Weihnachtskranz mit LED-Kerzen - #10922 DE

- Durchmesser: 30 cm
- 4 Stück LED-Kerzen mit Flacker-Effekt
- Die Kerzen werden mit 1 Stück CR2032-Knopfzelle betrieben (im Lieferumfang enthalten)
- Vor der Verwendung die Isolierfolie aus dem Batteriefach an der Unterseite herausziehen.
- Den Schalter am Batteriefach auf die Position EIN/AUS drehen, um das Licht ein- bzw. auszuschalten.

Pflegeanleitung

- Nur für den dekorativen Gebrauch in Innenräumen. ES IST KEIN SPIELZEUG.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese längere Zeit nicht genutzt werden.
- NICHT in Wasser eintauchen.
- Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Bewahren Sie den Artikel an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ACHTUNG!!!
Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.

Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...
in Deutschland 0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich 0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz 0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz
**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz
*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 30.05.2026

Couronne de Noël à bougies LED - #10922 FR

- Diamètre : 30 cm
- 4 bougies LED à effet scintillant
- Fonctionne avec 1 pile bouton CR2032 (fournie)
- Retirez le film isolant du compartiment de pile situé en bas avant utilisation.
- Mettez l'interrupteur du compartiment de pile sur la position MAR/ARR pour allumer ou éteindre les lumières.

Précautions

- Pour usage décoratif d'intérieur seulement. CE N'EST PAS UN JOUET.
- Toujours éteingnez et retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour économiser la durée de vie des piles.
- NE PAS plonger dans l'eau.
- Essuyez avec un chiffon sec.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec et loin des enfants.

ATTENTION!!!
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.

Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be

* Coût de l'appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l'appel. (Message gratuit d'information tarifaire en début d'appel)
** L'appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture
©30.05.2026

Kerstkrans met LED-kaarsen - #10922 NL

- Diameter: 30 cm
- 4 stuks LED-kaarsen met flikkerend effect
- De kaarsen werken op 1 CR2032 knoopcelbatterij (inbegrepen)
- Trek voor gebruik de isolatiefilm uit het batterijvak aan de onderzijde.
- Zet de schakelaar op het batterijvak in de AAN/UIT-stand om de lichten aan of uit te schakelen.

Gezondheidsrichtlijnen

- Alleen voor interieurdecoratie. HET IS GEEN SPEELGOED.
- Wanneer u de batterij niet gebruikt, moet u deze altijd uitschakelen en verwijderen om de levensduur van de batterij te sparen.
- Week NIET in water.
- Veeg schoon met een droge doek.
- Bewaar het artikel op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

AANDACHT!!!
De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.

Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 30.05.2026

Christmas Wreath with LED Candles - #10922 GB

- Diameter: 30cm
- 4pcs LED candles with flickering effect
- Candles are powered by 1pc CR2032 button cell battery (included)
- Pull out the insulation film from the battery case at the bottom before using.
- Turn the switch on the battery case to ON/OFF position to turn on/off the lights.

Care Instructions

- For indoor decorative use only. IT IS NOT A TOY.
- Always switch off and remove batteries when not in use to save on battery life.
- Do NOT immerse in water.
- Wipe clean with a dry cloth.
- Store the item in a cool, dry place and away from children.

ATTENTION!!!
The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :
The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de	in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch	in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr	in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.
© 30.05.2026