

LED-Schwibbogen "Backerei" - #54196

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke in geschlossenen Räumen gedacht. Es ist keine Lichtquelle! Nicht im Freien aufstellen. Von Zündquellen oder übermäßiger Wärmeeinwirkung fernhalten. Das Produkt besteht aus Holz und ist brennbar.



DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN!

Spezifikation:

- Größe: 44.5x10x22 cm
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Betrieb mit einem Transformator
- Mit 12 LEDs und 8 Melodien

Funktionsweise des Produkts:

- Einfach zu bedienen. Schließen Sie einfach den Transformator an die Stromversorgung an.

Anweisungen für den Transformator:

- Stellen Sie sicher, dass der Transformator vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Stromquelle der vom Transformator benötigten Spannung entspricht: 220-240V, 50Hz.
- Halten Sie dieses Produkt während des Gebrauchs von Feuchtigkeit und Wasserquellen fern, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.

- Um eine Überlastung und mögliche Brandgefahr zu vermeiden, dürfen nicht mehrere elektrische Geräte an eine einzelne Steckdose angeschlossen werden.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an  Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	02173-5944600	oder info@eurotops.de
in Österreich	0800 321 768	oder info@eurotops.at
in der Schweiz	071 274 68 06	oder info@eurotops.ch
in den Niederlande	020 2621958	oder info@eurotops.nl
in Frankreich	037-28 44 400	oder info@eurotops.fr
in Belgien	02-27 33 300	oder info@eurotops.be

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen. © 10.08.2025

Arc de Noël LED « Boulangerie - #54196

Manuel d'utilisation

Cet appareil est conçu à des fins de décoration intérieure uniquement et ne doit pas être utilisé comme source d'éclairage. Une utilisation à l'extérieur doit être évitée. A tenir éloigné des flammes ou des endroits à températures élevées en raison du matériel en bois.



CECI N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Spécifications :

- Taille : 44.5x10x22cm
- Usage intérieur uniquement
- Fonctionnement avec un transformateur
- Avec 12 LED et 8 mélodies

Mode d'utilisation du produit :

- Facile à utiliser. Il suffit de connecter le transformateur à l'alimentation électrique.

Instructions pour le transformateur:

- Assurez-vous que le transformateur est entièrement inséré dans la prise.
- Vérifiez que la source d'alimentation correspond à la tension requise par le transformateur : 220-240V, 50Hz.
- Lors de l'utilisation de ce produit, gardez-le à l'écart de l'humidité et des sources d'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Afin d'éviter toute surcharge pouvant provoquer un incendie, il est interdit de connecter plusieurs appareils électriques sur une même prise.

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetiez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures Managers. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne	02173-5944600	ou info@eurotops.de
en Autriche	0800 321 768	ou info@eurotops.at
en Suisse	071 274 68 06	ou info@eurotops.ch
en Nederland	020 2621958	ou info@eurotops.nl
en France	037-28 44 400	ou info@eurotops.fr
en Belgium	02-27 33 300	ou info@eurotops.be

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

© 10.08.2025

LED kaarsenboog Bakkerij #54196

Gebruiksaanwijzing

Dit product is alleen gemaakt voor decoratie binnenshuis en is niet geschikt om te worden gebruikt als lichtbron. Elk gebruik buitenshuis moet worden vermeden. Houd het product weg van vuur of plaatsen met een hoge temperatuur vanwege het houten materiaal.



DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specificatie:

- Afmetingen: 44.5x10x22cm
- Alleen voor binnen gebruik
- Bediening via transformator
- Met 12 LED's en 8 melodieën

Hoe dit product te gebruiken:

- Eenvoudig te bedienen. Sluit de transformator gewoon aan op de stroomvoorziening.

Instructies voor de transformator:

- Zorg ervoor dat de transformator volledig in het stopcontact is gestoken.
- Zorg ervoor dat de stroombron overeenkomt met de spanning die de transformator nodig heeft: 220-240V, 50HZ.
- Houd dit product tijdens gebruik ver weg van vochtige omgevingen of waterbronnen om elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.

- Om overbelasting en brand te voorkomen, is het verboden om veel elektrische apparaten op één stopcontact aan te sluiten.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.



Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....

in Duitsland	02173-5944600	of info@eurotops.de
in Oostenrijk	0800 321 768	of info@eurotops.at
in Zwitserland	071 274 68 06	of info@eurotops.ch
in Nederland	020 2621958	of info@eurotops.nl
in Frankrijk	037-28 44 400	of info@eurotops.fr
in België	02-27 33 300	of info@eurotops.be

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld. © 10.08.2025

LED arch “Bakery”- #54196

Instruction Manual

This unit is made for indoor decoration purposes only and not suitable to be regarded as a lighting source. Any outdoor use should be avoided. Please keep away from flames or high temperature places due to the wooden material.



THIS IS NOT A TOY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Specification:

- Size: 44.5x10x22cm
- Indoor use only
- Operation by transformer
- With 12 LEDs and 8 melodies

How to work this product :

- Easy to operate. Just connect transformer with the power supply.

Transformer instructions:

- Make sure that the transformer is fully inserted into the socket .
- Make sure that the powered source matches the voltage required by the transformer: 220-240v, 50HZ
- When using this product, keep it far away from moisture environment or near water source to avoid electric shock and short circuit .
- In order to avoid overloading and cause a fire, many electrical devices are connected on single socket are prohibited.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government.

Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	02173-5944600	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in Netherland	020 2621958	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 10.08.2025