



	FR	DE	DU	EN
①	Flamme ARC	ARC-Flamme	ARC-vlam	ARC flame
②	Port de chargement USB	USB-Ladeanschluss	USB-Oplaadpoort	USB Charging port
③	Indicateur batterie	Batterieanzeige	Batterij-indicator	Battery indicator
④	Bouton ON/OFF	Taste EIN/AUS	AAN/UIT-knop	ON/OFF button
⑤	Bouton de verrouillage	Riegel zum Verriegeln	Vergrendeling	Locking latch

BRIQUET PLASMA ALLUMETTE

FR



Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
4. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Ne pas l'utiliser lors de la charge.
7. Ne pas utiliser à proximité de gaz, vapeurs ou liquides inflammables.
8. Ne pas insérer d'objet métallique entre les électrodes.

9. Ne pas toucher l'arc électrique. Risque de brûlure.

10. Dépoussiérez régulièrement (avec une petite brosse douce ou un pinceau doux neuf).
11. Verrouillez l'appareil après chaque utilisation.

B. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Branchez le câble USB au briquet ②.
- Connectez l'autre extrémité à un port USB.
- Le témoin lumineux ③ clignote pendant la charge. Il ne clignote plus et reste statique une fois la charge terminée.
- Charge complète en environ 2 heures.

C. UTILISATION

- Tournez le bouton de verrouillage ⑤ pour déverrouiller l'appareil.
- Appuyer sur le bouton d'allumage ④ de l'arc électrique et continuer à appuyer sur ce bouton lors de l'allumage. Relâcher le bouton après l'allumage. L'arc électrique s'éteint.
- Verrouiller la sécurité ⑤ après utilisation

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matière: ABS, Aluminium
- Alimentation : Batterie Lithium polymer rechargeable 170 mAH (câble de chargement USB inclus)
- Tension de recharge : DC 5V (1.5 A)
- Temps de charge : environ 2 heures
- Autonomie : environ 47 utilisations par charge

- Câble de 20cm inclus



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

PLASMA-FEUERZEUGE ZÜNDSTÜCK

DE



Warnung: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
2. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder andere Teile des Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Ziehen Sie beim Abziehen des Kabels immer am Stecker und nicht am Kabel selbst.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es ins Wasser gefallen ist oder wenn Sie es fallen gelassen haben.
5. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Nicht während des Ladevorgangs verwenden.
7. Nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten verwenden.
8. Führen Sie keine metallischen Gegenstände zwischen die Elektroden ein.

9. Den Lichtbogen nicht berühren. Verbrennungsgefahr.

10. Regelmäßig abstauben (mit einer kleinen weichen Bürste oder einem neuen weichen Pinsel).
11. Sperren Sie das Gerät nach jeder Benutzung.

B. AKKU AUFLADEN

- Schließen Sie das USB-Kabel an das Feuerzeug ② an .
- Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Anschluss.
- Die Kontrollleuchte ③ blinkt während des Ladevorgangs. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört sie auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
- In etwa 2 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.

C. VERWENDEN

- Drehen Sie die Sperrtaste ⑤ , um das Gerät zu entsperren.
- Drücken und halten Sie den Zündknopf ④ am Lichtbogen gedrückt, bis der Lichtbogen zündet. Lassen Sie den Knopf nach der Zündung los. Der Lichtbogen erlischt.
- Sicherheitsverriegelung ⑤ nach Gebrauch verriegeln

D. TECHNISCHE DATEN

- Material: ABS, Aluminium
- Wiederaufladbarer 170- mAh -Lithium- Polymer -Akku (USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten)
- Ladespannung: DC 5V (1,5 A)
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Akkulaufzeit: ca. 47 Anwendungen pro Ladung
- 20 cm Kabel im Lieferumfang enthalten



Geräteentsorgung:

Die europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling ihrer Komponenten zu optimieren und die Belastung für Mensch und Umwelt zu reduzieren.



Waarschuwing: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het instrument gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

A. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
2. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het netsnoer, de stekker of enig ander onderdeel van het apparaat nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.
3. Trek bij het loskoppelen van de kabel altijd aan de stekker, niet aan de kabel zelf.
4. Gebruik het apparaat niet als de stekker of het netsnoer beschadigd is, als het apparaat niet goed functioneert, als het in het water is gevallen of als u het hebt laten vallen.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Niet gebruiken tijdens het opladen.
7. Niet gebruiken in de buurt van brandbare gassen, dampen of vloeistoffen.
8. Steek geen metalen voorwerpen tussen de elektroden.

9. Raak de elektrische boog niet aan. Brandwonden kunnen ontstaan.

10. Stof regelmatig af (met een klein, zacht borsteltje of een nieuwe, zachte kwast).
11. Vergrendel het apparaat na elk gebruik.

B. BATTERIJ OPLADEN

- Sluit de USB-kabel aan op de sigarettenaansteker ②.
- Sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort.
- Het indicatielampje ③ knippert tijdens het opladen. Het stopt met knipperen en blijft continu branden zodra het opladen is voltooid.
- Volledig opgeladen in circa 2 uur.

C. GEBRUIK

- Draai aan de vergrendelingsknop ⑤ om het apparaat te ontgrendelen.
- Druk de ontstekingsknop ④ op de elektrische boog in en houd deze ingedrukt totdat de boog ontbrandt. Laat de knop los zodra de boog ontbrandt. De elektrische boog zal doven.
- Vergrendel het veiligheidsslot ⑤ na gebruik.

D. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Materiaal: ABS, aluminium
- mAh oplaadbare lithium -polymeeraccu (USB-oplaadkabel meegeleverd)
- Laadspanning: DC 5V (1,5 A)
- Oplaadtijd: circa 2 uur
- Batterijduur: circa 47 keer gebruiken per lading
- Inclusief kabel van 20 cm



Afvoer van apparaten:

De Europese Richtlijn 2012/19/EC betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Gebruikte apparaten moeten apart worden ingezameld om het hergebruik en de recycling van de onderdelen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future reference.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is intended for domestic use only. Use the appliance only as described in this instruction manual.
2. To avoid electric shock, never immerse the power cord, plug, or any other part of the device in water or any other liquid.
3. When unplugging the cable, always pull it at the plug, do not pull on the cable itself.
4. Do not use the device if the plug or power cord is damaged, if it is malfunctioning, if it has fallen into water, or if you have dropped it.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of this appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Do not use while charging.
7. Do not use near flammable gases, vapors or liquids.
8. Do not insert any metallic object between the electrodes.

9. Do not touch the electric arc. Risk of burns.

10. Dust regularly (with a small soft brush or a new soft paintbrush).
11. Lock the device after each use.

B. BATTERY RECHARGE

- Connect the USB cable to the lighter ② .
- Connect the other end to a USB port.
- The indicator light ③ flashes during charging. It stops flashing and remains steady once charging is complete.
- Fully charges in approximately 2 hours.

C. USE

- Turn the lock button ⑤ to unlock the device.
- Press and hold the ignition button ④ on the electric arc and continue holding it while the arc ignites. Release the button after ignition. The electric arc will extinguish.
- Lock the safety lock ⑤ after use

D. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Material: ABS, Aluminum
- mAh rechargeable lithium polymer battery (USB charging cable included)
- Charging voltage: DC 5V (1.5 A)
- Charging time: approximately 2 hours
- Battery life: approximately 47 uses per charge
- 20cm cable included



Device disposal:


European Directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances not be disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately to optimize the recovery and recycling of their component materials and reduce the impact on human health and the environment.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :

CAPTELEC, 59170 Croix – France www.captelec.fr

Veillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !