



 **FR**
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN MAGASIN  OU  A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

6. Setzen Sie die Wetterstation keiner Hitze, Wasserdampf, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
7. Die Wetterstation ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
8. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

Diagram of a digital weather station display with the following labeled functions:

- Wetteranzeige
- Regenmesseranzeige
- Anzeige der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Zeitanzeige
- Monats-/Tagesanzeige
- Wochenanzeige
- Regenanzeige
- Temperaturanzeige des Regenmessers
- Anzeige der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit



Anzeigemodus des Regenmessers:
1. Die Standardeinheit des Regenmessers ist nach dem Einschalten „mm“. Wenn Sie die Einheit ändern möchten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für die Einstellungen. Das Regenmesser-Symbol blinkt, wenn es regnet.

The diagram shows two views of the device. The front view on the left has callouts 1 pointing to the screen and 2 pointing to the camera lens. The back view on the right has callouts 3 pointing to the camera lens, 4 pointing to the flash, 5 pointing to the battery cover latch, and 6 pointing to the battery cover. A separate drawing of the battery cover is shown to the right of the back view.

-

2. Lösen Sie die Schrauben 4 / 5 mit einem Schraubendreher, um den Batteriefachdeckel zu öffnen, und legen Sie die Batterien entsprechend den auf dem Symbol angegebenen Plus- und Minuspolen ein. Sobald die Batterien eingelegt sind, schrauben Sie die Schrauben wieder fest.
3. Nach dem Einsetzen der Schraube werden die Teile ① und ③ wieder entsprechend der Ausrichtungslinie 2 eingesetzt.
4. Wenn keine Daten vom Regensensor empfangen werden, blinkt das Regensensorsymbol. Nach Empfang der Daten leuchtet das Regensensorsymbol dauerhaft.

Hinweis: Nach dem Einlegen der Batterien dauert es bis zu 85 Sekunden, bis die Verbindung hergestellt ist. Wenn die Regenmesser-Daten auf dem Hauptbildschirm 0,0 anzeigen, bedeutet dies, dass der Regenmessersensor erfolgreich mit dem Host verbunden ist.

CE

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp WSR-560 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: WSR-560. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 433.82-434.02MHz
Max. Ausgangsleistung: 1mW

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

CEB 8

