

10687

I. INSTALLATION DES PILES

- Ouvrez le compartiment à piles en tournant le couvercle blanc du compartiment dans la direction OPEN de la flèche.
- Insérez les piles, en vous assurant que les bornes positive (+) et négative (-) sont dans la position correcte.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et tournez le couvercle dans la direction CLOSE de la flèche.

II. UTILISATION

- Mettez l'interrupteur dans la position L1, le LED s'allumera.
- Mettez l'interrupteur dans la position L0, la chaufferette s'éteindra.
- Mettez l'interrupteur dans la position L2, la fonction de chauffage mains démarrera et l'indicateur deviendra rouge.

Observation: Lorsque la batterie est épuisée, la table de chauffage argenté ne générera plus de chaleur, le témoin LED s'éteindra automatiquement. Il faut changer immédiatement les piles.

III. SPECIFICATIONS

- Alimentation: 2xAA/LR6 non fournies 3V 2W
- Température: entre 43 et 45 degrés
- Durée de fonctionnement : 3.5 heures pour deux piles AA de qualité

IV. RANGEMENT

- Gardez la chaufferette dans un endroit sec, dans un environnement à température basse
- Gardez la chaufferette à l'écart des sources de chaleur et protégez-la de la lumière directe du soleil.



V. AVERTISSEMENTS

- Ne manipulez pas l'unité avec des mains humides.
- Ne mettez pas l'unité dans l'eau.
- Les personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites doivent être supervisées pendant l'utilisation du produit.
- Arrêtez l'utilisation si vous ressentez de l'inconfort.
- Ne maintenez pas la chaufferette trop longtemps en contact avec la peau.
- Ne l'utilisez pas pendant le sommeil; cela peut causer des brûlures superficielles.
- Ne jetez pas la chaufferette dans le feu pour éviter la fuite du liquide, ruptures, incendie qui peuvent mener des incidents indésirables.
- Ne l'utilisez pas aux températures hautes.

VI. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.