

Weinberger®

Professionele ultrasone reiniger art.nr: 43675



GEbruikersHANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van deze ultrasone reiniger. Dit apparaat is ontwikkeld en geconstrueerd met innovatieve componenten en technieken waardoor u er ongetwijfeld veel plezier van zult hebben. De door ultrasone golven opgewekte trillingen verwijderen stof, strepen en vuil van het oppervlak. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Modelnummer SU-739  
Art.nr. 43675  
L.nr. 3410

WEINBERGER GmbH & Co. KG  
Bergische Str. 11  
42781 HAAN

**Technische gegevens:**

- Roestvrijstalen reinigingstank
- Inhoud 550 ml
- Frequentie 43000 hertz
- 50 watt
- Automatische uitschakeling
- Ingebouwde voeding
- Mandje voor sieraden, houder voor horloges
- Cd-houder

Belangrijk: voer het product volgens de geldende wettelijke bepalingen op milieuvriendelijke wijze af.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.



**Let op – Houd de volgende aanwijzingen in acht om het risico op een elektrische schok te beperken:**

1. Trek altijd meteen na gebruik van dit product de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik het product niet terwijl u een bad neemt.
3. Zet of bewaar het product niet op een plaats waar het in het water kan vallen, zoals een wasbak.
4. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
5. Raak het apparaat niet meteen aan als het in het water of een andere vloeistof is gevallen. Trek dan meteen de stekker uit het stopcontact.
6. Zorg altijd dat uw handen en de stekker helemaal droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt of voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.



**Let op – Houd de volgende aanwijzingen in acht om het risico op verbrandingen, elektrische schokken, brand of lichamelijk letsel te beperken:**

1. Laat het product niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.
2. Dit product is geen speelgoed en mag daarom niet door kinderen worden gebruikt. Bewaar het product uit de buurt van kinderen.
3. Gebruik dit product alleen voor de daarvoor bedoelde toepassingen en alleen op de wijze die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven. Gebruik geen externe apparaten die niet door de fabrikant zelf worden verkocht of aanbevolen.
4. Gebruik dit product in geen geval als de stroomkabel of de stekker defect is, als het product niet probleemloos werkt, als het gevaar is of beschadigd is geraakt of wanneer het in het water is gevallen. Breng het product in dit geval naar de klantenservice voor revisie of reparatie.
5. Houd de stroomkabel uit de buurt van verhitte oppervlakken en zorg dat er niemand over de kabel kan struikelen. De stroomkabel moet zich altijd op een droge en vlakke ondergrond bevinden.
6. Gebruik het apparaat nooit als u slaapt of afgeleid bent.
7. Steek of werp nooit voorwerpen in een opening of leiding van het apparaat.

TOEPASSINGEN		
Sieraden	Brillen en horloges	Gebruiksartikelen
<p>Halskettingen Ringen Oorbellen Armbanden enz.</p>	<p>Brillen Zonnebrillen Metalen armbanden</p>	<p>Rekken van scheerapparaten Kunstgebitten Kammen Tandenborstels enz.</p>
Schrijfwaren	Waterdichte horloges enz. Metalen producten	Bestek
<p>Punten van vulpennen en balpennen Koppen van inktpatronen enz.</p>	<p>IJzerwaren Horlogeonderdelen Oude munten Speldjes Ventielen Machineonderdelen enz.</p>	<p>Bestek Servies Kookgereedschap enz.</p>



**LET OP**

- Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, ontsmettingsmiddelen of chemische substanties.
- Overschrijd de maximale vulhoogte van de tank niet. Zorg dat het water nooit overstromt.
- Gebruik het apparaat nooit zonder dat er water in de tank zit. Het apparaat raakt hierdoor beschadigd.
- Open het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Om het risico op een elektrische schok te beperken mag het gehele apparaat niet met water worden gereinigd.
- Door herhaling van het reinigingsproces kan de reinigende werking worden vergroot. Het wordt echter aanbevolen om tussen de reinigingsprocessen een wachttijd van meer dan vijf minuten aan te houden.
- Niet vast aangebrachte decoraties van sieraden kunnen tijdens het reinigingsproces losraken. Dit geldt ook voor loszittende onderdelen.
- Dompel horloges die niet waterdicht zijn niet onder in water. Reinig leren bandjes niet in het apparaat.

**GEbruik VAN HET PRODUCT**  
Drie reinigingsmethoden voor verschillende toepassingen

Algemene reiniging

Gebruik voor de algemene reiniging gewoon normaal water. (Het te reinigen voorwerp moet volledig onder water zijn, maar de maximale vulhoogte mag niet worden overschreden).

Grondige reiniging

Gebruik wat afwasmiddel of allesreiniger. Voor een grondige reiniging van chirurgische instrumenten moet een speciaal reinigingsmiddel aan het water worden toegevoegd.

Gedeeltelijke reiniging

Voor het schoonmaken van grotere voorwerpen gebruikt u het apparaat zoals weergegeven in de afbeelding.

**LAAT GEEN WATER ZITTEN IN DE REINIGINGSTANK! MAAK DE TANK METEEN NA ELKE REINIGINGSBEURT LEEG. HET APPARAAT KAN ANDERS BESCHADIGD RAKEN.**

**GEbruikersHANDLEIDING**

1. Open het deksel en leg het te reinigen voorwerp in de tank. Vul de tank vervolgens met water. Het te reinigen voorwerp moet volledig onder water zijn, maar de maximale vulhoogte mag niet worden overschreden.  
Wanneer u een reinigingsproces zonder water uitvoert kan het apparaat beschadigd raken.
2. Sluit het deksel en steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Het controlelampje onder het deksel dat het apparaat is aangesloten op elektriciteit brandt nu (blauw lampje).
3. Zet de schakelaar op ON om het reinigingsproces te starten.  
Tijdens het reinigingsproces hoort u een zoemend geluid. Dit wordt veroorzaakt door het reinigingsproces in de reinigingstank.
1. Na 3 minuten wordt het reinigingsproces automatisch beëindigd. U kunt de schakelaar altijd op OFF zetten om het reinigingsproces te stoppen.
2. Schakel na het voltooiën van het reinigingsproces het apparaat uit, open het deksel, haal het gereinigde voorwerp eruit en maak de tank leeg.