

**GARTENBRUNNEN MIT LED**  
**KAT.-NR.: 21268**  
**GEBRAUCHSANLEITUNG**



Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Zusammenbau sorgfältig.

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Vollständigkeit und Transportschäden.

**1. Liste der Bauteile:**

1 Pumpe mit Kabel, 8 m	1 Netzteil mit Kabel, 2 m	1 Brunnenspitze mit PVC-Schlauch	1 Brunnenkorpus mit LED-Lichtausstattung
			

## 2. ANWEISUNGEN FÜR DEN ZUSAMMENBAU DES BRUNNENS:

- Nehmen Sie das Produkt aus der Kiste, stellen den Brunnenkorpus auf den Boden und setzen die Spitze auf den Korpus.
- Montieren Sie den Stecker der LED-Lampen an der Pumpe und verschrauben beides fest miteinander, wie in Abbildung 1 gezeigt.



Abbildung 1

- Ziehen Sie den PVC-Schlauch heraus, um ihn mit der Pumpe zu verbinden, wie in Abbildung 2 gezeigt.



Abbildung 2

- Setzen Sie die Pumpe in den Tank und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, so dass die Saugnäpfe festen Halt haben.
- Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser. Überprüfen Sie den Wasserstand an der rückseitigen Öffnung und vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist.
- Schließen Sie die Pumpe an das Netzteil an, wie in Abbildung 3 gezeigt.



Abbildung 3

- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose mit den korrekten elektrischen Daten.

**Hinweis: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.**

### 3. SICHERHEITSHINWEISE:

- 1) Die Pumpe darf nicht an eine höhere Spannung angeschlossen werden, als auf ihr angegeben ist. Die Stromquelle muss den Werten entsprechen, die auf dem Typenschild der Pumpe stehen.
- 2) Die Pumpe muss immer von der Stromquelle getrennt werden, bevor Wartungsarbeiten an der Pumpe oder dem Brunnen durchgeführt werden.
- 3) Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein, um richtig arbeiten zu können und nicht zu überhitzen.
- 4) Sie dürfen das Produkt weder an eine Stromquelle anschließen noch benutzen, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Bauteil beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 15.10.2013