

ASZUIGER MET MOTER

Art.-nr. 23 030

GEBRUIKSAANWIJZING

Model: NRJ807C-16L-800W

220-240V~ 50Hz 800W, 16L, Categorie II

Het apparaat is alleen geschikt voor het opzuigen van **koude as**.

Attentie: lees de gebruiksaanwijzing vóór de opbouw en ingebruikname.

Belangrijke aanwijzingen:

- Controleer alvorens het apparaat in gebruik te nemen of de elektrische gegevens van de plaatselijke elektriciteitsvoorziening, overeenstemmen met de gegevens, die op het etiket staan
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact, voor het apparaat wordt gereinigd of onderhouden.
- Trek niet de stekker niet aan de stroomkabel uit het stopcontact
- Laat het apparaat niet zonder toezicht, terwijl het aangeschakeld is
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke, sensoriele of verstandelijke beperking of door personen zonder ervaring en/of zonder kennis van zaken, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegd persoon,
- Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn, dat ze niet met het apparaat spelen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het stroomkabel en schuif geen zware voorwerpen over het stroomkabel.
- Om gevaar te vermijden mag een beschadigde stroomkabel uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd elektriciteitsbedrijf.
- Zuig in geen geval vloeistoffen, ontvlambaar - en explosief materiaal, etsende stoffen, smeulende as, lucifers of sigaretten, op.
- Gebruik het apparaat niet om stof, dat de gezondheid in gevaar brengt op te zuigen
- Berg het apparaat op in een droge omgeving.
- Raak geen stroomvoerende delen van het apparaat aan.
- Laat het apparaat uitsluitend repareren door een gekwalificeerde speciaalzaak.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften.
- Wees voorzichtig tijdens het reinigen van trappen.
- Gebruik uitsluitend onderdelen die door de fabrikant of zijn consumentenservice worden geleverd.
- **Met het apparaat mag uitsluitend as worden opgezogen, als deze een temperatuur heeft van minder dan 50°C. Smeulende as of andere stoffen mogen niet worden opgezogen.**
- **Gebruik het apparaat niet zonder filter! Gebruik uitsluitend het ingesloten filter (tegen brand beveiligend)**



- | |
|-----------------------------|
| 1. Handvat |
| 2. Aan-/uitschakelaar |
| 3. Luchttoevoer |
| 4. Flexibele slang |
| 5. Deksel |
| 6. Reservoir |
| 7. Aluminiumbuis . |
| 8. Brand beveiligend filter |
| 9. Stalen frame |



(A1)

Functie van de onderdelen:

- Aluminiumbuis wordt gebruikt om as uit de schoorsteen te zuigen (Afbeelding A2)
- Aan-/uitschakelaar schakelt het apparaat aan resp. uit



(A2)

A. Opbouw stofzuiger

- Ontdoe het apparaat en de onderdelen van het verpakkingsmateriaal. Controleer de onderdelen en /of de levering compleet is. (afbeelding A1)
- Maak de klem los en neem het deksel van het reservoir.
- Bevestig het filterelement aan de onderkant van het deksel.
- Bevestig het deksel op het reservoir en zet de klem weer vast.
- Steek de aluminiumbuis in de flexibele slang het andere eind van de flexibele slang in de luchttoevoer (afbeelding A1)

B. As opzuigen

- Gebruik uitsluiten het tegen brand beveiligend filter.
- Als het reservoir vol is of als hij niet meer goed zuigt, moet het filter eruit uitgenomen en gereinigd worden
- De temperatuur van de opgezogen as uit de schoorsteen, mag niet hoger zijn dan 50°C. (afbeelding A2) Zuig in geen geval smeulende as op.

C. Blaasfunctie.

- Gebruik alleen om bladeren, zand, korrels enz. te blazen
- Haal de zachte slang (4) van de luchtinlaat (3)
- Plaats dan de slang in het gat boven in de motorkap(zoals te zien op Afb. A3).
- Schakel het apparaat in om te blazen.

Let op:

Zorg ervoor dat er geen as in de slang is voordat u gaat blazen, omdat deze anders eruit komt. Zuig enkele seconden schone lucht of schud de slang om deze schoon te houden. Blaas niet op mensen



(A3)

D. Na het gebruik

- Schakel de stofzuiger uit..
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Rol de stroomkabel op.
- Verwijder de flexibele slang van het apparaat.
- Neem het deksel van het apparaat.
- Maak het stofreservoir leeg en spoel deze uit.
- Droog het reservoir af met een doek.
- Neem het filter er uit, dan zorgvuldig reinigen en uitspoelen. Laat hem opdrogen, alvorens hem weer in de stofzuiger te plaatsen. (zoals te zien op Afb. A4)



(A4)

E. Onderhoud

- Het reservoir en de buitenkant van het deksel moeten vaak worden gereinigd.
- Het vuilreservoir en het filter uitsluitend met schoon water uitspoelen.
- Mocht het apparaat niet bevredigend functioneren, is meestal de flexibele slang of de verbinding tussen buis en toebehoren verstopt. In dit geval moeten de desbetreffende delen worden gereinigd.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 23.05.2013