

**Funkwecker "Cockpit"
Art. Nr. 23577
Bedienungsanleitung**



1. Technische Daten

Batterien: 2 Batterien vom Typ AA (nicht enthalten)

Trägersignal: DCF77 auf 77,5 kHz

Synchronisationszeit: 4 bis 8 Minuten (bei gutem Empfang)

2. Installation der Batterien:

- Öffnen Sie das Batteriefach
- Legen Sie die Batterien korrekt gepolt wie angegeben in das Batteriefach ein
- Schließen Sie das Batteriefach.



3. Einstellung zum Empfang des Signals:

- Legen Sie 2 Batterien des Typs AA/LR6 in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr ein, um die Uhr zu starten. Dadurch wird die Selbstprüfung ausgelöst, wobei sich die Uhrzeiger schnell von irgendeiner Uhrzeit in die Position 12:00:00/8:00:00/4:00:00 bewegen.
- Wenn alle Zeiger auf 12:00:00/8:00:00/4:00:00 stehen, startet automatisch der funkgesteuerte Uhrenabgleich. Die Zeiger der Uhren verbleiben solange in der Position 12:00:00/8:00:00/4:00:00, bis der Uhrenabgleich abgeschlossen ist.
- Wenn ein Signal empfangen werden kann, erfolgt der Abgleich 8 Mal pro Tag. Das Signal wird jeweils um 2:00 Uhr, um 3:00 Uhr, um 4:00 Uhr, um 5:00 Uhr, um 14:00 Uhr, um 15:00 Uhr, um 16:00 Uhr und um 17:00 Uhr empfangen.

- Wenn die Uhr das Trägersignal zum Abgleich mit dem DCF77-Zeitcode erfolgreich empfängt, gehen die Zeiger automatisch auf die richtige Zeiteinstellung. Wenn die Uhr das Trägersignal nach 8 Minuten nicht empfangen konnte, wird sie das Signal eine Stunde später empfangen.
- Falls nötig, nehmen Sie die Batterien für einige Minute heraus und legen Sie sie dann wieder ein, sodass der Wecker erneut auf Empfang geht.

4. Einstellung des Weckrufs:

- Der „EIN“ und „AUS“-Schalter bezieht sich nur auf die Einstellung des Weckrufs. Zur Einstellung der Weckfunktion muss er auf „EIN“ stehen.
- Einstellung der Weckzeit: Stellen Sie die gewünschte Weckzeit entgegen dem Uhrzeigersinn ein.

5. Schlummer- und Lichtfunktion:

- Drücken Sie auf die Fläche A des Zifferblatts und das Licht geht an.
- Um den Weckruf zu stoppen, drücken Sie erneut auf die Fläche A (bei eingeschaltetem Weckruf) und dieser wird in 5 Minuten reaktiviert. Um die Weckfunktion auszuschalten, stellen Sie den Schalter von „EIN“ auf „AUS“.



ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3

EURO
tops

40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an
die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 18.10.2013

