

Modelle NST-02 (A 2002): Alarmanlage

EINLEITUNG

Diese Alarmanlage kann mithilfe der gelieferten Befestigung an der Wand befestigt werden oder auf mobile Weise benutzt werden. Sie funktioniert mit einem 4-Zahlen-Zugangscode, der auf der Tastatur eingegeben werden muss und besitzt 2 Funktionsweisen: Alarm und Türglocke.

Die Türglocke liefert nur eine leichte Sicherheit: ein Glockenspiel erklingt, wenn sich der Alarm auslöst im Gegensatz zu der Funktionsweise Alarm, die einen kräftigen und andauernden Ton erklingen lässt.

INSTALLATION

Die Alarmanlage kann mit der gelieferten Vorrichtung an der Wand befestigt werden, mit welcher der Bewegungssensor in die gewünschte Richtung gedreht werden kann.

1. Die für die Montage gewünschte Ecke des Raums wählen.

Hinweis: Der Sensor deckt eine Zone von 6 m mit horizontalen Winkeln von etwa 110° und vertikalen Winkeln von etwa 70°. Empfohlene Montagehöhe: 1,8 - 2,4 m.

2. Die Haltevorrichtung kann mit den gelieferten Dübeln befestigt oder direkt festgeschraubt werden.

Wenn die Haltevorrichtung fest an der Wand angebracht ist, die Alarmanlage darauf befestigen.

Wenn die Alarmanlage auf der Vorrichtung montiert ist, ertönt ein "Klick".

EINLEGEN DER BATTERIEN

Diese Alarmanlage funktioniert mit 3 Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses.

1. Die Schraube abnehmen und den Deckel in Pfeilrichtung öffnen.

2. Die 3 Batterien AAA gemäß den Zeichen +/- einlegen.

3. Den Deckel anbringen und die Schraube festziehen.

Hinweis: Wenn die Batterien schwach sind, blinkt eine Leuchte. Wenn sie ausgetauscht werden müssen, blinkt diese Leuchte langsam.

EINEN PERSÖNLICHEN ALARMCODE SCHAFFEN

Mit der Tastatur kann ein persönlicher Code zum Ein- und Ausschalten der Alarmanlage geschaffen werden.

1. Das Batteriefach in Pfeilrichtung öffnen.

2. Die Taste LEARN drücken. Auf der Vorderseite des Gehäuses blinkt die Leuchte 15 Sekunden lang. Während dieser Zeit die 4 Zahlen des Codes eingeben. Bei jeder Eingabe ertönt ein Piepton. Wenn die Leuchte erlischt bevor der Code eingegeben wurde oder wenn kein Piepton ertönt, den Vorgang erneut beginnen.

3. Am Ende den Deckel festschrauben.

FUNKTIONSWEISE ALARM

1. Den Alarm aktivieren, indem der Schalter im Batteriegehäuse auf ALARM gestellt wird.
2. Den Code (4 Zahlen) eingeben. Ein Piepton ertönt beim Eingeben jeder Zahl. Ist der Code korrekt, schaltet sich der Alarm ein und die rote Leuchte blinkt 3 Mal.
3. Eine rote LED-Leuchte beginnt sofort zu blinken und zeigt an, dass Sie innerhalb von 45 Sekunden den Raum verlassen können, bevor sich der Alarm einschaltet.
4. Wenn eine Bewegung erfasst wird, ertönt ein „Piepton“ und eine rote Leuchte blinkt. Der Alarm löst sich nach 30 Sekunden aus. Die Sirene ertönt 30 Sekunden lang (außer wenn sie ausgeschaltet ist) und hört dann auf. Die Sirene schaltet sich nach 15 Sekunden wieder ein, wenn eine neue Bewegung erfasst wird. Dieser Zyklus wiederholt sich bis das Gerät abgeschaltet wird.

DEAKTIVATION DES ALARMS

Den Code (4 Zahlen) eingeben. Ein Piepton ertönt beim Eingeben jeder Zahl. Zwei Pieptöne zeigen an, dass der Code korrekt und der Alarm deaktiviert ist. Im Falle eines falschen Codes ertönt ein starker Piepton. Erneut beginnen.

FUNKTION TÜRGLOCKE

1. Den Schalter auf TÜRGLOCKE stellen.
2. Sobald eine Bewegung aufgespürt wird, ertönt die Türglocke. Ein Code ist nicht notwendig. Der Bewegungssensor initialisiert sich erneut.
3. Zur Deaktivierung den Schalter auf ALARM stellen.

BEWEGUNGSTEST

1. Den Alarm auf Türglockenfunktion stellen.
2. Nach dem ersten Klingelton 15 Sekunden warten, dann die Hand am Sensor vorbeiführen. Wenn das Läutwerk sofort ertönt, funktioniert der Sensor korrekt.
3. Zum Ausschalten das Gerät auf ALARM stellen.

BATTERIEN

Darauf achten, dass die Batterien nicht rosten oder auslaufen. Dies könnte das Gerät auf endgültige Weise beschädigen. Beim Einlegen der Batterien die Zeichen +/- beachten.

- Keine verschiedenen Batteriearten oder neue und alte Batterien zusammen verwenden.
- Keine aufladbaren Batterien verwenden.
- Leere oder alte Batterien vorschriftsmäßig entsorgen.

VORSICHTSHINWEISE

Sich längere Zeit dem Sirenenton aussetzen, kann zum dauernden Hörverlust führen. Nur zum Gebrauch in Innern bestimmt. Nicht in feuchter Umgebung benutzen.

