

INTRODUCTION

Cette alarme d'appoint peut être soit fixée au mur à l'aide du support fourni ou utilisé de façon mobile. Elle fonctionne à l'aide d'un code d'accès utilisateur à 4 chiffres à composer sur le clavier de l'alarme. Le système dispose de 2 modes de fonctionnement: alarme et carillon.

Le mode carillon est un élément de faible sécurité qui va produire un son porte-carillon lorsque l'alarme se déclenche alors qu'en mode alarme, le dispositif va produire une alarme puissante et constante.

INSTALLATION

L'alarme est conçue pour être fixée au mur grâce au support de montage (inclus).

Celui-ci offre la possibilité d'orienter le capteur de mouvement dans la direction souhaitée.

1. Sélectionner l'emplacement souhaité pour positionner l'alarme dans l'angle d'une pièce.

Remarque: le capteur dispose d'une zone 6 m de détection, avec des angles approximatifs de 110 degrés à l'horizontal et 70 degrés à la verticale.

Hauteur d'installation recommandée est de 1,8 - 2.4 m.

2. Fixez le support de montage au mur à l'aide des chevilles fournies ou en le vissant directement sur une cloison.

Une fois le support de montage solidement installé sur le mur, insérez le boîtier l'arrière de l'appareil et fixez-le.

Vous entendrez un « click » lorsque l'alarme sera fixée au support.

INSTALLATION DES PILES

L'alarme à détection de mouvement fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses). Le compartiment à piles est situé à l'arrière du boîtier.

1. Retirez la vis du compartiment à piles puis ouvrez le boîtier en suivant la flèche.

2. Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité.

3. Remplacez le couvercle du compartiment de la batterie et serrez la vis.

Note: lorsque les piles seront faibles un témoin lumineux clignotera pour vous en informer. Lorsque les piles doivent être remplacées, le voyant se met à clignoter lentement.

CREATION D'UN CODE D'ALARME PERSONNEL

Le clavier vous permet de définir un code personnel à 4 chiffres pour armer et désarmer l'alarme.

1. Retirez la vis du compartiment à piles et faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche.

2. Appuyez sur la touche LEARN dans le compartiment à piles :le voyant LED sur l'avant de l'alarme se met à clignoter pendant 15 secondes. Pendant ce temps, entrez votre code à 4 chiffres. Un bip confirmera chaque entrée. Si le voyant cesse de clignoter avant que le code soit entré ou que l'alarme ne produit pas le bip de confirmation recommencer le processus.

3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et remettez le vis.

FONCTIONNEMENT EN MODE D'ALARME

1. Pour activer le mode ALARM, faites glisser le bouton situé dans le compartiment à piles sur la position alarm.

2. Entrez le code d'accès utilisateur à 4 chiffres. L'alarme émet un bip quand chaque chiffre est entré. S'il est incorrect, l'appareil se déclenche et le voyant rouge clignote 3 fois.

3. Une LED rouge commencera immédiatement à clignoter pour indiquer le délai de 45 secondes pour vous permettre de sortir. Ce délai vous permettra de quitter la pièce avant que l'alarme ne se déclenche.

4. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'alarme retentira par un « bip » et un voyant rouge clignotera.

L'alarme se déclenche au bout de 30 secondes. La sirène retentit pendant 30 secondes (sauf si elle est désarmée) puis s'éteint. Après 15 secondes, l'alarme se remet en route si un mouvement est détecté à nouveau.

Le cycle se répète jusqu'à ce que l'appareil soit désarmé.

DESACTIVATION DE L'ALARME

Entrez le code d'accès utilisateur à 4 chiffres. L'alarme émet un bip que chaque chiffre est entré.

Deux bips indiqueront que le code d'accès de l'utilisateur est correct et que le système a été désarmé.

Si un code incorrect est entré, l'appareil émet un bip fort. Entrez à nouveau le code pour désactiver l'alarme.

FONCTIONNEMENT EN MODE CARILLON

1. Pour activer le mode CARILLON, faites glisser le bouton de sélection sur la position carillon.

2. Le carillon retentit immédiatement lorsqu'un mouvement est détecté. Aucun code n'est requis. Le capteur de mouvement est réinitialisé.

3. Pour désactiver la fonction Carillon, changer le bouton sur la position ALARME

ESSAI DE MOUVEMENT DE FONCTIONNEMENT

1. Réglez l'alarme en mode carillon.
2. Après la première sonnerie, attendez 15 secondes, puis passez votre main devant le capteur. Si le carillon retentit immédiatement, le capteur fonctionne correctement.
3. Pour éteindre l'appareil, réglez l'appareil sur le mode ALARME

PILES

Ne laissez pas les piles rouiller ou fuir, cela pourrait endommager définitivement le produit. Prenez soin d'insérer les piles en respectant la polarité comme indiqué dans le compartiment à piles.

Ne mélangez pas les piles neuves et usagées ou différents types de piles.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Une fois usagées les piles doivent être éliminées par un centre de recyclage approprié

AVERTISSEMENT:

Une exposition prolongée à la sirène d'alarme peut provoquer une perte auditive permanente

Pour usage intérieur uniquement

Ne pas utiliser dans des endroits humides

