

Consignes de sécurité

- Lorsque vous utilisez un appareil à proximité des enfants d'une surveillance attentive est nécessaire.
- N'utilisez et ne placez jamais l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, par exemple sous la douche.
- N'utilisez jamais l'appareil en contact direct avec le feu, le gaz ou l'oxygène, ainsi qu'avec des éléments chauffants tels que les plaques de cuisson.
- Avant tout changement d'embouts de limage, éteignez l'appareil.
- Prenez toutes les précautions possibles pour vous assurer que l'appareil ne tombe pas par terre ou soit endommagé d'une autre façon.
- Si des problèmes surviennent à l'appareil, faites-le immédiatement réparer. Ne tentez pas de le réparer vous-même.
- Ne lavez ou lubrifiez pas l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez l'adaptateur du secteur.

Danger

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains humides.
- Utilisez l'appareil seulement avec la tension spécifiée.
- Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne l'attrapez pas ! Débranchez d'abord la fiche de connexion de la prise secteur.
- Ne conservez pas l'appareil près d'un évier ou d'une baignoire, car il peut y tomber.
- Pour éviter des blessures, un blocage ou un endommagement de l'appareil, faites en sorte que l'appareil en marche n'entre pas en contact avec des vêtements, cordons, lacets, fils et objets similaires.

Procédé lors d'une panne

- Si un blocage, un dysfonctionnement ou un accident survient, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez avec notre service sous le numéro 0931/47 08 8387.

17

Avertissement

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance si des enfants ou des personnes non familiarisés avec l'utilisation de cet appareil se trouvent à proximité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour les applications décrites dans ce manuel.
- Utilisez que les accessoires et embouts agréés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation endommagé, s'il est tombé par terre ou s'il est entré en contact avec de l'eau.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et / ou des connaissances nécessaires à son utilisation, à moins qu'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité qui les a instruit sur la manière à utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sous des couvertures et oreillers, car trop de chaleur peut causer un incendie, des blessures ou un choc électrique.
- Ne transportez pas l'appareil par le cordon et n'utilisez pas le cordon comme une poignée.
- Lorsque vous quittez l'application, placez tous les interrupteurs sur arrêt (0) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Utilisez des rallonges qu'après les avoir contrôlé sur leur bon état.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il peut être remplacé uniquement par un centre de service agréé.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Risque de suffocation !

Mise au rebut

Les outils électriques, les accessoires et les emballages doivent être recyclés de façon respectueuse de l'environnement.



Uniquement pour des pays de l'UE

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et de leur transposition en droit national, des outils électriques plus utilisables doivent être collectés séparément et recyclés de façon respectueuse de l'environnement.

Dans l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les vieux appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être envoyés au recyclage pour ne pas nuire à l'environnement ou à la santé humaine par une

18

élimination incontrôlée des déchets.

Pour cette raison, mettez les vieux appareils au rebut en utilisant un système de collecte approprié ou retournez l'appareil pour l'élimination à l'endroit où vous l'avez acheté. L'appareil sera alors recyclé de façon adéquate.

Batteries / piles

Ne jetez jamais une batterie / pile dans les ordures ménagères, dans l'eau ou le feu. Les batteries / piles doivent être collectés, recyclés ou éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.

Seulement pour les pays de l'UE

Conformément à la directive 91/157/CEE, les batteries / piles défectueuses ou utilisées peuvent être rendus directement à Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Rotkreuzstr. 10, 97080 Würzburg, Allemagne.

Spécification des pièces de rechange à utiliser

L'appareil est livré sans pièces de rechange. Si vous avez besoin de pièces de rechange, adressez-vous à notre service clients sous le numéro 0931/47 08 8387.

Caractéristiques techniques

Type d'appareil	Appareil de soins pour la manucure et pédicure
Vitesse de rotation	20 000 tours par minute
Alimentation électrique	220-240V / 50Hz
Tension de sortie	DC 0-17 V
Puissance nominale	0,8A
Courant de sortie	ca. 39 dB
Volume	1,40 kg
Poids	0,8A

19

Transport / stockage / modes de fonctionnement

Transport	Transport uniquement dans l'emballage original
Température de transport et de stockage :	+5° C jusqu'à +50° C
Température d'utilisation	+10° C jusqu'à +40° C
Pression de l'air	700-1060 hPa

Tout changement brusque de température doit être évité en raison de formation d'humidité de condensation à l'intérieur de l'appareil. Après un brusque changement de température, utilisez l'appareil uniquement après que les températures intérieure et extérieure se soient équilibrées.

20