

24301

Gourmet-Gasbrenner
Brennerdüse
Stellhebel (Flamme)
Druckknopf (Piezo-Zünder)
Arrettierhebel
Standfuß
(Nachfüllventil an der Unterseite)

Sicherheitshinweise:

Achtung! Nur bestimmungsgemäß verwenden!
Warnhinweise beachten und aufbewahren!

- ! Von Kindern fernhalten! Der Gasbrenner ist kein Spielzeug!
- ! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Kindern den Gebrauch des Brenners untersagen! !Flamme von Gesicht, Haaren und Kleidung fernhalten!
- ! Nicht zum Anzünden von Zigarren, Zigaretten oder Pfeifen verwenden! !Flamme nur mit dem eingebauten Piezo-Zünder entzünden!
- ! Düse wird heiß! Nicht berühren!
- ! Starke Hitzeentwicklung oberhalb der Flamme! Verbrennungsgefahr!
- ! Flamme kann farblos bzw. unsichtbar sein! Sicherheitsabstand einhalten!
- ! Vor Erwärmung über 50 °C oder längerer Sonneneinstrahlung schützen!
- ! Niemals einstechen und vor Schlägen, Stößen u. a. Beschädigungen schützen!
- ! Flamme in Arbeitspausen abstellen! Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen!
- ! Flamme nicht länger als 10 Sekunden am Stück betätigen!
- ! Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass die Flamme erloschen ist!
- ! Der Regler muss immer vollständig zuge dreht sein, wenn das Gerät nicht benutzt wird!
- ! Brenner ausschließlich mit Butangas befüllen!
- ! Gas nur in den kalten Brenner füllen! Explosionsgefahr!
- ! Gas nicht in der Nähe offener Flammen oder Glut (z. B. Zigaretten) nachfüllen!
- ! Lagern Sie niemals Gas über längere Zeit im Brenner. Explosionsgefahr!
- ! Brenner nach dem Nachfüllen mindesten 2 Minuten nicht benutzen! Achtung! Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Be- und Nachfüllen: •Vor dem Befüllen mit Butangas (Feuerzeuggas) den Piezo-Zünder mehrmals betätigen. •Den Brenner mit der Unterseite nach oben halten und den Füllstutzen des Nachfülltanks auf das Nachfüllventil des Brenners setzen. Beachten Sie bitte auch die Bedien- und Warnhinweise auf dem Nachfülltank.

Nachfüllventil (an der Unterseite des Brenners)

•Beim Befüllen ist ein leiser Zischlaut hörbar, lasst dieser nach, ist der Tank voll. Brenner nicht überfüllen! Brenner frühestens 2 Minuten nach Befüllen in Betrieb nehmen. Achtung! Nach dem Befüllen enthält der Gasbrenner leicht entzündliches Gas! Behälter steht dann unter Druck!

Verwendung: •Den Gasregler an der Brennerseite bis zum Anschlag auf Minimum (–) stellen. •Brenner mehrfach zünden und dabei den Regler langsam aufdrehen. So lange wiederholt zünden, bis eine Flamme entsteht. •Flamme in der gewünschten Stärke einstellen. •Ist der Brenner nicht in Gebrauch, Flamme durch Drehen des Gasreglers auf (–) abstellen.

Gasregler

- Zünden des Brenners durch Betätigen des Druckknopfs. •Die Flamme lässt sich mit dem Arrettierhebel feststellen. Löschen der Flamme durch Setzen des Hebels nach links, auf die OFF-Position.
- Durch Umlegen des Stellhebels an der Oberseite wird die Flamme in der Düse verdichtet. So wird aus der normalen Flamme eine so genannte „Jet Flame“, eine starke, sehr heiße Flamme, die nicht leuchtet. Sicherheitsabstand einhalten!

Position für normale Flamme

Position für „Jet Flame“

Gourmet gas burner
burner nozzle
lever (flame)
push button (Piezo Ignition)
modulation lever
stand
(refill valve on the bottom)
Safety: Warning!

Only intended use!!

- ! Keep out of reach of children! Children to use the burner forbid!
- ! Flame of the face, hair and clothing away!
- ! Ignite the flame with the built piezo igniter!
- ! Nozzle is hot! Do not touch!
- ! Excessive heat above the flame! Risk of burns!
- ! Flame can be colorless and invisible! Keep a safe distance!
- ! Protect from temperatures above 50 ° C or prolonged sun exposure!
- ! Never prick and protect from knocks, bumps, etc.!
- ! Switch off flame during work breaks! Don't leave device unattended!
- ! Don't operate flame for longer than 10 seconds at a time!
- ! Make sure after use, the flame is extinguished!
- ! The controller must always be completely turned off when the device is not used!
- ! Fill burner with butane gas exclusively! ! Only fill gas in cold burner!
- ! Explosion! ! Do not refill gas near open flames or embers (eg. cigarettes)!
- ! Never store gas for a long time in the burner. Explosion!
- ! Do not use burner for at least 2 minutes after refilling! Caution!
- ! Liability for consequential damages is excluded. Technical modifications and errors excepted.

filling and refilling:

- Before filling with butane (lighter gas) press the piezo igniter several times.
 - Hold the burner upside down, and place the filler neck of the replenishing tank on the refill valve of the burner. Please also refer to the operating instructions and warnings on the refill tank.
refill valve (at the bottom of the burner)
 - When filling a faint hissing sound is heard, when it ends the tank is full. Do not overfill burner!
- Start using burner again until at least 2 minutes after filling. Caution! After filling the gas burner contains flammable gas! Container is under pressure!

how to use:

- Move throttle control on the burner until it stops at minimum (-).
- Ignite the burner multiple times while turn the control slowly. Repeated ignite until you get a flame.
- set flame in the desired strength.
- If the burner is not in use, turn off gas flame by turning the knob on stop (-).

gas regulator

- light the burner by pressing the push button.
- Flame can be determined with modulation lever. Extinguishing the flame by setting the lever to the left, to the OFF position.
- By moving the locking lever to the top the flame will be compressed in the nozzle. Thus, from the normal flame a so-called "Jet Flame", a strong, very hot flame that is not lit.

Keep safe distance!

Position for normal flame

Position for "Jet Flame"