

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie sie sorgfältig zum Nachlesen auf!

**WARNHINWEISE**

DIESES PRODUKT SOLLTE NICHT ANSTATT VON IHREM ARZT VORGESCHRIEBENER MEDIKAMENTEN VERWENDET WERDEN. VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT OHNE ÄRZTLICHEN RAT, WENN SIE SCHWANGER SIND.


GEBRAUCHSHINWEIS

Ein Ende des Massagestifts funktioniert wie ein Stift, während das andere einen sanft vibrierenden und anregenden geriffelten Kopf hat.

Installation der Batterie vor der ersten Verwendung

- Entfernen Sie die Stiftkappe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Legen Sie die mitgelieferte Batterie ein und stellen Sie dabei sicher, dass das +-Symbol zur Spitze des Stifts gerichtet ist.
- Bringen Sie die Kappe wieder an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
- Tauschen Sie einfach die Batterie aus (internationalen Größe LR1/N), wenn die Vibration schwach wird.

Drücken Sie einfach den Vibrationskopf des Stiftes auf Ihr Gesicht, Hand oder einem beliebigen Körperteil, um Spannungen und Stress abzubauen.

**Austausch der Kugelschreiber-Nachfüllmine**

- Ziehen Sie die Kappe nach oben.
- Drehen Sie die Mine durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Bringen Sie die Kappe wieder in ihren Sitz, indem Sie sie nach unten drücken.
- Bitte daran denken: Immer die Spitze des Stiftes einfahren, wenn er nicht in Gebrauch ist.

TECHNISCHE DATEN

1 x LR1/N Batterie, 1,5 V⁻⁻⁻, inclusive.

VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Hergestellt in der VRC

