

LIRE LE MANUEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. GARDER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE!

**AVERTISSEMENTS**

**CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À LA PLACE D'UN MÉDICAMENT PRESCRIT PAR VOTRE MÉDECIN. NE PAS UTILISER CE PRODUIT SANS AVIS MÉDICAL SI VOUS ÊTES ENCEINTE.**

**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT**

Une extrémité du stylo fonctionne comme un stylo, tandis que l'autre extrémité a une tête vibrante texturée qui stimule.

**Pour installer les piles avant la première utilisation**

- Retirez le capuchon du stylo en tournant dans le sens anti-horaire.
- Insérez la pile fournie et veillez à ce que le symbole + soit orienté vers le haut du stylo.
- Fixez à nouveau le capuchon et tournez dans le sens horaire pour serrer.
- Changez la pile (taille internationale LR1/N) quand la vibration devient faible.

Placez simplement la tête vibrante du stylo sur votre visage, vos mains ou une partie de votre corps et appuyez dessus pour libérer la tension et le stress.

**Pour changer la recharge du stylo à bille**

- Poussez le capuchon vers le haut.
- Tournez la recharge dans le sens horaire
- Remettez le capuchon en le poussant vers le bas
- Petit rappel: Rétracter toujours la pointe du stylo à bille quand vous ne l'utilisez pas.

**SPÉCIFICATIONS**

1 pile LR1/N, 1.5V<sup>---</sup>, fournie

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES**

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



**ATTENTION :** Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

 Fabriqué en RPC
