

**LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!**



#### WAARSCHUWINGEN

**DIT PRODUCT DIEN NIET TE WORDEN GEBRUIKT ALS VERVANGING VAN MEDICATIE WELKE IS VOORGESCHREVEN DOOR UW DOKTER. GEBRUIK DIT PRODUCT NIET ZONDER MEDISCH ADVIES ALS U ZWANGER BENT.**

#### GEBRUIKT INSTRUCTIES

Een uiteinde van de Massage pen werkt als een pen, terwijl de andere kant een zacht vibrerende textuur kop heeft welke stimuleert.

#### Om de batterij te installeren voor het eerste gebruik

- Verwijder de pen dop door deze tegen de richting van de klok in te draaien.
- Breng de meegeleverde batterij in en zorg ervoor dat het + symbool in de richting van de bovenkant van de pen wijst.
- Bevestig de dop opnieuw en draai deze met de richting van de klok mee totdat deze vast zit.
- Vervang de batterij simpelweg (internationale maat LR1/N) wanneer de vibratie zwak word.

Druk de vibrerende kop van de pen simpelweg tegen uw gezicht, hand of elk ander deel van uw lichaam om druk en spanning te verlichten.



#### Om de balpen opnieuw te vullen

- Trek de dop omhoog.
- Draai de vulling met de richting van de klok mee in.
- Breng de dop terug door deze naar beneden te drukken.
- Herinnering: Zorg er altijd voor dat de punt van de pen altijd teruggedrukt is wanneer deze niet wordt gebruikt.

#### SPECIFICATIES

1 x LR1/N type batterij, 1.5V<sup>---</sup>, meegeleverd

#### WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.



Gemaakt in de VRC

