

EP199

1. [MODE] Betriebswahltaste
2. [SET] Einstelltaste
3. [12/24 HR] Wahl der Uhrzeitanzeige
4. [^] [AL ON/OFF] Alarm-Ein-/Ausschaltung
5. [v] Taste
6. [BACKLIGHT] Hintergrundbeleuchtung
7. [EMERGENCY] Sirenenton
8. Lautstärkekнопf (OFF ... MAX)
9. Sendefrequenzeinstellung
10. Ausziehbarer Griff
11. FM-Antenne
12. [LIGHT] Licht
13. Kompass
14. AM/FM-Frequenzbandwahl
15. Batteriewahlschalter: Akku (Dynamo) / Batterie
16. Einklappbare Kurbel (für Dynamo)
17. 6-V-Gleichstromeingang, Klinkenstecker
18. Batteriefachklappe
19. Inneres Akku-Fach
20. Lampe
21. Anzeige "Batterie geladen"
22. Anzeige "Laden in Gang"
23. Ohrhörer-Klinkenbuchse
24. [RESET] Rücksetztaste

EINLEGEN DER BATTERIEN

Den Batteriefach-Deckel abschrauben und dann zum Einlegen der Batterien folgendermaßen vorgehen:

1. DIGITALUHR:

1,5-V-Knopfzellen des Typs "AG13" (mitgeliefert)

Die beiden Knopfzellen richtig gepolt in das Digitaluhr-Batteriefach einlegen.

2. RADIO und LAMPE:

A. Ein NI-MH-Akku (2,4 V) (mitgeliefert)

(Für Dynamo und AC-Adapter)

Den inneren Batteriefachdeckel abschrauben und den Batteriestecker in die Buchse stecken. Den inneren Batteriedeckel wieder aufschrauben.

B. Drei 1,5-V-Batterien der Größe AA (nicht geliefert)

Die Batterien richtig gepolt in das Batteriefach einlegen.

DIGITALUHR:

A. EINSTELLUNG DER UHRZEIT

1. Die Taste [SET] drücken und 1 Sekunde gedrückt halten, um zu Einstellbetrieb überzugehen (es werden nacheinander Stunde > Minute > Jahr > Monat > Datum eingestellt). Dann mittels Aufwärtspfeil [▲] und [SET]-Taste die Uhrzeit und das Datum einstellen. Zum Verlassen des Einstellbetriebs die Taste [MODE] drücken.

2. Die Taste [SET] drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, worauf die Wochenanzeige blinkt. Dann mit der Aufwärtspfeiltaste [▲] die Sprache wählen (Fünf Sprachen sind verfügbar: (EN) Englisch, (GE) Deutsch, (IT) Italienisch, (ES) Spanisch und (RU) Russisch).

Anmerkungen:

A. Während der Uhrzeit-Anzeige kann durch Drücken der Taste [12/24 HR] zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige umgeschaltet werden.

B. Automatische Kalendereinstellung vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2053.

B. EINSTELLUNG DES ALARMS

1. Die Taste [MODE] einmal drücken, um zur Alarmeinstellung zu schalten.
2. Einmal die Taste [SET] drücken, worauf die Stundenziffern blinken (es werden nacheinander Stunde > Minute eingestellt). Dann mittels Aufwärtspfeil [▲] und [SET]-Taste die Alarmzeit einstellen. Zum Verlassen des Einstellbetriebs die Taste [MODE] drücken.
3. Zum Aktivieren und Deaktivieren des Alarms (..) die Taste [▲ / AL ON/OFF] drücken und gedrückt halten.

VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

