

## EP199

1. Bouton [MODE]
2. Bouton [SET] (réglage)
3. Bouton 12/24 HR] (12/24 heures)
4. Bouton ▲ [AL ON/OFF]
5. Bouton ▼
6. Bouton B CKLIGHT] (lumière arrière)
7. Bouton SIREN(sirène) [EMERGENCY !] (urgence!)
8. Bouton Volume ( OFF ... MAX)
9. Bouton Tuning (réglage de poste)
10. Poignée escamotable
11. Antenne FM
12. Bouton [LIGHn (lumière)
13. Boussole
14. Sélecteur AM/FM
15. Sélecteur de pile : Pile rechargeable (Dynamo) / Pile de cellules
16. Manivelle pliable (pour Dynamo)
17. Prise de 6V CC-IN
18. Porte de pile
19. Compartiment intérieur pour pile rechargeable
20. Torche
21. Indicateur de charge complète
22. Indicateur de chargement
23. Prise d'écouteur
24. Bouton (RESET]

### INSTALLATION DES PILES

Dévissez le couvercle du compartiment à piles, puis installez les piles en suivant les étapes ci-après :

#### 1. HORLOGE DIGITALE:

##### 2 piles bouton "AG13" {1 ,5V} (incluses)

Insérez deux piles bouton dans le compartiment à piles de l'horloge en respectant la polarité.

#### 2. RADIO & LAMPE :

##### A. 1 batterie rechargeable "Ni-MH" (2\4V) (incluse)

##### (Pour la dynamo & l'adaptateur AC1

Dévissez le couvercle intérieur du compartiment à piles, puis insérez la fiche de la batterie dans la prise. Refermez le couvercle intérieur du compartiment à piles puis revissez les vis.

##### B. 3 piles de type "AA" {1,5V} (non-incluses)

Insérez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité.

#### HORLOGE DIGITALE :

##### A. REGLAGE DE TEMPS

1. Appuyez et tenez [SET] pendant 1 seconde pour entrer en mode de réglage ( La séquence de réglage HOUR(heure) > Minute>Year(année) > Month(mois)> Date), appuyez sur [▲] et ensuite appuyez sur [SET] pour ajuster le temps normal et la date.

Appuyez sur e bouton f [MODE] pour quitter le mode.

2. Appuyez et tenez [SET] pendant 3 secondes pour faire clignoter l'affichage de semaine et appuyez sur [▲] pour changer la langue.

(Il y a 5 langues pour la sélection : (EN) Anglais, (Gt:) Allemand, (IT) Italien, (ES) Espagnol et (RU) Russe)

Remarques:

A. Pendant l'affichage, appuyez sur [12/24 HR] pour sélectionner le format de 12-heures ou 24-heures.

B. Calendrier automatique de l'année 2003 - 2053.

##### B. RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez une fois sur [MODE] pour entrer en mode d'alarme.

2. Appuyez une fois sur [SET] pour faire clignoter les chiffres correspondant à l'heure (la séquence de réglage est Hour (heure)> Minute), appuyez sur [▲] et ensuite appuyez sur [SET] pour ajuster le temps d'alarme. Appuyez sur le bouton [MODE] pour quitter le mode.

3. Appuyez et tenez [▲/ AL ON/OFF] pour éteindre et allumer l'alarme .

#### AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel

hydrure).

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

**ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**

**Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.**



Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Allemagne