

INCLUDE

Auto Note Pad x 1

Dash Mount x 1



FEATURES

- Keep track of important thoughts, ideas, phone numbers... and many other important data or messages that occur to you on the road
- An excellent reminder for your valuable information or data
- Ergonomic handy design to makes your driving more productive
- 10 seconds recording time each for 3 recording sections
- Digital clear sound quality
- Include dash mount
- Include lock feature to avoid mistrigger
- Lightweight and portable

BATTERY INSTALLATION

- Remove the Auto Note Pad from the dash mount, and slide down the battery cover
- Follow the polarity sign to install two new CR2032 button cells (included)
- Replace battery cover

HOW TO OPERATE?

- Slide the isolation tap before operating Note Pad
- **Power On the Auto Note Pad** - Slide the switch to UNLOCK (see drawing I)
- **Select Recording Section** - Press "MEMO" to select one of the three (1, 2 or 3) 10-second recording files. The green LED will be on after selection
- **Start to Record** - Press "REC" and hold to set the unit into record mode and start recording after one short beep
- **Stop to Record** - Release "REC" to stop recording. Two beeps will be heard and the green LED will flash twice
- **Recording Time Up** - After 10 seconds of recording time, you will hear two beeps and green LED flashes twice to indicate the recording time is up
- **Clear the Recording Message** - Press "REC" at any time to clear the recording message
- **Lock/Unlock the Auto Note Pad** - Slide the side-key to LOCK and the Auto Note Pad will lock to memorize the last select file. When locked, pressing buttons will have no effects. Slide to UNLOCK to resume functioning
- **Play the Recording Message** - After selecting the file you want, press "PLAY" at any time to hear the recording message

REMARKS

- To get the best recording quality, please keep the unit as close as to your mouse during recording
- If the recording sound becomes weak and the LED becomes dimmer, please replace new batteries
- To save power, Auto Note Pad will go to SLEEP mode if no action after "Start to Record" or "Clear the Recording Message" for 10 seconds. Press any button to wake up the Note Pad. Note Pad will resume to work at the last status before the SLEEP mode

Elektronischer Notizblock

Inklusive:

1x Auto Notepad

1x Armaturenbrettbefestigung

Ausstattung:

- Um wichtige Gedanken, Ideen, Telefonnummern und andere bedeutende Daten bzw. Mitteilungen unterwegs festzuhalten
- Eine fabelhafte, tragbare Gedächtnisstütze für wertvolle Daten bzw. Informationen
- Ergonomisch praktisches Design
- Macht die Autofahrt produktiver
- 3x Aufnahme à 10 Sekunden möglich
- Digitale und klare Tonqualität
- Inklusive Armaturenbrettbefestigung
- Inklusive Tastensperre
- Extrem leicht (ca. 32 g inkl. Batterien)
- Inklusive 2x CR2032 Knopf Batterien

Batteriewechsel:

- Das Auto Notepad aus der Armaturenbrettbefestigung nehmen und den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes nach unten ziehen
- Zwei neue CR2032 Knopf Batterien einsetzen und Batteriefachdeckel wieder schließen

Bedienungsanleitung:

- Entfernen Sie im Batteriefach das Plastikband zum Schutz vor Entladung der Batterien
- Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie den Knopf auf das Symbol des offenen Vorhängeschlosses schieben
- Drücken Sie „Memo“ um eine der drei Aufnahmepositionen zu wählen (1, 2, 3), die ausgewählte Position leuchtet grün auf.
- **Aufnahme:** halten Sie den „Rec“ Knopf gedrückt, es ertönt ein kurzer Piepton, anschließend können Sie Ihren Text aufsprechen
- **Beenden der Aufnahme:** lassen Sie den „Rec“ Knopf los, es ertönt 2x ein kurzer Piepton und das grüne Licht blinkt 2x
- Wenn die 10 Sekunden Aufnahmezeit erreicht sind, piept das Gerät ebenfalls 2x und die grüne LED leuchtet 2x auf, die Aufnahme ist beendet
- **Abspielen der Aufnahme:** wählen Sie die entsprechende Aufnahmeposition (1, 2, 3), die Sie abhören möchten und drücken Sie „Play“
- **Löschen der Aufnahme:** drücken Sie kurz den „Rec“ Knopf um die Aufnahme zu löschen
- **Tastensperre:** schieben Sie den Knopf auf das Symbol des geschlossenen Vorhängeschlosses und die Tastensperre ist aktiviert. Um das Gerät zu entsperren schieben Sie den Knopf auf das Symbol des offenen Vorhängeschlosses.

Hinweis:

- Um die beste Aufnahmequalität zu erreichen, halten Sie das Gerät während der Aufnahme so dicht wie möglich an Ihren Mund.
- Wenn Ton und LED schwächer werden ersetzen Sie bitte die Batterien.
- Um Strom zu sparen schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden ohne Aktivität in den Schlaf Modus. Drücken Sie einen beliebigen Knopf um das Auto Notepad wieder zu aktivieren. Es setzt an der Stelle fort, an der Sie vor dem Schlaf Modus aufgehört haben.



Bloc-notes dictaphone électronique



- Pour transporter avec soi des notes importantes, des idées, des numéros de téléphone et toutes autres données (messages, etc.)
- Design ergonomique et pratique incluant la fonction de verrouillage des touches
- Vos trajets en voiture deviennent plus productifs
- Possibilité d'effectuer 3 enregistrements de 10 secondes
- Son numérique de qualité
- Support de fixation au tableau de bord inclus
- Extrêmement léger (environ 32g, piles incluses)
- 2 piles boutons CR2032 incluses

Changement des piles:

- Veuillez retirer le notepad de son support de fixation (tableau de bord) puis tirez vers le bas le couvercle du compartiment à piles situé au dos de l'appareil
- Insérez deux nouvelles piles boutons CR2032 dans le compartiment prévu à cet effet puis replacez le couvercle du compartiment à piles.

Mode d'emploi:

- Veuillez retirer la protection plastique placée dans le compartiment à piles.
- Mettez l'appareil en marche en poussant le bouton sur le symbole du cadenas ouvert.
- Appuyez alors sur « Memo » pour sélectionner l'une des 3 positions d'enregistrement (1, 2,3). La position sélectionnée émet alors une lumière verte.
- Enregistrement: maintenez appuyé le bouton « Rec », dès que vous entendez un bip, vous pouvez dicter votre texte.
- **Terminer l'enregistrement:** lâchez le bouton « Rec », un bref bip retentit à deux reprises et la LED verte clignote 2 fois.
- Lorsque vous avez atteint les 10 secondes de temps d'enregistrement, l'appareil émet également 2 bips et la LED verte clignote 2 fois. L'enregistrement est alors terminé.
- **Lecture de l'enregistrement:** sélectionnez la position (1,2,3) correspondant à l'enregistrement que vous souhaitez écouter puis appuyez sur « Play »
- **Effacer l'enregistrement:** pour effacer un enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton « Rec »
- **Verrouillage des touches:** poussez le bouton sur le symbole du cadenas fermé pour activer le verrouillage des touches. Pour déverrouiller l'appareil, poussez le bouton sur le symbole du cadenas ouvert.

Ramarques:

- Pour obtenir la meilleure qualité d'enregistrement possible, veuillez tenir l'appareil très près de la bouche pendant l'enregistrement.
- Lorsque l'intensité du son et des LED s'affaiblit, veuillez remplacer les piles.
- Pour économiser les piles, l'appareil bascule automatiquement en mode veille au terme de 10 secondes d'inactivité. Appuyez alors sur le bouton de votre choix pour réactiver le Notepad. Il reprendra l'activité qu'il avait avant de basculer en mode veille.

Elektronische notitieblok

Inclusief:

1x Auto Notepad

1x Dashboardbevestiging

Uitrusting:

- Om belangrijke gedachten, ideeën, telefoonnummers en andere beduidende gegevens resp. mededelingen, onderweg vast te leggen
- Maakt de autorit productiever
- 3x opname à 10 seconden mogelijk
- Digitale en duidelijke geluidskwaliteit
- Inclusief dashboardbevestiging
- Inclusief toetsenblokkering
- Extreem licht (ca. 32 g incl. batterijen)
- Inclusief 2x CR2032 knoopcelbatterijen

Batterijen vervangen:

- Het Auto Notepad uit de dashboardbevestiging nemen en het batterijdeksel, aan de achterkant van het toestel, naar beneden trekken
- Twee nieuwe CR2032 knoopcelbatterijen plaatsen en het batterijdeksel sluiten

Handleiding:

- Verwijder in het batterijvak, de plasticband ter bescherming van de batterij-ontlading
- Schakel het toestel aan, door de knop op het symbool van het geopende hangslot te schuiven
- Druk „Memo“ om één van de drie opnameposities te kiezen (1, 2, 3), de gekozen positie licht groen op.
- **Opname:** hou de „Rec“-toets ingedrukt, er weerklinkt een korte pieptoon, dan kunt u uw tekst inspreken
- **Opname beëindigen:** laat de „Rec“-toets los, 2x weerklinkt er een pieptoon en het groene lampje knippert 2x
- Als de 10 seconden opnameduur bereikt zijn, piept het toestel ook 2x en het groene LED-lampje licht 2x op, de opname is voltooid
- **Opname afspelen:** kies de passende opnamepositie (1, 2, 3) die u wenst te beluisteren en druk op „Play“
- **Opname verwijderen:** druk kort op de „Rec“-toets, om de opname te verwijderen
- **Toetsenblokkering:** schuif de knop op het symbool van het gesloten hangslot en de toetsenblokkering is geactiveerd. Schuif de knop op het symbool van het geopende hangslot, om het toestel te deblokken.

Aanwijzingen:

- Gelieve het toestel tijdens de opname zo dicht mogelijk bij uw mond te houden, teneinde een zo goed mogelijke opnamekwaliteit te bereiken.
- Als het geluid en LED-lampje zwakker worden, de batterijen vervangen a.u.b.
- Als het toestel gedurende 10 seconden of langer non-actief is, schakel het dan in slaapmodus, om stroom te sparen. Druk een willekeurige toets om het Auto Notepad opnieuw te activeren. Het toestel gaat daar verder, waar u vóór de slaapmodus gestopt bent.

