

# HIFI-RADIO MIT UHR

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr.: 26476

### Beschreibung:

1. LCD-Bildschirm
2. Compartiment à piles  
-Taste (Betriebsart)
3. SET-Taste (Einstellen)
4. LIGHT-Taste (Licht)
5. ON/OFF-Taste (Ein/Aus)  
Compartiment à piles
6. UP-Taste (Aufwärts)
7. DOWN-Taste (Abwärts)
8. VOL+-Taste (Lauter)
9. VOL--Taste (Leiser)
10. Peitschenantenne
11. Batteriefach





### Einlegen der Batterien:

- Öffnen Sie das Batteriefach (11) auf der Rückseite des Gerätes.
- Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA (1,5 V) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schließen Sie das Fach.

### Einstellen von Datum und Uhrzeit:

- Drücken Sie die SET-Taste (3) vier Mal. Der Monat wird angezeigt.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Einstellen des Monats.
- Drücken Sie die SET-Taste (3) zum Bestätigen. Der Tag wird angezeigt.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Einstellen des Tages.
- Drücken Sie die SET-Taste (3) zum Bestätigen. Die Uhrzeit wird angezeigt.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Einstellen der Uhrzeit. Wichtig: Wenn die Uhr auf das 12-Stunden-Format eingestellt wird, so folgt auf die Ziffer für die Stunde ein A für vormittags oder ein P für nachmittags und abends. Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format eingestellt wird, so folgt auf die Ziffer für die Stunde ein H. Durch Vorstellen der Stunden kann von einem Format zum anderen umgeschaltet werden.
- Drücken Sie die SET-Taste (3) zum Bestätigen. Die Minuten werden angezeigt.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Einstellen der Minuten.
- Drücken Sie die SET-Taste (3) und anschließend die MODE (2)-Taste zum Bestätigen.

### Einstellen des Alarms:

- Drücken Sie die SET-Taste (3). Die Alarm-Stunde blinkt.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Alarmmodus oder des Stundensignals:
  - Das auf dem LCD-Bildschirm (1) angezeigte Symbol  zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.
  - Das auf dem LCD-Bildschirm (1) angezeigte Symbol  zeigt an, dass das Stundensignal aktiviert ist (jede Stunde ertönt ein Signal).
- Drücken Sie die SET-Taste (3) zum Bestätigen. Die Alarm-Stunde blinkt.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Einstellen der Alarm-Stunde. Wichtig: Wenn die Uhr auf das 12-Stunden-Format eingestellt wird, so folgt auf die Ziffer für die Stunde ein A für vormittags oder ein P für nachmittags und abends. Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format eingestellt wird, so folgt auf die Ziffer für die Stunde ein H. **(Wenn zum**

**Beispiel das 12/24-Stunden-Format des Alarms momentan auf das 12-Stunden-Format eingestellt ist, so kann das Format nicht zum 24-Stunden-Format geändert werden. Zuerst müssen Sie zur Uhr-Einstellung zurückkehren und dort die Formatumstellung vornehmen.)**

- Drücken Sie die SET-Taste (3) zum Bestätigen. Die Alarm-Minuten blinken.
- Drücken Sie die MODE-Taste (2) zum Auswählen der erforderlichen Minuten.
- Drücken Sie die SET-Taste (3) zum Bestätigen.
- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die SET (3)-Taste, um den Alarm auszuschalten, oder die MODE (2)-Taste, um in einen 5-minütigen Schlummermodus zu gehen.

### **Anzeigemodus:**

- Der Anzeigemodus zeigt standardmäßig die Uhrzeit. **WICHTIG:** Wenn PM in der oberen linken Ecke des Bildschirms (1) angezeigt wird, so bedeutet dies, dass Nachmittag ist (im 12-Stunden-Modus).
- Drücken Sie die MODUS-Taste (2) einmal, um die Alarm-Stunde anzuzeigen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste (2) ein zweites Mal, um das Datum anzuzeigen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste (2) ein drittes Mal, um die Sekunden anzuzeigen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste (2) ein viertes Mal, um zur Uhrzeit zurückzukehren.
- Drücken Sie die LIGHT-Taste (4), um die Hinterleuchtung einzuschalten. Sie schaltet sich nach wenigen Sekunden von selbst aus.

### **Nutzung des UKW-Radios:**

- Halten Sie die ON/OFF (5)-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie die UP (6)- oder DOWN (7)-Tasten, um den Sender bzw. die Frequenz zu wechseln. **TIPP:** Legen Sie die Peitschenantenne (10) in voller Länge aus, um einen besseren Empfang zu bekommen.

- Drücken Sie die VOL+ (8)-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und die VOL– (9)-Taste, um die Lautstärke zu verringern.
- Halten Sie die ON/OFF-Taste (5) ein paar Sekunden lang gedrückt, um das Radio auszuschalten.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 08.05.2015