

RADIO HIFI AVEC HORLOGE

MODE D'EMPLOI

Art. n°: 26476

Description :

1. Ecran à cristaux liquides
2. Bouton MODE
3. Bouton REGLAGE
4. Bouton ECLAIRAGE
5. Bouton MARCHE/ARRET
6. Bouton HAUT
7. Bouton BAS
8. Bouton VOL+
9. Bouton VOL-
10. Antenne fouet
11. Compartiment à piles



Installation des piles :

- Ouvrir le compartiment à piles (11) à l'arrière de l'appareil.
- Insérer 3 piles 3 AAA 1.5V en respectant la polarité des piles.
- Refermer le compartiment.

Réglage de la date et de l'heure :

- Appuyer quatre fois sur le bouton REGLAGE (3). Le mois s'affiche.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour régler le mois.
- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour confirmer. Le jour s'affiche.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour régler le jour.
- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour confirmer. L'heure de l'horloge s'affiche.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour régler l'heure de l'horloge. Important: si l'horloge est réglée sur l'affichage au format 12 heures, le caractère représentant l'heure sera suivi d'un A pour les heures du matin ou d'un P pour les heures de l'après-midi. Si l'horloge est réglée sur l'affichage au format 24 heures, le caractère représentant l'heure sera suivi d'un H. En avançant les heures, vous pouvez commuter d'un format à l'autre.
- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour confirmer. L'horloge affiche les minutes.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour régler les minutes.
- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) puis appuyer sur le bouton MODE (2) pour confirmer.

Réglage de l'alarme :

- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3). L'affichage de l'heure de réveil clignotera.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour activer/désactiver le mode alarme ou le carillon :
 - L'icône (•) affichée sur l'écran à cristaux (1) indique que l'alarme est activée.
 - L'icône  affichée sur l'écran à cristaux (1) indique que le carillon est activé (avec un signal chaque heure).

- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour confirmer. L'affichage de l'heure de réveil clignotera.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour régler l'heure de réveil. Important: si l'horloge est réglée sur l'affichage au format 12 heures, le caractère représentant l'heure sera suivi d'un A pour les heures du matin ou d'un P pour les heures de l'après-midi. Si l'horloge est réglée sur l'affichage au format 24 heures, le caractère représentant l'heure sera suivi d'un H. (**Par exemple, si le réglage actuel 12/24 h de l'alarme est au format 12 h, vous ne pouvez pas changer le format en format 24 h. La seule solution est de revenir au réglage de l'horloge pour pouvoir d'abord effectuer le réglage.**)
- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour confirmer. L'affichage des minutes pour le réveil clignotera.
- Appuyer sur le bouton MODE (2) pour sélectionner les minutes désirées.
- Appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour confirmer.
- Lorsque l'alarme retentit, appuyer sur le bouton REGLAGE (3) pour arrêter l'alarme ou sur le bouton MODE (2) pour l'arrêter temporairement pendant 5 minutes.

Affichage du mode :

- Par défaut, le mode d'affichage donne l'heure. IMPORTANT : si vous voyez l'indication PM dans le coin gauche supérieur de l'écran (1) cela que l'heure donnée est celle de l'après-midi (en mode 12 heures).
- Appuyer une fois sur le bouton MODE (2) pour afficher l'heure de réveil.
- Appuyer une seconde fois sur le bouton MODE (2) pour afficher la date.
- Appuyer une troisième fois sur le bouton MODE (2) pour afficher les secondes.
- Appuyer une quatrième fois sur le bouton MODE (2) pour revenir à l'affichage de l'heure.
- Appuyez le bouton ECLAIRAGE (4) pour activer le rétroéclairage. Celui-ci s'éteint automatiquement après quelques secondes.

Ecouter la radio FM :

- Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET (5) et maintenir la pression pendant quelques secondes pour mettre en marche la radio.
- Appuyer sur les boutons HAUT (6) ou BAS (7) pour changer de station / fréquence.
- **ASTUCE** : déplier l'antenne fouet (10) afin de bénéficier d'une meilleure réception.
- Appuyer sur le bouton VOL+ (8) pour augmenter le volume et sur le bouton VOL- (9) pour baisser le volume.
- Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET (5) et maintenir la pression pendant quelques secondes pour arrêter la radio.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
TOPS

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 08.05.2015