


Verlichte radiobestuurde wekker

Art.nr.: 26 478

Handleiding

HOOFDEENHEID



- 1.SET (INSTELLEN) 2.ALARM (WEKKER) 3.UP (OMHOOG) 4.DOWN (OMLAAG)
5.WAVE (GOLF) 6.SNOOZE/LIGHT (SLUIMEREN/VERLICHTING) 7.BATTERY COVER (BATTERIJKLEP)

ONDERDELEN



- RC-tijd automatisch ontvangen (alleen DCF).
- Kalender van 2000 – 2099.
- Weergave weekdays in 7 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans en Deens.
- Keuze uit 12/24-uurs indeling.
- Wekker- en sluimerfuncties.
- LED-achtergrondverlichting
- Temperatuurweergave.
- Temperatuurbereik binnen: 0°C - 50°C.

BATTERIJEN INSTALLEREN

1. Verwijder de batterijklep.
2. Plaats 1 AAA-batterij.
3. Plaats klep terug.

TIJD INSTELLEN

AUTOMATISCH

Zodra de batterij is geïnstalleerd, gaat de klok naar een signaal zoeken. Binnen 3-8 minuten ontvangt de klok het RC-sigitaal en wordt de juiste tijd ingesteld.



HANDMATIG

1. Houd de toets "SET" 2 seconden ingedrukt om de tijdstelling te openen.
2. Het in te stellen cijfer gaat knipperen.
3. Druk op "OMHOOG" of "OMLAAG" om de tijd/datum te wijzigen.
4. De volgorde is: 12/24-uurs indeling, tijdzone, uur, minuut, jaar, maand, datum, taal weekdays.
5. Druk nogmaals op "SET" om te bevestigen.
6. Als u wilt overschakelen naar de automatische modus drukt u op "WAVE" om op te slaan en af te sluiten. Hierdoor wordt teruggedaan naar de RC-modus.
7. Als er gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt automatisch

teruggegaan naar de tijdmodus.

WEKKER & SLUIMER

WEKKER


1. Druk eenmaal op "ALARM" om de wekker in/uit  te schakelen,  geeft aan dat de wekker is ingeschakeld.
2. Houd de toets "ALARM" 2 seconden ingedrukt om de wekkerinstelling te openen.
3. Het in te stellen cijfer gaat knipperen.
4. Druk op "OMHOOG" of "OMLAAG" om de instelling te wijzigen.
5. De volgorde is: Uur → minuut.
6. Druk nogmaals op "ALARM" om te bevestigen en de instelling af te sluiten.
7. Als er gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, worden de nieuwe waarden automatisch opgeslagen en wordt teruggegaan naar de tijdmodus.

SLUIMERFUNCTIE

Wekkertoon:

- a) Duur: 2 minuten
- b) Wektoon:

Duur (sec)	Pieptoon/seconden
0 -10	1
11 - 20	2
21 - 30	4
> 30	Onafgebroken

- c) Wanneer de wekker afgaat, drukt u eenmaal op "SNOOZE/LIGHT" voor een sluimertijd van 5 minuten, de " " knippert, druk op een andere toets om het sluimeren te annuleren, maar de wekker gaat opnieuw af na 24 uur.

TEMPERATUUR




1. De binnentemperatuur wordt automatisch weergegeven binnen 3-8 minuten nadat deze is ingesteld.
2. Druk op "DOWN" om te schakelen tussen °C/°F.

RCC ontvangen

RCC ontvangstconditie:

- a. RC-signaal wordt automatisch ontvangen bij het opstarten of resetten van de klok. De klok zal proberen het RC signaal te ontvangen tussen 01.00 en 05.00 uur;
- b. Druk in de tijdmodus op de toets "WAVE" om de RC-modus te openen.
- c. Het RC-signaal wordt automatisch elke dag ontvangen:

Pictogram RCC ontvangen:

- a. Bij een poging een RC-signaal te detecteren of wanneer het signaal te zwak is, zal het pictogram  gaan knipperen;
- b. Wanneer het signaal wordt gedetecteerd, gaat het pictogram  knipperen;
- c. Wanneer het signaal goed wordt ontvangen, stopt het pictogram  met knipperen.

- Om ontvangst van het RC-signaal te annuleren, drukt u eenmaal op de toets "WAVE".
- Als op een dag geen signaal wordt ontvangen, wordt dit opnieuw geprobeerd op 01.00 uur de volgende dag.
- Als de wekker afgaat tijdens het ontvangen van het RC-signaal, wordt de ontvangst van het RC-signaal automatisch gestopt.
- Bij ontvangst van DST, zal het DST-symbool worden weergegeven op het LCD-scherf

WEERGAVE WEEKDAGEN IN 7 TALEN

Duits	Engels	Italiaan	Frans	Nederla	Spaans	Deens
GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN

WAARSCHUWING!

- Reinig geen enkel onderdeel van het product met benzeen, verdunner of andere chemische oplosmiddelen. Reinig indien nodig met een zachte doek.
- Dompel het product nooit in water. Dit beschadigt het product.
- Stel het product niet bloot aan extreme druk, schokken of schommelingen in temperatuur of vochtigheid.
- Knoei niet met de interne onderdelen.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of diverse type batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline, standaard of oplaadbare batterijen door elkaar in dit product.
- Verwijder de batterijen als u het product gedurende een lange periode opslaat.
- Voer dit product niet af als huishoudelijk afval. Afval als dit moet gescheiden worden ingezameld voor speciale behandeling.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 12.05.2015