

# Elektrische onkruidveger

## Art. Nr. 27328



Lees voor de inbedrijfstelling deze bedieningshandleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding goed en geef deze door aan de volgende gebruiker van deze soldeerbout, zodat iedere gebruiker te allen tijde kan beschikken over de informatie.

### Algemene veiligheidsinstructies

1. Het apparaat is geschikt om onkruid en mos uit vlakke voegen, bestrating of gleuven van de stoeprand te verwijderen. Elk ander gebruik dat in deze handleiding niet expliciet wordt toegestaan, kan leiden tot schade aan het apparaat en een ernstig risico voor de gebruiker. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade bij andere mensen of de eigendom ervan.
2. Dit toestel mag worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of psychische beperkingen of met een gebrek aan ervaring of kennis, mits zij daarbij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die van het apparaat uit kunnen gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
3. Opgelet: zo vermijdt u ongevallen en verwondingen:

#### 3.1 Voorbereiding:

- Sta nooit toe dat kinderen of andere personen, die de bedieningshandleiding niet kennen, het apparaat gebruiken. Lokale bepalingen kunnen de minimumleeftijd van de persoon, die met het apparaat werkt, vastleggen.
- Zorg ervoor dat er geen andere personen of dieren in de buurt van het werkterrein zijn. Zorg ervoor dat niemand het apparaat of het snoer aanraakt. Let vooral op met kinderen.
- Draag bij het werk steeds geschikte werkkleding en beschermende uitrusting:
  - Draag een veiligheidsbril. Bij nietnaleving kunnen verwondingen aan de ogen door weggeslingerde onderdelen ontstaan.
  - Draag bij het werk een gehoorbescherming.
  - Draag laarzen of schoenen met antislipzool en een robuuste lange broek en ook werkhandschoenen. Gebruik het apparaat niet als u blootsvoets stapt of open sandalen draagt.
- Werk niet met een beschadigd, onvolledig of zonder de toestemming van de fabrikant omgebouwd apparaat. Gebruik het apparaat nooit als de veiligheidsuitrusting defect is. Controleer vóór het gebruik de veiligheidstoestand van het apparaat, in het bijzonder de aansluiting op het stroomnet, de schakelaar en de bescherming.
- Stel nooit beveiligingen buiten werking. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de veiligheid van het apparaat gehandhaafd blijft.

#### 3.2 Gebruik:

- Zorg voor een stabiele houding tijdens het werken. Wees bij het werken op aflopende hellingen extra voorzichtig. Daardoor kunt u het apparaat in onverwachte situaties beter controleren.
- Werk niet met het apparaat als u moe bent of na het innemen van alcohol of medicijnen. Las altijd tijdig een werkpauze in. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- ~~Werk~~ Werk niet met het apparaat als het regent, bij slechte weersomstandigheden of in een vochtige omgeving. Werk uitsluitend bij een goede verlichting. Zo vermijdt u ongevallen
- Houd de borstel weg van alle lichaamsdelen, vooral handen en voeten, als u de motor inschakelt en als de motor draait.
- Start het apparaat niet als het omgedraaid is of zich niet in de werkpositie bevindt.
- Schakel de motor uit en trek de stekker uit indien:
  - u het apparaat niet gebruikt,

- u het onbewaakt laat liggen/staan,
  - u het reinigt, onderhoudt of vóór controles,
  - u het van de ene naar de andere plaats transporteert,
  - de stroom- of verlengkabel beschadigd is,
  - u de werkborstel verwijdert of vervangt.
- Probeer nooit de borstel met de hand te stoppen. Wacht steeds tot ze vanzelf stopt.
  - Gebruik het apparaat niet om onkruid of mos te verwijderen dat zich niet op de grond bevindt, bijv. mos dat op de muur, rotsen enz. groeit.
  - Controleer de borstel voor het gebruik ervan. Gebruik geen beschadigde borstels. Vervang een beschadigde of versleten borstel.
  - De borstel mag niet op apparaten worden gemonteerd, waarvan het toerental boven het maximaal toegelaten borsteltoerental ligt.
  - Steek met een draaiende motor geen grindwegen of grindpaden over. Grind kan omhoog geslingerd worden en tot verwondingen leiden.
  - Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen. Bij onoplettendheid bestaat er brand-en/of explosiegevaar.
  - Bewaar het apparaat op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
4. Opgelet! Zo vermijdt u schade aan het apparaat en eventueel daaruit voortvloeiende lichamelijke letsels:
- Let erop dat de luchtgaten niet verstopt zijn.
  - Gebruik uitsluitend vervangstukken onderdelen, die door de producent worden geleverd en aanbevolen.
  - Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Al de handelingen, die in deze handleiding niet worden vermeld, mogen enkel door een door ons aangewezen klantendienst worden uitgevoerd.
  - Behandel uw apparaat met zorg. Houd werktuigen netjes om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften op.
  - Overbelast uw apparaat niet. Werk uitsluitend in het aangegeven prestatiebereik. Gebruik geen machines met een zwakke capaciteit voor zware werkzaamheden. Gebruik uw apparaat niet voor doeleinden, waarvoor het niet bestemd is.
  - Voer telkens vóór gebruik een visuele controle van het apparaat door. Gebruik het apparaat niet als er veiligheidsmechanismen, onderdelen van de snijinrichting of bouten ontbreken, versleten of beschadigd zijn.
5. Elektrische veiligheid:
- Ga met een ingeschakeld apparaat nooit over het verlengsnoer. Breng het verlengsnoer in principe achter de gebruiker. Wordt de leiding gedurende het gebruik beschadigd, scheidt u deze onmiddellijk van het net. **DE LEIDING NIET AANRAKEN, ALVORENS DEZE VAN HET NET GESCHIEDEN IS.** Gevaar voor een elektrische schok.
  - Controleer telkens vóór gebruik het netaansluitingssnoer en de verlengkabel op beschadigingen en veroudering. Gebruik het apparaat niet als de kabel beschadigd of versleten is. Beschadigde netaansluitingssnoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
  - Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer, dat via de fabrikant of via zijn klantenserviceafdeling verkrijgbaar is.
  - Let er op, dat de netspanning met de gegevens op het typelabel overeenkomt.
  - Sluit het apparaat, als het mogelijk is, enkel aan op een lekstroomschakelaar met een afslagstroom van maximaal 30 mA.
  - Bescherm het apparaat tegen vocht. Het apparaat mag noch vochtig zijn noch in een vochtige omgeving worden gebruikt. Het binnendringen van water in het apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok.
  - Vermijdt lichaamscontact met geaarde voorwerpen (bijv. metalen omheiningen, metalen palen). Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

- Gebruik enkel stroomkabels, die maximal 75 m lang zijn en voor gebruik buitenshuis geschikt zijn. De doorsnede van de geslagen leider van de stroomkabel moet minstens 2,5 mm<sup>2</sup> bedragen. Rol een kabelhaspel voor gebruik steeds volledig af. Controleer de kabel op beschadigingen.
- Gebruik voor het aanbrengen van de verlengkabel de daarvoor bedoelde haak.
- Laat een beschadigde stroomkabel door ons servicecenter of door een gelijkwaardig gekwalificeerde person vervangen om gevaren te vermijden.
- Draag het apparaat niet aan de kabel. Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten. Het netaansluitingssnoer zou beschadigd kunnen worden.

### Symbolen op het apparaat



Let op!

Lees alvorens het apparaat te gebruiken aandachtig de gebruiksaanwijzing door.



Gevaar voor verwondingen door weggeslingerde onderdelen!

Omringende personen op een veilige afstand uit de gevarezone houden.



Let op! Stekker uittrekken!

Voor reinigings- en onderhoudswerken en wanneer het aansluitsnoer beschadigd is.



Gevaar door verwondingen door draaiend gereedschap!

Houd handen en voeten op een veilige afstand.



Draag een oog- en gehoorbescherming!

Stel het apparaat niet bloot aan vocht.



Aanduiding van het geluidsvolume LWA in dB

### Technische gegevens

Netspanning: 230 V~, 50 Hz

Prestatievermogen: 400 W

Beschermingsniveau: II

Toeren bij niet-belasting: 2800 min<sup>-1</sup>

Max. borsteltoerental: 4500 min<sup>-1</sup>

Akoestisch niveau (LWA) gegarandeerd: 92 dB(A)

### Waarschuwing:

Afhankelijk van de manier, waarop het elektrische gereedschap gebruikt wordt, kan de trilingemissiewaarde tijdens het effectieve gebruik van het elektrische gereedschap van de aangegeven waarde verschillen.

De noodzaak bestaat, veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de operator vast te leggen, die op een inschatting van de blootstelling in de effectieve gebruiksomstandigheden gebaseerd zijn (hierbij moet er met alle aandelen van de bedrijfscyclus rekening gehouden worden, zo bijvoorbeeld met tijden, tijdens dewelke het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, en tijden, tijdens dewelke het weliswaar ingeschakeld is, maar zonder belasting functioneert).

## Algemene beschrijving

De afbeeldingen voor de bediening en het onderhoud vindt u op de zijde 1.

## Omvang van de levering

Pak het apparaat uit en controleer, of de inhoud volledig is.

De afbeeldingen vindt u op de voorste en achterste uitklapbare bladzijde.

- Apparaat
- Borstelkast met 3 bevestigingsschroeven
- Hulphandgreep
- 1 werkborstels
- Geleidingsrol
- Gebruiksaanwijzing

## A

### Overzicht

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1 Schakelaar "Aan/uit"                         | 7 Telescopische stang   |
| 2 veiligheidsschakelaar                        | 8 Motorkop              |
| 3 Trekontlasting                               | 9 Borstelkast           |
| 4 Elektrisch snoer                             | 10 Spatbescherming      |
| 5 Hulphandgreep                                | 11 Geleidingsrol        |
| 6 Schroefhuls voor de verstelling in de lengte | 12 unstof borstel, smal |

## B

### Montagehandleiding



Trek de stekker uit en wacht tot de borstel tot stilstand is gekomen vooraleer u werken aan het apparaat uitvoert. Er bestaat gevaar voor verwondingen.

### 1

#### Borstelkast monteren:

Plaats de borstelkast (9) op de motorkop (8) en bevestig deze met de bijgeleverde kruiskopschroeven.

### 2

#### Borstel plaatsen/vervangen:

1. Druk borstelhouder (13) in de richting van de motorkop (8) en plaats de gewenste borstel (12).
2. Laat de borstelhouder (13) los, ze springt terug naar de uitgangspositie.
3. Als u de borstel er wilt uit nemen, drukt u op de borstelhouder (13) en neemt er de borstel uit.

### 3

#### Geleidingsrol monteren:

Steek de geleidingsrol (11) op de motorkop (8). Er is slechts een positieve mogelijk.

### 4

#### Hulphandgreep monteren:

1. Schroef de hulphandgreep (5) uiteen.
2. Plaats de hulphandgreep over de bovenste telescopische stang (7).
3. Druk de veiligheidsschakelaar naar rechts. Blijft op de veiligheidstoets drukken en druk dan op de aan/uit-schakelaar om het apparaat te starten. Terwijl het apparaat in werking is, moeten zowel de veiligheidsschakelaar en de aan/uit-schakelaar worden ingedrukt.

## De telescooparm invoegen:

Lijn de groef van de bovenarm en de verdikking van de onderarm op elkaar uit en druk om ze met elkaar verbinden. Draai de zwarte schroefaansluiting (6) vast na de handgreep naar de gewenste hoogte te hebben aangepast.

## Bediening



**Let op: letselgevaar!**

**Controleer voor elk gebruik of het apparaat functioneert. Zorg ervoor dat de spanning van de elektrische aansluiting overeenstemt met het typeplaatje op het apparaat.**

**Draag bij de werkzaamheden met het apparaat steeds een veiligheidsbril.**

Trek de stekker uit en wacht tot de borstel tot stilstand is gekomen vooraleer u werken aan het apparaat uitvoert. Er bestaat gevaar voor verwondingen.

Let op geluidsoverlast en plaatselijke voorschriften.



### Aan- en uitschakelen

1. Om te grote trekkracht te voorkomen, maakt u aan het einde van de verlengkabel een lus, die u door de opening van het bovenste handvat steekt en dan aan de trekontlasting (3) hangt.
2. Sluit het apparaat aan op de netspanning.
3. Druk de veiligheidsschakelaar naar rechts. Blijft op de veiligheidstoets drukken en druk dan op de aan/uit-schakelaar om het apparaat te starten. Terwijl het apparaat in werking is, moeten zowel de veiligheidsschakelaar en de aan/uit-schakelaar worden ingedrukt.



Nadat het apparaat is uitgeschakeld, draait de borstel nog enkele seconden verder. Handen en voeten uit de buurt houden.

**De aan/uit schakelaar mag niet worden vastgezet. Is de schakelaar beschadigd, dan mag niet meer worden gewerkt met het apparaat. Risico op verwondingen als na het loslaten van de aan/uit schakelaar de motor niet wordt uitgeschakeld.**



### Instellingen op het apparaat



#### Hulphandgreep instellen:

U kunt de hulphandgreep in de hoogte instellen.

Maak de schroeven van de greep los (zie afbeelding **B4**) en verstel de hulphandgreep (5) in de gewenste positie. Draai de schroeven van de greep opnieuw vast.



#### Lengte instellen:

De telescopische stang laat u toe het apparaat in te stellen rekening houdend met uw persoonlijke lengte.

Maak de schroefhuls (6) los. Schuif de telescopische stang (7) in de gewenste lengte en schroef de schroefhuls opnieuw vast.

## Werkinstructies

- Controleer de borstel voor het gebruik ervan. Gebruik geen beschadigde borstels. Vervang een beschadigde of versleten borstel.
- Gebruik uitsluitend originele borstels.
- Werk niet als het regent of de ondergrond nat is. Er bestaat het risico op een elektrische schok.
- Werk op een helling steeds in dwarsrichting.

- Ga met een ingeschakeld apparaat nooit over het verlengsnoer. Breng het verlengsnoer in principe achter de gebruiker.
- Vermijd de aanraking van vaste hindernissen (stenen, muren, houten omheiningen enz.) zodat het apparaat niet wordt beschadigd.
- Schakel het apparaat uit wanneer u pauzeert en voor het transport en wacht tot de borstel tot stilstand is gekomen.

#### Werkzaamheden met het apparaat:



Sleep bij het werk geenszins de borstel over tegels, hout, kunststof of andere vloerbekleding. U kunt anders krassen veroorzaken op het oppervlak of het beschadigen. Voor dergelijke schade zijn we niet aansprakelijk.

- Beweeg het apparaat altijd in staptempo.
- De symbolen ◀▶ op de borstelkast tonen de middenpositie van de borstel. Ze helpen bij de oriëntatie tijdens het werk.
- De pijl ↻ op de borstelkast geeft de draairichting van de borstel weer.

#### Reiniging en onderhoud



Trek alvorens u aan het apparaat gaat werken de stekker uit het stopcontact.

**Laat handelingen, die niet in deze handleiding worden beschreven, door een door ons aangewezen servicecenter uitvoeren. Gebruik enkel originele onderdelen en pas bij de montage op voor de draadafsnijder.**

#### Verwondingsgevaar!

#### Reinigen

1. **Spuut het apparaat niet met water af en reinig het niet onder stromend water. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok en het apparaat zou beschadigd kunnen worden.**
2. **Houd het apparaat steeds netjes. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.**
3. Reinig het apparaat, de borstel en de spatbescherming met een zachte borstel of een doek na elk gebruik.
4. Houd de verluchtingsspleten schoon.

#### Onderhoud

1. Gebruik alleen reserve-onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd en aanbevolen.
2. Kijk het apparaat voor elk gebruik visueel na. Gebruik het apparaat niet als veiligheidssystemen, schroeven of bouten ontbreken, versleten of beschadigd zijn.
3. Controleer de borstel voor het gebruik ervan. Gebruik geen beschadigde borstels. Vervang een beschadigde of versleten borstel.

#### Bewaring

1. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats en buiten het bereik van kinderen.
2. Bewaar het apparaat niet langdurig in direct zonlicht. Het apparaat zou beschadigd kunnen worden.
3. Wikkel het apparaat niet in kunststofzakken, aangezien zich zo vocht en schimmel kunnen ontwikkelen.

#### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 20.01.2016