

⚠️ Consignes de Sécurité

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son représentant ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon sont endommagés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas d'expérience et de connaissance si elles sont supervisées ou ont été instruites concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans ou sans supervision.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil ne doit être réparé que par des revendeurs spécialisés agréés ou notre service après-vente. Ceci s'applique particulièrement au remplacement d'un cordon d'alimentation endommagé. Des réparations inappropriées représentent un danger considérable pour l'utilisateur. La garantie serait aussi caduque.
- Vérifiez que la machine est rigoureusement nettoyée avant de l'utiliser conformément aux instructions du mode d'emploi (nettoyage et entretien).
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de télécommande.
- Débranchez la fiche du secteur en cas de panne de courant afin d'éviter un redémarrage inopiné.
- Débranchez la fiche du secteur en cas de dysfonctionnement durant l'utilisation, avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil, et après utilisation.
- Assurez-vous que tout emballage plastique, sac, etc. soit hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Risque d'asphyxie.
- N'ouvrez pas l'appareil. Risque de décharge électrique.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne tirez jamais la fiche par le cordon d'alimentation ou avec des mains mouillées.
- Tirez sur la fiche plutôt que le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Vérifiez que le couvercle soit fermé avant de commencer le processus.
- Ne pas trop remplir l'unité - l'eau bouillante peut éclabousser.
- N'utilisez pas la bouilloire électrique sans couvercle.
- Posez l'appareil sur une surface plane et résistante à l'eau et à la chaleur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits chauds, très humides ou mouillés ou chauds. Ne posez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation sur des surfaces chaudes ou à proximité d'une flamme nue.
- Branchez l'appareil à une prise électrique mise à la terre, et vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à la tension du secteur.
- Ne portez ou ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation.

Ne posez jamais le cordon d'alimentation sur des bords coupants.

- Le cordon d'alimentation ne doit pas être étiré, tordu, écrasé ou noué.
- Utilisez la bouilloire uniquement sur la socle fourni. Éteignez l'appareil avant de l'ôter du socle.
- L'appareil est uniquement destiné pour chauffer ou bouillir de l'eau. Afin d'éviter les situations dangereuses, ne pas y chauffer d'autres liquides ou aliments.
- N'allumez jamais l'appareil à vide. Si la bouilloire électrique vide est accidentellement allumée, la protection anti-surchauffe éteint automatiquement l'appareil. Dans ce cas, attendez 15 minutes avant de remplir la bouilloire d'eau, afin que l'appareil puisse refroidir.

Symboles utilisés

⚠️ Indique une situation dangereuse qui peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

📖 Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

🕒 Observez le temps d'infusion pour votre thé.

Table des matières

Consignes de Sécurité	1
Présentation	3
Usage prévu	3
Contenu du produit	3
Avant la première utilisation	3
Chauffer de l'eau	4
Préparer du thé	5
Fonction de maintien au chaud	6
Conseils importants pour préparer du thé	7
Nettoyage et entretien	7
Nettoyage	7
Détartrage	7
Garantie	8
Déclaration de conformité	8
Limite de responsabilité	8
Données techniques	8
Mise au rebut	8

Présentation

Cher client,

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre i-Tea. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Usage prévu

Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau et à conserver les boissons chaudes. Le thé peut être préparé rapidement avec la passoire à thé intégrée et peut ensuite être maintenu au chaud. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou les lieux non commerciaux similaires tels les magasins, les bureaux et lieux de travail semblables, dans les établissements agricoles, par les clients des hôtels, motels et autres hébergements résidentiels, ou de type Bed and breakfast. Utilisez-le conformément à ces instructions. Une mauvaise utilisation est dangereuse et rendra la garantie caduque. Respectez les consignes de sécurité.

Contenu du produit

- 1 Couvercle
- 2 Passoire à thé
- 3 Bouilloire à eau et thé
- 4 Socle
- 5 Marche/arrêt
- 6 Baisser la température
- 7 Indicateur de température
- 8 Augmenter la température
- 9 Maintenir au chaud

Avant la première utilisation

Rincez rigoureusement la bouilloire électrique. Remplissez d'eau jusqu'à la marque MAX et laissez-la bouillir pour enlever tous résidus existants de fabrication. Ensuite, nettoyez l'appareil tel décrit au chapitre "Nettoyage et entretien".

Chauffer de l'eau

Avec l'i-Tea, vous pouvez chauffer de l'eau à une température de 60 à 100 °C.

Remarques pour chauffer l'eau

- Le chauffage est annulé si la bouilloire à eau et à thé est retirée de son socle.
- Le chauffage est également annulé si l'appareil est éteint prématurément ⚠️.

Attention :

⚠️ De la vapeur chaude peut sortir du bec verseur. N'ouvrez pas le couvercle en versant de l'eau.



1 Remplissez la bouilloire électrique avec la quantité d'eau voulue (max. 800 ml).

2 Fermez et verrouillez le couvercle.

3 Allumez la bouilloire électrique avec le bouton ⚠️.



4 Sélectionnez la température voulue avec les boutons ▼ et ▲ conformément à l'indicateur.



5 La bouilloire électrique s'éteint automatiquement lorsque la température est atteinte.

BEEM

Elements of Lifestyle

**BEEM Blitz-Elektro-Erzeugnisse
Manufaktur Handels-GmbH**

Dieselstrasse 19-21
61191 Rosbach v.d.H.
Allemagne

Email kundenservice@beem.de
Web www.beem.de
Tel. +49 (0)60 03-91 13 88 88
Fax +49 (0)60 03-91 13 99 99

© BEEM GmbH

Tous droits réservés.
Reproduction autorisée uniquement
avec l'autorisation de l'éditeur.
Sous réserve de modifications
techniques et de coquilles !



i-Tea_KE40.00_V1.0_K5_2015-09-16

Préparer du thé

Une caractéristique particulière de l'i-Tea est sa capacité à infuser du thé à des températures entre 60 et 100 °C.

Type de thé	Température d'infusion	Durée d'infusion	Dosage pour 800 ml
Thé noir	100 °C	3 à 5 min	10 à 12 g
Thé vert	70 à 80 °C	1 à 3 min	9 à 10 g
Thé rooibos	100 °C	5 à 7 min	10 à 12 g
Tisanes aux fruits et aux herbes	100 °C	5 à 10 min	16 à 28 g

Attention :

De la vapeur chaude peut sortir de la bouilloire électrique lorsque le couvercle est ouvert.



1. Chauffer l'eau à la température voulue comme décrit sur la page 4.

2. Déverrouillez le couvercle et enlevez-le de la bouilloire électrique.

3. Installez la passoire à thé, remplie de feuilles de thé, puis verrouillez-la.



4. Placez le couvercle sur la passoire à thé et verrouillez-le. Laissez le thé infuser.

5. Déverrouillez la passoire à thé avec le couvercle et enlevez-la de la bouilloire électrique.

6. Fermez et verrouillez le couvercle.

Fonction de maintien au chaud

La fonction de maintien au chaud est particulièrement adaptée pour garder au chaud des infusions et des boissons chaudes telle du thé. La température de consigne est maintenue 2 heures.

Remarque pour la fonction de maintien au chaud

- La fonction de maintien au chaud ne s'annule pas en enlevant la bouilloire à eau et à thé de son socle.
- La fonction de maintien au chaud s'annule automatiquement au bout de 2 heures.



1. Allumez la bouilloire électrique avec le bouton

2. Activez la fonction de maintien au chaud

3. La température de consigne peut être changée à tout moment avec les boutons et .



4. Rappuyez sur le bouton ou pour désactiver la fonction de maintien au chaud.

Conseils importants pour préparer du thé

Le thé est une infusion aqueuse de feuilles, bourgeons, fleurs et tiges de l'arbre à thé *Camellia sinensis*. Cette infusion peut être du thé noir, vert ou blanc. Les produits similaires au thé tels que les tisanes de fruits et d'herbes doivent être différenciés. Afin de préserver le contenu précieux et le goût, le thé est infusé dans de l'eau à différentes températures et est infusé durant diverses durées. Le thé noir s'infuse dans de l'eau bouillante et est laissé pendant 3 à 5 minutes.

Le thé vert ne doit pas être infusé dans de l'eau bouillante, sinon il aura un goût légèrement amer. Selon le type de thé, la température d'eau idéale pour le thé vert est entre 70 et 80 °C. La température d'eau optimale doit être inférieure pour un thé vert de qualité supérieure. Le thé vert doit être infusé entre 1 et 3 minutes, alors qu'1 à 1 1/2 minutes suffit pour un thé vert de qualité supérieure.

Les tisanes aux herbes, fruits et de racines sont des infusions provenant de différentes parties de diverses plantes. En plus des feuilles, bourgeons, fleurs et tiges, ces thés utilisent également des fruits, des écorces ou racines pour l'infusion. Ces types d'infusions nécessitent différentes températures et durées d'infusion. Veuillez respecter les informations figurant sur l'emballage.

Nettoyage et entretien

Nettoyage

Avertissement :

Avant le nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez la fiche et laissez refroidir l'appareil.

- Nettoyez le socle avec un chiffon non pelucheux légèrement humide. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Videz la bouilloire électrique. Enlevez le couvercle et éventuellement la passoire à thé et rincez avec de l'eau chaude et un détergent.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents agressifs.

Détartrage

- Remplissez la bouilloire électrique avec de l'eau et un détartrant jusqu'à la marque MAX.
- Portez le mélange à ébullition et laissez agir pendant environ 10 minutes.
- Jetez la solution détartrante et rincez soigneusement à l'eau claire.

Garantie

En plus de l'obligation de garantie réglementaire, BEEM accorde également une extension de garantie du fabricant pour certains produits. Si elle a été accordée, les données correspondantes figurent sur l'emballage spécifique au produit, les objets publicitaires ou sur le site web de BEEM pour le produit concerné. Vous trouverez les détails de la garantie et les clauses de garantie, les accessoires disponibles et les pièces détachées, ainsi que les modes d'emploi en plusieurs langues sur notre page web www.beem.de. Veuillez contacter votre revendeur pour connaître les clauses de garantie, commander des accessoires ou poser de questions relatant aux services hors d'Allemagne.

Déclaration de conformité

BEEM déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences principales et autres clauses applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/EU.

Limite de responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité quant à des dommages directs et indirects dans les cas suivants : non respect des instructions figurant dans le mode d'emploi, usage autre que l'usage prévu, manipulation inappropriée ou inadéquate, réparations incorrectes, modifications non autorisées, usage de pièces ou pièces détachées non authentiques, usage d'accessoires ou pièces supplémentaires inadéquats.

Données techniques

Modèle : i-Tea
Numéro de série : KE40.001
Poids : 1,6 kg
Dimensions (L x l x H en mm) : 180 x 240 x 220 mm
Tension nominale : 220 à 240 V CA
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance nominale : 1380 à 1630 W

Mise au rebut

Le symbole de la poubelle sur roues barrée exige la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas cet appareil et ses emballages avec les déchets ménagers. Apportez-le à un site de collecte officiel pour déchets d'équipements électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez à la protection des ressources et de l'environnement. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur ou les autorités locales.

i-Tea

Bouilloire à eau et thé

