


MONTRE PILOTE

Réf. 27548

MODE D'EMPLOI

Vue de la montre & fonctions



1. Tirer la couronne jusqu'à la position „B“ et la faire tourner pour régler la date.
2. Tirer la couronne jusqu'à la position „C“ et la faire tourner pour régler l'heure.
3. Après le réglage de l'heure, appuyer sur la couronne pour la ramener dans sa position d'origine „A“.

NOTE:

Pour démarrer la montre, retirer le stoppeur situé entre la montre et la couronne. Régler l'heure correcte et **appuyer sur la couronne pour la ramener dans la position „A“**.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des

matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la
facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la
mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 19.01.2016