



Raclette RAC-8021 Flex4



Bedienungsanleitung

SEHR WICHTIG!

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie sich sorgfältig diese Bedienungsanleitung durchgelesen haben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eine etwaige Produktgarantie und als Nachschlagewerk auf.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

1. Das Gerät darf nur im Haushalt und für den Verwendungszweck, für den es hergestellt wurde, genutzt werden.
2. Prüfen Sie, ob die angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie bitte Griffe oder Knöpfe.
4. Bitte verwenden Sie das Gerät nur auf ebenen Flächen, um das Umkippen des Gerätes zu vermeiden.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Heizquellen.
6. Das Gerät darf nicht im Freien, an Orten mit extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.
7. Vermeiden Sie, dass das Kabel über der Tischkante oder der Arbeitsfläche hängt, heiße Oberflächen berührt oder in Kontakt mit heißen Teilen kommt. Platzieren Sie das Gerät nicht unter oder in der Nähe von Vorhängen oder Gardinen.
8. Bitte verwenden Sie keine Fernsteuerungseinheit oder eine Zeitschaltuhr um das Gerät zu bedienen.
9. Die Verwendung einer Verlängerungsschnur oder ähnlicher Teile ist nicht gestattet.
10. Die Verwendung zusätzlicher, nicht vom Gerätehersteller empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen und Löschung aller Garantieansprüche führen.
11. Beschädigte Netzkabel müssen von einem autorisierten Fachmann ersetzt werden. Verwenden Sie das Gerät niemals mit defektem Netzkabel oder Stecker.
12. Ziehen Sie den Netztecker aus der Steckdose:
 - wenn eine Störung auftritt,
 - wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird,
 - vor jeder Reinigung.
13. Ziehen Sie dabei nicht am Netzkabel selbst, sondern an dem Netztecker.
14. Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag tauchen Sie bitte weder Kabel, Stecker noch das Gerät selbst in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
15. Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät in Abstand zu brennbaren Materialien, einschließlich Vorhängen, Textilien, Wänden, usw. steht.
16. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abbauen.
17. Nach dem Gebrauch säubern Sie das Gerät gemäß den Richtlinien.
18. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind bevor sie mit dem Gerät arbeiten oder das Netzkabel anfassen.
19. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt solange es genutzt wird.
20. Fassen Sie das Gerät nicht an falls es ins Wasser fällt, sondern ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
21. Lassen Sie das Gerät vor dem Tragen, Transportieren, Reinigen oder Aufbewahren des Gerätes abkühlen.

Spezifische Sicherheitshinweise

Bitte schneiden oder kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen (Messer, Gabel) in den Pfännchen. Dadurch wird die Antihaftbeschichtung beschädigt.

Inbetriebnahme

- (1) Kochplatte
- (2) Basis
- (3) „AN/AUS“-Schalter (I/O)
- (4) Pfännchen



- (1) Kochplatte
- (2) „AN/AUS“-Schalter (I/O)
- (3) Pfännchen

Vor der ersten Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie zunächst sämtliche Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch.
3. Reinigen Sie die Einzelteile (siehe Reinigung)
4. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, stabilen und hitzeresistenten Untergrund.
5. Achten Sie bitte darauf, dass die Grillplatte sicher in der Halterung aufliegt.
6. Beim ersten Erhitzen des Geräts entsteht ein „Neugeruch“. Lassen Sie das Gerät ohne Grillgut ca. 10 Minuten eingeschaltet.
6. Es könnte zu Rauchentwicklung kommen. Achten Sie auf eine gute Belüftung.

Inbetriebnahme

Vorheizen

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, stabilen und hitzeresistenten Untergrund.
2. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
3. Schalten Sie den „AN/AUS“-Schalter (2) auf AN (I).
3. Lassen Sie das Gerät einige Minuten aufheizen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
4. Das Gerät ist nun vorgeheizt und betriebsbereit.

Braten

1. Heizen Sie das Gerät vor (siehe Vorheizen).
2. Bestreichen Sie die Kochplatte(1) mit ein wenig Öl.
3. Platzieren Sie die gewünschten Zutaten auf der Kochplatte oder dem Stein.
4. Braten Sie die Zutaten bis der Bräunungsgrad Ihren Wünschen entspricht. Drehen Sie den Grillgut gelegentlich um sicherzustellen, dass beide Seiten gleichmäßig gebraten werden.
5. Entnehmen Sie das Grillgut.



Verteilen Sie etwas Salz auf dem Stein, bevor Sie Fleisch oder Fisch darauf legen.

Grillen

Lassen Sie die Kochplatte(1) auf dem Gerät, wenn Sie Grillen.

1. Heizen Sie das Gerät vor (siehe Vorheizen).
2. Füllen Sie das Pfännchen(3) mit bspw. Käsestückchen, Fleisch, Fisch oder Gemüse.
3. Stellen Sie das Pfännchen(3) auf die Bodenplatte unter der Kochplatte(1).
4. Entnehmen Sie die Zutaten sobald sie fertig gegrillt ist.

Reinigung

- Bitte ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an keine Stromquelle angeschlossen ist bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie zum Reinigen aller Oberflächen nur ein mit Spülmittel angefeuchtetes, weiches Tuch.
- Das Backblech, der Stein und die Pfännchen können in heißem Wasser mit Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine Spülbüste aus Kunststoff.
- Trocknen Sie das Gerät und die Einzelteile gründlich.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (ätzend, scheuernd), oder scharfe Gegenstände (Messer, harte Bürste) um das Gerät zu reinigen.
- Legen Sie das Gerät nicht in Wasser, oder andere Flüssigkeiten.



Die Kochplatte, der Stein und die Pfännchen können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Im Rahmen unserer erweiterten Herstellerverantwortung ist dieses Gerät gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen an Elektroschrott. Bitte helfen Sie aktiv mit, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie Elektroschrott über die örtlichen Sammelstellen. Die Verpackung sowie diese Bedienungsanleitung sind recyclebar.

EG-Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union. Die EG-Konformitätserklärung ist Basis für die CE-Kennzeichnung dieses Gerätes.

Mit Erscheinen dieser Bedienungsanleitung verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC und das Sonnenlogo sind eingetragene Marken. © 2015/01 SUNTEC WELLNESS GMBH