



Appareil à appareil à raclette RAC-8021 Flex4



Notice d'utilisation

TRÈS IMPORTANT !

Veillez ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir soigneusement lu la notice d'utilisation. Veuillez conserver cette notice pour un éventuel recours en garantie du produit et en tant qu'ouvrage de référence.

Consignes de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils soient dûment instruits pour ce qui concerne l'utilisation de l'appareil et qu'ils aient compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

1. L'appareil ne doit être utilisé que dans le cadre d'une utilisation domestique et pour l'usage pour lequel il a été conçu.
2. Assurez-vous que la tension indiquée correspond à celle de votre réseau électrique.
3. Ne touchez aucune surface chaude. Ne manipulez que les poignées et boutons.
4. Veuillez utiliser l'appareil uniquement sur une surface plane, afin d'éviter que l'appareil ne bascule.
5. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité d'une source de chaleur.
6. L'appareil ne doit pas être conservé à l'extérieur, en des lieux à températures extrêmes ou fortement humides.
7. Évitez que le câble ne pende par-dessus l'angle de la table ou de la surface de travail, ne touche des surfaces chaudes, ou entre en contact avec des pièces chaudes. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité d'un rideau ou d'un voilage.
8. Veuillez ne pas utiliser de télécommande ou de minuterie aux alentours de l'appareil.
9. L'utilisation d'une rallonge ou d'un élément équivalent n'est pas autorisée.
10. L'utilisation d'accessoires supplémentaires, non recommandés par le fabricant de l'appareil, peut engendrer des blessures et rendre tout recours en garantie caduque.
11. Les cordons électriques défectueux doivent être remplacés par un professionnel dûment autorisé. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon électrique ou une prise défectueux (se).
12. Retirez la fiche de la prise d'alimentation :
 - lorsqu'une défaillance survient,
 - lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment,
 - avant tout nettoyage.
13. Ne tirez pas sur le cordon en lui-même mais sur la fiche.
14. Pour vous protéger d'une électrocution, ne plongez ni le cordon, ni la fiche ou encore l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
15. Veillez à maintenir l'appareil à distance des matières inflammables, y compris des rideaux, tissus, murs, etc..
16. Laissez l'appareil se refroidir avant d'installer ou d'enlever les éléments.
17. Après utilisation, nettoyez l'appareil selon les directives.
18. Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant de travailler avec l'appareil ou avant de toucher le fil électrique.
19. Gardez un œil sur l'appareil aussi longtemps qu'il est utilisé.
20. Ne prenez pas l'appareil si jamais il tombe dans l'eau mais retirez la prise électrique du secteur.
21. Laissez l'appareil se refroidir avant de le porter, le transporter, le nettoyer ou le ranger.

Consignes spécifiques de sécurité

Veillez ne pas couper ou gratter avec un objet tranchant ou pointu (couteau, fourchette) dans les poêlons. Le revêtement anti-adhérent est ainsi endommagé.

Mise en service

- (1) Plaque de cuisson
- (2) Base
- (3) Interrupteur "MARCHE / ARRÊT" (I/O)
- (4) Poêlons



Avant la première mise en service

1. Retirez tout d'abord tous les matériaux d'emballage.
2. Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide.
3. Nettoyez chacun des éléments (voir Nettoyage)
3. Installez l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à la chaleur.
4. Veillez à ce que la plaque de grill repose bien sur le support.
5. Maintenez les oiseaux domestiques à distance de l'appareil pendant son utilisation. La fumée provenant de l'échauffement du revêtement anti-adhérent, peut engendrer un stress chez les oiseaux.
6. Une "odeur de neuf" naît lorsque l'appareil chauffe pour la première fois. Faites fonctionner l'appareil sans pièce à griller pendant env. 10 minutes.
7. De la fumée pourrait se produire. Veillez à une bonne ventilation.

Mise en service

Préchauffage

1. Installez l'appareil sur une surface plane, solide et résistante à la chaleur.
2. Branchez la prise sur le secteur.

3. Commutez l'interrupteur "MARCHE / ARRÊT" (3) sur MARCHE (I).
3. Laissez l'appareil se mettre à chauffer pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il ait atteint la température souhaitée.
4. L'appareil est maintenant préchauffé et prêt.

Cuisson

1. Faites préchauffer l'appareil (voir Préchauffage)
2. Badigeonnez la plaque de cuisson (1) avec un peu d'huile.
3. Placez les ingrédients souhaités sur la plaque de cuisson ou sur une pierre.
4. Faites cuire les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient dorés comme vous le souhaitez. Retournez de temps en temps les grillades pour vous assurer que les deux côtés sont cuits de façon homogène.
5. Enlevez les grillades.



Parsemez un peu de sel sur la pierre avant d'y poser de la viande ou du poisson.

Grillades

Laissez la plaque de cuisson (1) sur l'appareil lorsque vous faites griller.

1. Faites préchauffer l'appareil (voir Préchauffage).
2. Remplissez le poêlon (4) de morceaux de fromage, viande, poisson ou légumes, par exemple.
3. Mettez le poêlon (4) sur la plaque de fond sous celle de cuisson (1).
4. Retirez les ingrédients dès qu'ils ont fini de griller.

Nettoyage

- Veuillez retirer la prise avant chaque nettoyage et attendre que l'appareil soit entièrement refroidi.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas branché sur une source de courant avant de commencer avec le nettoyage.
- Pour le nettoyage de l'ensemble des surfaces, n'utilisez qu'un chiffon doux, légèrement imbibé d'un produit vaisselle.
- La plaque de cuisson, la pierre et les poêlons peuvent être nettoyés dans de l'eau chaude mélangé à un produit vaisselle. Utilisez un chiffon doux ou une brosse à récurer en plastique.
- Séchez soigneusement l'appareil et les éléments.
- Veuillez nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de détergent agressif (décapant, récurant), ou d'objets coupants (couteau, brosse dur) pour nettoyer l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.



La plaque de cuisson, la pierre et les poêlons peuvent aussi être nettoyés au lave-vaisselle.

Informations relatives à la protection de l'environnement



Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être ramené sur un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous informe de cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Par le recyclage et la réutilisation des matières ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez part activement à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les points de collecte ou déchetteries appropriés.

Dans le cadre de notre responsabilité étendue de fabricant, cet appareil est marqué conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'objectif est de réduire, d'éviter la ferraille électronique ainsi que de l'éliminer dans le respect de l'environnement. Veuillez contribuer activement à la protection de l'environnement et jeter la ferraille électronique en vous rendant aux points de collecte locaux.

L'emballage, de même que la notice d'utilisation sont recyclables.

Déclaration de conformité CE

L'appareil est conforme aux principales exigences relatives à la sécurité et à la santé de l'Union Européenne. La déclaration de conformité CE est la base du marquage CE de cet appareil.

Par la parution de la présente notice d'utilisation, toutes celles précédemment émises perdent leur validité. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC et le logo sous forme de soleil sont des marques déposées. © 2015/01 SUNTEC WELLNESS GMBH

© 2015 Suntec Home Essentials RAC-8021 Flex4

SUNTEC WELLNESS GMBH / HOLZSTRASSE 2 / 40221 DUSSELDORF / ALLEMAGNE