



## Raclette RAC-8069 Flex8



Gebruiksaanwijzing

---

## ZEER BELANGRIJK!

Gebruik het apparaat niet, voordat u deze gebruiksaanwijzing aandachtig heeft doorgelezen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor een eventuele productgarantie en als naslagwerk.

### Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met gereduceerde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gehad over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Laat kinderen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen de reiniging en het gebruikersonderhoud niet uitvoeren zonder toezicht.

1. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor de toepassing waarvoor het gemaakt is.
2. Controleer of de aangegeven netspanning overeenkomt met die van uw elektriciteitsnet.
3. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen of knoppen.
4. Gebruik het apparaat alleen op vlakke oppervlakken om te voorkomen dat het kantelt.
5. Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht of in de buurt van warmtebronnen.
6. Het apparaat mag niet buiten, op plaatsen met extreme temperaturen of een hoge luchtvochtigheid worden opgeslagen.
7. Voorkom dat de kabel over de tafelrand of het werkblad hangt, met hete oppervlakken of onderdelen in contact komt. Plaats het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of vitrage plaatsen.
8. Gebruik geen afstandsbediening of tijdschakelaar om het apparaat te bedienen.
9. Het gebruik van een verlengsnoer of dergelijke onderdelen is niet toegestaan.
10. Het gebruik van extra, niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan leiden tot letsel en leidt tot het vervallen van alle garantieclaims.
11. Beschadigde netkabels moeten vervangen worden door een erkende vakman. Gebruik het apparaat nooit met een defecte netkabel of een defecte stekker.
12. Trek de stekker uit het stopcontact:
  - als er een storing optreedt,
  - als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt,
  - voor elke schoonmaakbeurt.
13. Trek daarbij niet aan de netkabel, maar aan de stekker zelf.
14. Dompel de kabel, de stekker of het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen onder ter bescherming tegen een elektrische schok.
15. Let erop dat er voldoende afstand is tussen het apparaat en brandbare materialen zoals gordijnen, stoffen, muren, enz.
16. Laat het apparaat afkoelen, voordat u onderdelen monteert of demonteert.
17. Reinig het apparaat na gebruik volgens de richtlijnen.
18. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voor u met het apparaat werkt of de netkabel aanraakt.
19. Laat het apparaat niet zonder toezicht zolang het in gebruik is.
20. Raak het apparaat niet aan als het in het water valt, maar trek de stekker uit het stopcontact.
21. Laat het apparaat afkoelen voor u het draagt, vervoert, reinigt of bewaart.

### Specifieke veiligheidsaanwijzingen

Snijd of kras niet met scherpe voorwerpen (mes, vork) in de pannetjes. Daardoor wordt de antiaanbaklaag beschadigd.

### Ingebruikname

- (1) Bakplaat
- (2) Basis
- (3) "AAN/UIT"-schakelaar (I/O)
- (4) Pannetje



### Vóór het eerste gebruik

1. Verwijder vóór gebruik alle verpakkingsmaterialen.
2. Maak het apparaat vóór het eerste gebruik met een zachte, vochtige doek schoon.
3. Maak de afzonderlijke onderdelen schoon (zie Schoonmaken)
3. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en warmtebestendige ondergrond.
4. Let erop dat de grillplaat stevig in de houder ligt.
5. Houd vogeltjes verwijderd van het apparaat als het in gebruik is. Rook die ontstaat door verwarming van de antiaanbaklaag, kan leiden tot stress bij vogels.
6. Bij het eerste verwarmen van het apparaat ontstaat er een „nieuwe geur“. Laat het apparaat ca. 10 minuten ingeschakeld zonder levensmiddelen.
7. Er kan rookontwikkeling optreden. Let op een goede ventilatie.

### Ingebruikname

#### Voorverwarmen

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en warmtebestendige ondergrond.
2. Steek de stekker in het stopcontact.

3. Zet de "AAN/UIT"-schakelaar (3) op AAN (I).
3. Laat het apparaat een paar minuten opwarmen tot de gewenste temperatuur bereikt is.
4. Het apparaat is nu voorverwarmd en klaar voor gebruik.

#### Bakken

1. Verwarm het apparaat voor (zie Voorverwarmen)
2. Bestrijk de bakplaat (1) met wat olie.
3. Plaats de gewenste ingrediënten op de bakplaat of de steen.
4. Bak de ingrediënten totdat ze de door u gewenste bruingraad hebben bereikt. Draai de ingrediënten regelmatig om er zeker van te zijn dat beide zijden gelijkmatig gebakken worden.



- Neem het eten van de plaat.

Verdeel wat zout over de steen voor u er vlees of vis op legt.

#### Grillen

Laat de bakplaat (1) op het apparaat als u grilt.

1. Verwarm het apparaat voor (zie Voorverwarmen).
2. Vul het pannetje (4) met bijv. stukjes kaas, vlees, vis of groenten.
3. Zet het pannetje (4) op de bodemplaat onder de bakplaat.
4. Haal de ingrediënten uit het pannetje als ze gaar zijn.

#### Reiniging

- Trek de stekker voor elke reiniging uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is.
- Controleer of het apparaat niet op een stroombron is aangesloten voor u begint met de reiniging.
- Gebruik voor het schoonmaken van alle oppervlakken alleen een met afwasmiddel vochtig gemaakte, zachte doek.
- De bakplaat, de steen en de pannetjes kunnen gereinigd worden in warm water met afwasmiddel. Gebruik een zachte doek of een kunststof afwasborstel.
- Droog het apparaat en de afzonderlijke onderdelen grondig.
- Reinig het apparaat na elk gebruik.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (bijtend, schurend) of scherpe voorwerpen (messen, harde borstels) om het apparaat te reinigen.
- Leg het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.



De bakplaat, de steen en de pannetjes kunnen ook in de vaatwasmachine worden gereinigd.

#### Milieuaanwijzingen



Dit product mag op het einde van zijn levensduur niet via het normale huisvuil verwijderd worden, maar dient naar een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten te worden gebracht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijst hierop. De grondstoffen zijn volgens hun markering weer opnieuw bruikbaar. Met het opnieuw gebruiken, de stoffelijke verwerking of andere vormen van gebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Vraag bij de gemeente na, welk verzamelpunt hiervoor verantwoordelijk is.

In het kader van onze uitgebreide fabrikantenverantwoordelijkheid is dit toestel gekenmerkt conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Het doel is het voorkomen, verminderen en milieuvriendelijk verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Help actief mee, het milieu te ontzien en verwijder afgedankte elektrische en elektronische apparatuur via de lokale milieustraten. De verpakking en deze gebruiksaanwijzing zijn recyclebaar.

#### EG-conformiteitsverklaring

Het toestel voldoet aan de wezenlijke gezondheids- en veiligheidseisen van de Europese Unie. De EG-conformiteitsverklaring is de basis voor de CE-markering van dit toestel.

Met de publicatie van deze gebruiksaanwijzing verliezen alle tot nu toe gepubliceerde gebruiksaanwijzingen hun geldigheid. SUNTEC, SUNTEC Wellness, KLIMATRONIC en het zonnelogo zijn geregistreerde handelsmerken. © 2015/01 SUNTEC WELLNESS GMBH

© 2015 Suntec Home Essentials RAC-8021 Flex4

SUNTEC WELLNESS GMBH / HOLZSTRASSE 2 / 40221 DÜSSELDORF / DUITSLAND