

148mm

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIE FOLGENDEN SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass Ihr Gerät fest zusammengebaut ist.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder gedacht. Bitte von Kindern fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von Flüssigkeiten oder nassem Schmutz; dies gilt insbesondere für leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten. Keine glühende oder brennende Asche, Streichhölzer oder Zigaretten aufsaugen.
- Halten Sie Finger, Haare oder Kleidungsstücke von den drehbaren Reinigungsbürsten fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf rauen Betonoberflächen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie durch das Öffnen und Entfernen von Abdeckungen gefährlichen stromführenden Teilen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden können. Wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachbetrieb.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Batterie entfernt wurde, bevor Sie die drehbaren Bürsten von Haaren, Abfallteilen reinigen.
- Das Batterieladegerät darf nicht in Wasser getaucht werden oder auf andere Weise Wasser oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Batterieladegerät, um die Batterie des Gerätes zu laden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen und sicheren Ort im Haus auf.

GERÄTETEILE

1. Griffstangen
2. 7, 2V-Akkubatterie
3. Batterieladegerät
4. Batteriefach
5. Ein/Aus Schalter
6. Griffstangenansatz
7. Transparenter äußerer Gehäuserahmen
8. Grundplatte
9. Rahmenhalterung
10. Schmutzfachhalterung
11. Reinigungsbürsten
12. Bürstenreiniger

**MONTAGEANLEITUNG**

Nehmen Sie das Gerät und alle Geräteteile aus dem Verpackungskarton.

WICHTIG:

Entsorgen Sie die Kunststoffverpackung ordnungsgemäß. Von Babys und Kindern fernhalten.

Schritt 1:

Schrauben Sie die drei Aluminiumrohrteile zusammen, bis sie fest verschraubt sind (Siehe Abb. 1)



Abb. 1

210mm

148mm

Schritt 2:

Richten Sie den Pfeil am unteren Ende des Rohrgriffs auf den Pfeil am oberen Ende des Rohrgriffsockels aus. Drücken Sie nun mit dem Daumen und dem Zeigefinger gleichzeitig die beiden Knöpfe auf den beiden Seiten des Kunststoffverbindungsstücks, oben am Rohrgriffsockel, herunter und schieben Sie mit der anderen Hand den Rohrgriff ganz hinein, bis er einrastet (siehe Abb. 2).



Abb. 2

BATTERIE LADEN + TECHNISCHE DATEN**SCHRITT 1:**

Stecken Sie das Batterieladegerät in eine Standardsteckdose.

SCHRITT 2:

Richten Sie den Pfeil auf der Akkubatterie an dem Pfeil auf dem Batterieladegerät aus. Setzen Sie dann die Akkubatterie in das Batterieladegerät ein (siehe Abb. 3)



Abb. 3

Hinweis: Die rote Kontrolllampe auf der Vorderseite des Batterieladegeräts sollte nun aufleuchten, um anzuzeigen, dass die Batterie geladen wird.

GEBRAUCH DES GERÄTES**SCHRITT 1:**

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

(HINWEIS: Der Ein/Aus-Schalter ist auf der Vorderseite des Batteriefachs angebracht.)

SCHRITT 2:

Vergewissern Sie sich, dass der Schmutzsammelbehälter leer ist (siehe den folgenden Abschnitt "Entleeren des Schmutzsammelbehälters")

SCHRITT 3:

Setzen Sie die Akkubatterie in das Batteriefach auf der Vorderseite des Rohrgriffs so ein, dass sie einrastet (siehe Abb. 4)



Abb. 4

SCHRITT 4:

Schalten Sie das Gerät ein, um mit der Reinigung zu beginnen.

SCHRITT 5:

Wenn Sie mit dem Reinigen fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Schmutzsammelbehälter und entleeren Sie den Schmutz und die Abfälle in den Mülleimer (siehe folgender Abschnitt, "Entleeren des Schmutzsammelbehälter")

ENTLEEREN DES SCHMUTZSAMMELBEHÄLTERS**SCHRITT 1:**

Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist.

210mm

148mm

SCHRITT 2:

Legen Sie die Grundplatte des Gerätes auf den Boden oder auf eine andere ebene Fläche wie z.B. einen Arbeitstisch. Halten Sie die Halterungen des Schmutzsammelbehälters mit einer Hand gedrückt und heben Sie mit der anderen Hand das Gerät am Griff hoch, um den Schmutzsammelbehälter zu entfernen (siehe Abb. 5)



Abb. 5

SCHRITT 3:

Entleeren Sie den Schmutz und die Abfälle in den Mülleimer.

SCHRITT 4:

Legen Sie dann den Schmutzsammelbehälter wieder auf den Boden oder eine andere ebene Fläche. Heben Sie die Grundplatte des Gerätes an und richten Sie sie über dem Schmutzsammelbehälter aus. Ist die Grundplatte des Gerätes richtig ausgerichtet, zeigt sie in dieselbe Richtung wie der Schmutzsammelbehälter. Setzen Sie die Grundplatte darauf, um sie am Schmutzsammelbehälter zu befestigen (siehe Abb. 6)



Abb. 6

WICHTIG!

Wenn der Schmutzsammelbehälter sich nicht mehr fest in die Grundplatte einsetzen läßt, überprüfen Sie, ob nicht kleine Metallgegenstände (z.B. Heftklammern, Büroklammern u.ä.) am Motor des Gerätes, an der Unterseite der Grundplatte magnetisiert wurden und festhängen

WARTUNG UND PFLEGE

Wie bei allen Reinigungsgeräten mit drehbaren Bürsten sammeln sich an den drei Reinigungsbürsten des Gerätes mit der Zeit kleine Abfallteile wie Haare, Fäden und andere Teilchen an. Wir empfehlen, die drehbaren Bürsten gelegentlich mit Hilfe des mitgelieferten Bürstenreinigers zu reinigen.

SCHRITT 1:

Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, und entfernen Sie die Batterie, um sicherzustellen, dass sich das Gerät nicht unbeabsichtigt einschaltet.

SCHRITT 2:

Lösen Sie den transparenten, äußeren Gehäuserahmen, indem Sie die drei Halterungen des transparenten Gehäuserahmens zum Rohrgriff hin, nach innen schieben (siehe Abb. 7)



Abb. 7

SCHRITT 3:

Ziehen Sie danach den transparenten äußeren Gehäuserahmen nach oben und über die Aluminiumstange, um ihn zu entfernen. Die drei drehbaren Bürsten sind nun vollständig zugänglich (siehe Abb. 8)



Abb. 8

SCHRITT 4:

Verwenden Sie den Bürstenreiniger, um in die Bürsten verwickelte Abfallteile abzuschneiden und zu entfernen. Führen Sie einfach die Klinge am Schaft der drehbaren Reinigungsbürsten entlang (siehe Abb. 9). Werfen Sie die Abfälle in den Müll.



Abb. 9

148mm

SCHRITT 5:

Setzen Sie den transparenten äußeren Gehäuserahmen wieder ein und befestigen Sie ihn, indem Sie die Halterungen des transparenten Gehäuserahmens von dem Rohrgriff weg nach außen schieben (siehe Abb. 10). Wischen Sie Ihr Gerät regelmäßig mit einem trockenen oder feuchten, fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser, keine Flüssigreiner oder Scheuermittel zur Reinigung des Gerätes



Abb. 10

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE**1. Das Gerät arbeitet nur langsam oder startet nicht:**

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig geladen ist und richtig in das Batteriefach eingesteckt wurde und dass das Rohrgriffteil mit dem Batteriefach fest an den Rohrgriffsockel angeschlossen ist.

2. Batterie wird nicht geladen:

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig in das Batterieladegerät eingesteckt ist. Überprüfen Sie auch, ob die rote Kontrolllampe am Batterieladegerät während des Ladevorgangs aufleuchtet.

3. Das Gerät läuft, nimmt aber keinen Schmutz auf:

Eventuell ist der Schmutzsammelbehälter voll. Entleeren Sie ihn bei Bedarf (siehe den Abschnitt "Entleeren des Schmutzsammelbehälters"). Es kann auch sein, dass einige Teilchen am Teppichboden festhängen (z.B. Heftklammern) oder zu groß / zu schwer sind, um aufgenommen zu werden.

4. Das Gerät verliert beim Reinigen Schmutz und Abfallteile:

Vergewissern Sie sich, dass der Schmutzsammelbehälter leer ist und mit dem Gerät fest verbunden ist. Überprüfen Sie auch, ob sich nicht Abfallteile wie Haare, Papier u.ä. in die drehbaren Reinigungsbürsten verwickelt haben. Verwenden Sie bei Bedarf den Bürstenreiniger, um diese zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass der Schmutzsammelbehälter am Gerät befestigt ist.

Hinweise zum Umweltschutz

 Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

 Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Ladegerät: 230V AC. 50Hz. 4W

Flexi Sweeper: 7.2V DC

