

# FR - Horloge monde à LED

Manuel d'utilisation



## Caractéristiques :

- Affichage à LED de 24 horaires
- Indication de la date (jour / mois / date)
- Dimensions (environ) 55\*4\*36.5 cm
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni)
- Pile bouton de sécurité intégrée en cas de coupure de courant

## Installation :

L'horloge nécessite un adaptateur secteur (fourni) d'une intensité de 700 mAh à 9 Volt. L'adaptateur secteur fourni se branche sur le réseau 220-230 V.

L'horloge a été conçue de façon à ce que chaque fenêtre soit réglable individuellement. Ceci est utile car certains pays du même fuseau horaire traitent différemment le passage à l'heure d'été/hiver.

## Réglage de l'horloge :

Utilisez les trois touches A, B et C au dos pour régler l'heure. Placez l'horloge devant vous sur une table orientée de façon à avoir accès facilement au bouton tout en ayant une lisibilité sur le cadran.

- Pressez la touche A pour accéder aux champs de réglage année, mois et jour.
- Réglez l'année avec la touche B puis pressez A pour valider le réglage, le mois clignote.
- Réglez le mois avec la touche B puis pressez A pour valider le réglage, le jour clignote.
- Réglez le jour avec la touche B puis pressez A pour valider. La 1<sup>ère</sup> heure clignote (Londres).
- Réglez les heures avec B puis pressez A pour régler les minutes.
- Réglez maintenant les minutes à l'aide de la touche B puis valider par la touche A : vous passez au prochain fuseau horaire : continent par continent (Amérique en premier), puis de bas en haut, et de gauche à droite.

Vous ne réglez les minutes qu'une seule fois, car les minutes sont les mêmes pour tous les fuseaux horaires. Il vous suffit ainsi de régler l'heure de chaque fuseau puis de passer outre le réglage des minutes en pressant la touche A.

Une fois l'horloge entièrement réglée, vérifiez les réglages puis quittez en pressant la touche C.

Vous pouvez quitter le réglage à tout moment en appuyant sur la touche C.

Si l'alimentation électrique est interrompue (coupure de courant), une pile intégrée prend en charge le maintien des données enregistrées.

## Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

## ATTENTION:

- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
  - Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

*NB : Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.*

*Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales*

