

Generelle Warnhinweise zu Batterien

- Die mitgelieferten Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Kindern ist das Wechseln der Batterien ohne Aufsicht nicht gestattet.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen und keiner großen Hitze aussetzen.
- Kerzen und Fernbedienung für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Batterien dürfen nicht verschluckt werden!
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die kabellosen Weihnachtskerzen auch im ausgeschalteten Zustand (Stand-By-Modus) eine kleine Menge Strom verbrauchen (Ruhestrom). Dies ist ein normaler und technisch nicht zu umgehender Vorgang welcher nichts mit der Qualität und Leistung der Batterie oder dem Produkt selbst zu tun hat.
- Damit Sie lange Freude an den Kerzen und den mitgelieferten Batterien haben, entfernen Sie die Batterien aus dem Artikel, wenn dieser längere Zeit nicht genutzt wird. Somit beugen Sie einer Entladung der Batterien vor und schützen die Kerzen vor einem evtl. Auslaufen der Batterie.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese bitte mit Hilfe eines Tuchs aus dem Batteriefach und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit der Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte die Haut mit der Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

Ausschluss der Gewährleistung

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei allen Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Batterien und Akkus



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*

enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben!

* gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entsorgung des Gerätes



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden

können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet,

Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Inhalt

- 20 LED Mini-Dekorationskerzen mit Befestigungsclip
- 20 x 1,5 V AAA Batterien
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Infrarot Fernbedienung inklusive 2 Batterien AAA

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E-Mail: info@innocom-gmbh.de.



Vertrieben durch:
INNOcom GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg,
Deutschland

Made in China



Artikelnr.: 99310003

Montage- & Bedienungsanleitung

20 kabellose LED-Mini-Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel und Infrarot Fernbedienung



Endlich kabellose Weihnachten mit unseren formschönen kabellosen LED-Mini-Weihnachtskerzen!

Jedes Jahr stellen wir uns die gleiche spannende Frage: **Wie schmücken wir unseren Weihnachtsbaum?**

Echte Kerzen sind zwar am schönsten, leider sind sie unpraktisch und gefährlich. Lichterketten sind dagegen einfach und sicher, dafür sieht das Kabel das man um den Baum herum schlingen muss nicht gerade ansehnlich aus, vorausgesetzt die Lichterkette aus dem Vorjahr lässt sich überhaupt entwirren. Dank der modernen LED Lichttechnik gibt es nun endlich diese schönen und überaus praktischen kabellosen LED-Mini-Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel, die alle Vorzüge in sich vereinen: sie haben kein Kabel, weshalb sie sich ganz nach Herzenswunsch auf dem ganzen Weihnachtsbaum mit Hilfe der Clips verteilen lassen. Die kabellosen LED-Mini-Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel sind sicher, da sie nicht heiß werden.

Darüber hinaus ist die LED Technik extrem energiesparend. Die Brenndauer der kabellosen LED Mini-Weihnachtskerze mit optionalem Farbwechsel beträgt ca. 80 bis zu 120 Stunden!

Hinweis

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Bei Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird. Der Artikel ist für den Privatgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung entwickelt worden. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jedwede andere Verwendung gilt als nicht zulässig. Im Zuge von Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Sicherheitshinweise

Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihm keinen starken Stößen aus. Der Artikel ist ein Dekorationsartikel. Er ist vorrangig für die Bestückung von Nadelbaumzweigen bestimmt. Er ist kein Spielzeug!

WICHTIGER HINWEIS: Die kabellosen LED-Mini-Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel haben einen integrierten, nicht ausstellbaren, Autotimer von ca. 6 Stunden. Wenn die Kerzen einmal eingeschaltet wurden, leuchten Sie für ca. 6 Stunden. Nach diesen ca. 6 Stunden (+/- 10 Minuten), schalten sich die Kerzen automatisch aus. Dieser Mechanismus greift auch, wenn Sie nach dem Einschalten zu einem späteren Zeitpunkt die Lichtfarbe ändern (von warm- zu kalt- oder in die Farbwechselfunktion) und auch, wenn Sie eine Änderung bei dem Flicker - oder Dimmmodus vornehmen.

Gebrauchsanweisung

Batteriewechsel Kerze

Schrauben Sie den Boden der Kerze vorsichtig auf. Jetzt können Sie die Batterien einsetzen oder wechseln (1,5V AAA Batterien). Unsere Empfehlung: Verwenden Sie Alkaline Batterien oder wiederaufladbare Akkubatterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien immer auf die richtige Polarität plus/minus. Schrauben Sie anschließend die Kerze wieder vorsichtig zusammen, bis Sie einen Widerstand spüren.

Achten Sie darauf, die Kerze nicht zu Überdrehen.

Sobald die Batterie in der Kerze mit dem innenliegenden Kontakt des Verschlussclips in Berührung kommt, leuchtet die Kerze auf und bleibt auch nach dem Zudrehen des Clips eingeschaltet.

Batteriewechsel Fernbedienung

Durch leichtes Drücken und Schieben des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung öffnet sich das Batteriefach. Nun können Sie den Batteriefachdeckel komplett entfernen. Legen Sie die korrekten Batterien (1,5V AAA Batterien) mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Das Batteriefach kann jetzt wieder geschlossen werden.

Zur Kontrolle drücken Sie kurz auf die Taste Warm white und prüfen Sie, ob das rote Signallicht leuchtet. Sollte das Signallicht nicht leuchten, nochmals den richtigen Einsatz der Batterien prüfen.



Funktion der Fernbedienung und Inbetriebnahme der Kerzen

- Durch Drücken der Taste „Warm white“ auf der Fernbedienung leuchten die Kerzen gleichbleibend in einem schönen warm-weiß.
- Möchten Sie, dass Ihre Kerzen in den Flickermodus wechseln, drücken Sie die „Warm white-Taste“ 2-3 Sekunden auf der Fernbedienung. Durch das Flickern/Flackern entsteht der Eindruck, als handele es sich um ein reales Kerzenlicht.
- Sie haben mit der Fernbedienung die Möglichkeit, die Kerzen in 5 verschiedenen Helligkeitsstufen leuchten zu lassen. Die Dimmfunktion erfolgt mittels der + / - Tasten. Wenn Sie die Kerzen mit der „Warm white-Taste“ zum Leuchten gebracht haben, sind Sie in Leuchtstufe 2. Drücken Sie die - Taste, leuchten die Kerzen in einem schwächeren Modus. Drücken Sie die + Taste, leuchten die Kerzen wieder heller (Ausgangsmodus). Durch weiteres Drücken der + Taste leuchten die Kerzen jeweils um eine Stufe heller.
- Durch Drücken der „Cold white-Taste“ leuchten die Kerzen gleichbleibend in einem schönen kalt-weißen Licht.
- Sie haben die Möglichkeit, mittels der + / - Tasten auch im kalt weißen Modus mit der Fernbedienung die Kerzen in 5 verschiedenen Helligkeitsstufen leuchten zu lassen. Wenn Sie die Kerzen mit der Cold white Taste zum Leuchten gebracht haben sind Sie in Leuchtstufe 2. Drücken Sie die - Taste leuchten die Kerzen in einem schwächeren Modus. Drücken Sie die + Taste leuchten die Kerzen wieder heller (Ausgangsmodus). Durch weiteres Drücken der + Taste leuchten die Kerzen jeweils um eine Stufe heller. Die Flickerfunktion ist im kalt weißen Modus nicht möglich.
- Drücken Sie die RGB- (Farbwechsel) Taste, leuchten die Kerzen abwechselnd in den Farben Rot, Grün und Blau. Beim Übergang von einer Lichtfarbe zur nächsten leuchten die Kerzen in verschiedenen Zwischenfarben wie Orange, Lila und Türkis. Die Dimm- und Flickerfunktion ist im Farbwechselmodus nicht möglich.
- Mit der Taste „OFF“ werden die Kerzen ausgeschaltet.
- Sollten Sie die Kerzen nicht ausschalten, greift der Mechanismus des Autotimers und die Kerzen schalten sich ca. 6 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme selbstständig aus.
- Sollten sich die einzelnen Kerzen beim ersten Mal dennoch nicht direkt ein-, um oder ausschalten, überprüfen Sie bitte noch einmal die Ausrichtung der Kerzen und vergewissern Sie sich, dass zwischen der Fernbedienung und der Kerze „Sichtkontakt“ besteht.
- Gegebenenfalls richten Sie die Kerzen neu aus oder wählen Sie einen anderen Standort, von dem aus Sie die Kerzen mit der Fernbedienung ansteuern können. Versuchen Sie es anschließend erneut. Beachten Sie, dass die Reichweite der Fernbedienung je nach Gegebenheit des Raumes ca. 5-7 Meter beträgt. Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Fernbedienung und halten diese kurz gedrückt (ca. 1 Sekunde).
- Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten der Kerzen ausschließlich die original Fernbedienung.

Pflege und Aufbewahrung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Stauben Sie den Artikel mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.
- Bewahren Sie den Artikel in der Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen 10°C und 40°C außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.

Wartung und Reparatur

- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren.
- Beschädigte oder defekte LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Nach Beschädigung sollte der Artikel nicht mehr verwendet werden.

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH KLEINTEILE!



Die Kerze mit Clip

