



1. LEDS voor de 24 tijdzones
2. Knop selectie/regeling.

Eens de uren en minuten correct ingesteld zijn moet u ongeveer 8 seconden wachten tot de regelmodus vertaen wordt. Als gedurende deze 8 seconden niet op de knop gedrukt wordt, gaat de polshorloge terug naar de normale werkwijze.

Als opnieuw geregeld moet worden, herbegin vanaf punt 1

#### DE BATTERIJ VERVANGEN

- Vervang de batterij als de polshorloge niet meer werkt of de LEDS zwak geworden zijn.
- De batterij moet vervangen worden door een professional, om de tijdsprecisie en waterdichtheid van de polshorloge te garanderen.
- Vervang door een batterij van het type CR 2025 of gelijkwaardig



Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

#### KENMERKEN

De gebruiker selecteert de gewenste tijdzone UTC (gecoördineerde wereldtijd). De wijzers van de uren en minuten gaan automatisch vooruit tot de gewenste tijd weergegeven wordt. De 24 knipperende LEDS geven de 24 belangrijkste steden in de bestaande tijdzones weer. Bijvoorbeeld: Londen (Greenwich Time: referentietijdzone), Parijs/Berlijn: + 1u, Cape Town (Kaapstad): + 2u...

#### GEBRUIK

De polshorloge wordt geleverd met een batterij en is ingesteld in de gebruikelijke modaaliteit. In gewone gebruikscondities moet de polshorloge ingesteld worden op de plaatselijke tijd (uren en minuten). Bij aankoop is de polshorloge default zo ingesteld. Alle regelingen vinden plaats door op de knop te drukken.

#### SELECTIE VAN DE TIJDZONE

1. Druk een keer op de knop en de LEDS lichten om beurt op tot de laatste knippert om de geselecteerde tijdzone weer te geven (de knipperfrequentie gaat na 3 seconden uit en de initiële staat wordt hersteld indien geen enkele regeling uitgevoerd wordt).
2. Wanneer de LED knippert (gedurende ongeveer 3 seconden), druk snel op de knop om andere tijdzones te selecteren. Bij elke druk op de knop schakelt de LED over op de volgende tijdzone. Eens de correcte tijdzone geselecteerd is, wacht 3 seconden.

#### Detail en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggoeden van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult of weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:
  - o Gebruik bij voorkeur alkaline-batterijen ( deze zijn langer bruikbaar dansalines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
  - o Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen ze het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van atwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Mag nooit saline-batterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenden.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisselt te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.

De wijzers van de uren en de minuten stemmen zich automatisch af op de overeenkomstige tijd en de relatieve LED knippert tot de regeling afgelopen is. De LED gaat uit na 3 seconden indien geen enkele regeling uitgevoerd wordt.

#### DE TIJD REGELEN

Vooraleer de plaatselijke tijd te regelen, moet eerst de correcte tijdzone ingesteld worden.

1. HOUD de knop ongeveer 3 seconden INGEDRUKT tot de LED relatief aan de tijdzone knippert.

2. Terwijl de LED knippert, HOUD de knop opnieuw 3 seconden INGEDRUKT tot de LED relatief aan de tijdzone vast brandt. Dit betekent dat u nu de uren en minuten kunt regelen.

3. Zodra de LED vast brandt, zijn twee regelwijzen mogelijk:

3.1. Minuut per minuut terwijl de LED vast brandt: druk kort op de enige knop om de grote wijzer één minuut verder te doen gaan.

3.2. Snel terwijl de LED vast brandt: houdt de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt tot de tijd snel voorbij gaat. Laat de knop weer los. Om deze snelle functie te onderbreken volstaat het kort te drukken op de enige knop voor de regeling. Beëindig de precieze regeling met de modus-minuut per minuut (zie 3.1).

- Als een batterij ingesluit wordt, raadpleeg direct een dokter, of een vergiftigingen informatie centrum

- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

Geïmporteerd door CAPTELEC, 24 RUE DE MARCO, 59290 WASQUEHAL/France



CAPTELEC - FRANCE  
59 290 - Wasquehal