











Nous vous prions de lire soigneusement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez notamment tenir compte des consignes de sécurité.


## I. UTILISATION PREVUE

Le broyeur est seulement approprié pour le broyage de papier, cartes de crédit et les CD/ DVD. Toute autre utilisation ou modification est réputée abusive et comporte des risques importants d'accidents.

## II. MESURES DE PRECAUTION



- Veillez à toujours éloigner les objets non fixés (vêtements, cravates , bijoux , chevelure , autres petits objets) de l'ouverture de coupe afin d'éviter tout risque de blessure.
- Débranchez si le destructeur de documents reste inutilisé pendant un certain temps afin d'éviter tout risque de blessure.
- Enlevez tous les trombones  et agrafes avant d'introduire le papier. Même si l'appareil est à même de détruire les agrafes, l'opération n'est pas recommandée afin d'éviter tout risque de blessure.
- Veillez à ne jamais garder doigts et mains à proximité de l'ouverture de coupe afin d'éviter les blessures graves .
- Ne mettez pas vos doigts dans le trou central à la CD, si vous introduisez ceux-ci dans l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure.
- L'appareil devrait être installé si possible à proximité d'une prise murale facilement accessible pour éviter le risque de trébucher sur le câble.
- Veillez à toujours éteindre et débrancher le destructeur avant de le déplacer, de le transporter, de le nettoyer et de vider la corbeille.
- Videz fréquemment la corbeille. Sinon, risque de bourrage.
- Ne laissez jamais le destructeur sans surveillance, notamment si des enfants  ou des animaux domestiques se trouvent à proximité. Il existe un risque de blessure par une mauvaise utilisation.
- N'ouvrez jamais le boîtier afin d'éviter tout risque de blessure. En cas de problème, nous vous prions de vous adresser au revendeur vous ayant fourni l'appareil ou d'appeler notre service d'assistance téléphonique.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé pour éviter un choc électrique ou de court-circuit.
- Nettoyez les cuvettes d'égouttage et coupe-papier avec un chiffon légèrement humide et éventuellement avec un détergent doux. Ne tracez pas de produit de nettoyage directement dans l'orifice d'entrée de la déchiqueteuse pour éviter les dommages .

- Lisez le mode d'emploi avant utiliser le destructeur de documents  ?

**Remarque:** Pour des résultats optimaux et pour protéger la machine, nous suggérons à l'utilisateur de faire fonctionner pendant 2 minutes puis 60 minutes de repos.

### III. INSTALLATION DU DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

- Placez le bac récupérateur (pour CD/DVD) dans une corbeille à papier.
- Fixez solidement le destructeur de documents sur une corbeille à papier. **Lors de l'installation, n'introduisez jamais vos doigts entre le bord supérieur de la corbeille à papier et le destructeur.**

#### **Remarque importante:**

Vérifiez si le destructeur de documents est correctement installé sur la corbeille. Pour que les CD / cartes de crédit soient collectés dans le bac récupérateur, celui-ci doit être correctement installé

- Branchez la fiche du câble d'alimentation sur une prise secteur standard CA 230-240 volt.

### IV. MISE EN SERVICE DU DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

#### **Remarque importante:**

Cet appareil a été conçu pour un usage privé uniquement et doit être utilisé exclusivement à l'intérieur pendant une période qui ne doit pas dépasser 2 minutes. N'utilisez pas le destructeur de documents ni pour des fins commerciales ni à l'extérieur. Une utilisation incorrecte peut provoquer des accidents.

Le commutateur à coulisse qui se trouve sur le dessus de l'appareil a trois (3) positions.

- **POSITION AUTO**

La destruction démarre automatiquement dès que vous introduisez du papier dans la fente. Quand l'opération de destruction est terminée, l'appareil s'arrête automatiquement.

- **POSITION REV** (deux fonctions)

1. Bourrage papier. Dans ce cas, le sens de destruction est inversé avant que le cycle de travail ne soit terminé de façon à libérer les lames de coupe. Si la quantité de papier introduite est trop importante et la destruction ralentit, placez immédiatement le commutateur sur cette position. Utilisez aussi cette fonction quand le papier est introduit accidentellement.
2. Destruction de CD/DVD et cartes de crédit: Introduisez un CD/DVD ou une carte de crédit dans la fente prévue pour cet effet.

- **POSITION OFF**

Pour vider la corbeille à papier ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, placez le commutateur sur **OFF** et **débranchez l'appareil de la prise de courant pour prévenir toute blessure.**

### V. CAPACITÉ DU DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

Cet appareil peut détruire jusqu'à 5 feuilles de papier (DIN A4, 80g). La largeur du papier peut atteindre 21.8cm. Lorsque vous détruisez des feuilles de petites dimensions, enveloppes ou reçus de cartes de crédit par exemple, introduisez-les au milieu de la fente.



**Veillez à ne jamais introduire une quantité de papier supérieure à la quantité maximale indiquée. Vous pourriez endommager l'appareil.**

## VI. DESTRUCTEUR SÉPARÉ POUR CD/DVD/CARTE DE CRÉDIT

### Introduction CD/DVD/carte de crédit:

- Ouvrez la porte de sécurité située sur la fente d'entrée de CD/DVD/carte de crédit.
- Introduisez la carte au milieu de la fente d'entrée de CD/DVD/ carte de crédit. Vous ne pouvez détruire qu'une seule carte de crédit à la fois. **Introduisez toujours la carte de crédit dans le sens de la largeur dans la fente d'entrée de CD/DVD/ carte de crédit. Sinon la bande magnétique n'est pas détruite.**



- **Étant donné que ce type de matériel peut faire des éclats, éloignez votre visage de l'appareil lorsque vous introduisez un CD/DVD/carte de crédit. Ceci permet de prévenir des blessures graves.**
- **N'introduisez pas votre doigt dans le trou central du disque lorsque vous alimenter le destructeur, cela pourrait causer des blessures graves!**

## VII. PRÉVENTION DES BOURRAGES ET DES SURCHARGES

Le moteur de votre destructeur est équipé d'une protection automatique contre les surcharges. Pour un fonctionnement normal, le destructeur doit fonctionner 2 minutes et vous devez laisser reposer l'appareil 60 minutes. La protection se déclenche et coupe l'alimentation de l'appareil dans les conditions suivantes:

- Utilisation continue de l'appareil avec une capacité maximale pendant plus de 2 minutes sans interruption.
- Dépassement de la capacité de coupe, par exemple si vous introduisez plus de 5 feuilles de papier (80g) en une seule fois ou si le papier n'a pas été introduit dans le sens de la longueur.

Dans ce cas, prenez les mesures suivantes:

- Débranchez l'appareil de la prise de courant pour prévenir toute blessure grave et attendez au moins 60 minutes que la protection automatique contre les surcharges se réinitialise. Retirez le papier en trop situé sur le dessus de l'unité de coupe.
- Rebranchez l'appareil et placez le commutateur sur la position REV. Retirez le papier restant des lames de coupe. Remplacez ensuite le commutateur sur la position AUTO. Si nécessaire répétez cette procédure.
- Après avoir replacé le commutateur sur la position AUTO et débarrassé la fente d'alimentation, vous pouvez reprendre la destruction de vos documents normalement.

## VIII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mode coupe: Coupe en bandes
- Capacité de coupe: 5 feuilles DIN A4 (80g), 1 CD/DVD ou carte de crédit
- Alimentation: 230-240V ~ 50 Hz, 0,6A

## IX. ENTRETIEN



- **DANGER!** Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant. Il y a un risque d'électrocution!
  - **ATTENTION!** Les lames de coupe du destructeur sont très pointues! Risque de blessure!
- Videz fréquemment le bac récupérateur. Nettoyez le bac récupérateur et le coupe-papier avec un chiffon légèrement humide et éventuellement avec un détergent doux.
  - Enlevez tous les déchets des trous de coupe avec un objet approprié. **Vérifiez si l'appareil est débranché afin d'éviter des blessures.**

**ATTENTION :** Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD