

D GEBRAUCHSANLEITUNG SICHERHEITSWAND VARIO

1. Montieren Sie die Holzfüße mit den mitgelieferten Schrauben (wie abgebildet)
2. Ausziehbar von 22-100cm

Eine perfekte Möglichkeit, um Ihre Kinder und/oder Haustiere zu schützen. Mit der Sicherheitswand Vario könne Sie einfach und mühelos einen Treppendurchgang sperren oder im Garten einen Durchgang blockieren, sodass Kinder oder Tiere geschützt sind. Dabei passt sich die Wand perfekt den Gegebenheiten an, indem sie ausziehbar ist von 22–100 cm, Höhe ca. 90 cm. Aus echtem Holz, mit Standfüßen für perfekte Stabilität.

F INSTRUCTIONS BARRIÈRE DE SÉCURITÉ VARIO

1. Montez les pieds en bois à l'aide des vis fournies (voir l'illustration).
2. Réglez la largeur de votre choix, entre 22 et 100 cm.

La barrière de sécurité Vario est la solution idéale pour protéger vos enfants et/ou vos animaux domestiques de sources de danger. Elle vous permet, par exemple, de bloquer très facilement l'accès à votre escalier ou à votre jardin. Grâce à sa largeur extensible de 22 à 100 cm, elle s'adapte parfaitement à la configuration du passage à sécuriser. Hauteur : env. 90 cm. Fabriquée en bois véritable, montée sur pieds pour une stabilité parfaite.

NL INSTRUCTIES – STRIJKIJZERZOOl Veiligheidshek Vario

1. Monteer de houten poten met de meegeleverde schroeven (zie afbeelding)
2. Uittrekbaar van 22 tot 100 cm

Een perfecte mogelijkheid om uw kinderen en huisdieren te beschermen. Met het veiligheidshek Vario kunt u eenvoudig en zonder moeite een trap of tuinuitgang blokkeren. Doordat het hek, bij een hoogte van ongeveer 90 cm, uittrekbaar is van een lengte 22 tot 100 cm, past het zich perfect aan de omstandigheden aan. Van echt hout, met stevige poten voor een perfecte stabiliteit.

