

**RADIO CONTROL WANDKLOK OP ZONNE-ENERGIE**

**Gebruiksaanwijzing**

**A. Technische specificaties:**

1. Herlaadbare batterij: 1XAA 400MAH (batterij inbegrepen)

Het leven van de batterij: 6 jaar

2. Energieverbruik:

Energiebron: Zonlicht of fel licht

ELEKTRISCHE STROOM <105UA,

NORMAAL STROOMVERBRUIK <175UA,

**B. HOE MOET DE KLOK GEBRUIKT WORDEN?**

**1. Hoe moet de klok gebruikt worden?**

1.1. Zet de batterij in de batterijruimte en dan zal de klok signaal ontvangen en de uur- en de minuutwijzer zullen automatisch naar 12:00, 8: 00 en 4: 00 verhuizen.

1.2. Indien na tien minuten geen signaal wordt ontvangen, betekent dat het radio control signaal niet sterk genoeg is of onbeschikbaar is en dan moet de klok handmatig ingesteld worden.

**2. Hoe de klok handmatig in te stellen:**

2-1. Druk op "M.set" langer dan 3 seconden om de tijdstelling functie te starten. De tijd begint te lopen en u moet hem gedrukt houden totdat de uur- en de minuutwijzer de gewenste tijd tonen.

2-2 Om zeker te zijn dat de klok de juiste tijd toont, druk op "keypress" totdat de uur- en de minuutwijzers dichtbij de gewenste tijd komen, maar niet op de exacte tijd. Stop daarna en begin rechtstreeks op de "M. Set" knop te drukken. Stop en begin opnieuw te drukken en dan stop....; Herhaal deze actie totdat de klok de gewenste tijd toont. Gecombineerd met het process van 2-1 zal de tijd sneller ingesteld worden.

2-3 Druk op geen knop, de handmatige instelling zal na 4 seconden automatisch worden afgesloten

**3. De klok werkt wanneer signaal wordt ontvangen**

3-1. Wanneer signaal kan worden ontvangen wordt de tijd 8 keer per dag geüpdatet, om de volgende uren:

- **AM2:00; AM3:00; AM4:00; AM5:00;**
- **PM2:00, PM3:00, PM4:00, PM5:00;**

3-2. REC knop: druk 3 seconden lang op deze knop om de functie van het ontvangen van het signaal handmatig in te stellen.

**Opmerkingen:**

1. Indien de klok niet werkt, druk op "RESET" of check de batterij.
2. Haal de batterij uit als de klok voor een lange periode niet meer gebruikt wordt.
3. Gebruik geen gewone batterij.
4. Om de batterij op te laden zet het zonnepaneel onder licht.
5. Indien de klok niet goed werkt, check and laad de batterij op.

**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.**

**Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.**

**Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.**



**Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.**

**Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC  
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland**