

## RADIOKONTROLLERT, SOLDREVET VEGGKLOKKE

### Bruksanvisning

#### A. Tekniske spesifikasjoner:

1. Oppladbart batteri: 1XAA 400 MAH (medfølger)  
Batteriets liv: 6 år
2. Energiforbruk:  
Energikilde: Sol eller sterkt lys  
INNGANGSPENNING <105 UA ,  
NORMALT STRØMFORBRUK <175 UA,

#### B. HVORDAN BRUKES KLOKKEN?

##### 1. Hvordan brukes klokken?

- 1.1. Sett batteriet inn i batterirommet, så vil klokken motta et signal og time- og minuttviserne flytter seg automatisk til 12:00, 8:00 og 4:00.
- 1.2. Hvis det ikke mottas noe signal etter 10 minutter, betyr det at radiokontrollsignalet ikke er sterkt nok eller ikke tilgjengelig, og at klokken må stilles manuelt.

##### 2. Hvordan stille inn tiden manuelt:

- 2-1. Trykk "M.set" i mer enn 3 sekunder for å starte tidsinnstillingsfunksjonen. Tiden starter. Trykk på tasten til time- og minuttviserne beveger seg til ønsket tid.
- 2-2 For å sikre at klokken stilles inn på nøyaktig den tiden du ønsker, skal du holde på tasten helt til time- og minuttviserne flytter seg til din ønskede tid, men ikke den nøyaktige tiden. Så stopper du og trykker med en gang "M. Set". Stopp, og begynn så å trykke igjen og stoppe. Gjenta til time- og minuttviserne står på nøyaktig den tiden du ønsker. Når du bruker denne fremgangsmåten sammen med fremgangsmåte 2-1, går tidsinnstillingen raskere.
- 2-3 Ikke trykk på noen taster, etter 4 sekunder forlater klokken automatisk manuell innstilling.

##### 3. Klokken går når den mottar signaler

- 3-1. Når et signal kan mottas, oppdateres klokken 8 ganger om dagen.  
Mottakstidene er følgende:
  - AM2:00; AM3:00; AM4:00; AM5:00;
  - PM2:00, PM3:00, PM4:00, PM5:00;

**3-2. REC-knappen:** trykk den i 3 sekunder for å stille inn klokken på å motta signaler manuelt.

**Merk:**

1. Trykk "RESET" hvis klokken ikke virker, eller sjekk batteriet.
2. Vennligst ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke klokken i lengre tid.
3. Bruk ikke et vanlig batteri.
4. For å kunne lade batteriet må solpanelet ha lys.
5. Vennligst sjekk og skift ut batteriet hvis klokken ikke virker som den skal.



**ADVARSEL:** Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.



Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike/ Laget i Kina

Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD