

## Allusion

- Si votre article ne fonctionne pas, vérifiez les piles insérées.
- Si l'élément ne fonctionne toujours pas, contactez le magasin où vous l'avez acheté.  
Pour cela, vous avez également besoin du reçu de caisse.

## Nettoyage et entretien

### ⚠ Attention !

- Éteignez le produit avant le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents puissants pour le nettoyage. Il y a un risque de dommage.
- Utilisez un plumeau ou un chiffon en microfibre pour nettoyer l'article.

## Stockage

Si vous n'allez pas utiliser le produit pendant une longue période, retirez les piles.  
Utilisez l'emballage d'origine pour le stockage. Conservez l'article dans un endroit sec à une température d'environ 10–25 ° C.

## Garantie

Le vendeur est responsable de l'état de préparation opérationnelle des marchandises. Le vendeur garantit la fonctionnalité conformément aux données techniques convenues. La garantie commence par l'acceptation de la marchandise. La garantie se termine après 2 ans.

Exclusion de garantie: La garantie est exclue pour tous les défauts causés par une manipulation incorrecte.

## Accessoires et pièces détachées

Les accessoires suivants sont inclus :

- 4 x boule de sapin de Noël LED
- 1 x top arbre LED
- 1 x télécommande avec 2 piles alcalines AAA 1.5V
- 5 piles alcalines 1.5V AAA
- 1 x manuel d'utilisation

## Recyclage et élimination



### Les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !

Chaque consommateur est légalement obligé de jeter les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives\* ou non, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'elles puissent être recyclées en respectant l'environnement. Toujours apporter pour recyclage des piles et batteries déchargées !

\* Polluants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb



### Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !

Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement obligé de jeter les appareils, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'ils puissent être recyclés. Cela garantit que les déchets seront recyclés en respectant l'environnement et en évitant les effets négatifs sur celui-ci. Par conséquent, les appareils électriques sont marqués par ce symbole.

**BONETTI**

L'article répond à toutes les normes requises pour obtenir le marquage CE. Si vous avez besoin de la **Déclaration de conformité CE** de ce produit, contactez le fabricant : e-mail : [info@innocom-gmbh.de](mailto:info@innocom-gmbh.de).

Fabriqué pour :  
INNOcom GmbH,  
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg,  
Allemagne

4 Fabriqué en Chine



Article numéro : 150026

# F Mode d'emploi

## Boule de Noël à DE, par set de 4 avec la cime des arbres

Article numéro : 150026

Document : BDA\_150026 / Version 1.0

**BONETTI**



## Descriptif du produit

**Félicitations pour l'achat de vos boules de sapin de Noël à DEL avec sommet en forme d'arbre. Avec cet achat, vous avez décidé de créer un bel accessoire décoratif pour la maison. Nous tenons à vous remercier pour la confiance placée en nous et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit.**

## Contenu de la livraison

### Boules de sapin de Noël à LED composées de :

- 4 x boules de sapin de Noël à LED
- 1 x arbre à DEL
- 1 x télécommande avec 2 piles alcalines AAA 1,5 V
- 5 piles alcalines AAA 1,5 V
- 1 x manuel d'utilisation

## Données techniques

- Par boule de sapin de Noël: 1,5 V
- Pointe de l'arbre: 1,5 V
- Diamètre: 8 cm

## Sécurité



### Lire et conserver le manuel d'utilisation

- Avant la première utilisation de l'article, lire attentivement le manuel d'utilisation.
- Conserver avec soin le manuel d'utilisation.
- En cas de cession de l'article, ne pas oublier de transmettre également le manuel d'utilisation.

## Usage prévu

- Ne laissez pas tomber l'article et ne le soumettez pas à un impact important. L'article est un article de décoration.
- L'article a été développé pour un usage privé et non pour un usage commercial. Utilisez l'article uniquement comme décrit dans les instructions.
- Toute autre utilisation est considérée comme irrecevable. Au cours des développements ultérieurs nécessaires, nous nous réservons le droit de modifier le produit, l'emballage ou les instructions d'utilisation à tout moment si nécessaire.

## Instruction de comportement

- L'article est un objet de décoration et non un jouet pour enfants!
- Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- L'article n'est pas un éclairage pour l'intérieur, mais un objet de décoration.
- Cet article ne peut pas être connecté électriquement à un autre article.
- N'utilisez pas le produit près de l'eau!
- Ne pas utiliser près d'appareils à gaz ou électriques, d'un feu ou d'une lumière ouverte.
- Veuillez ne pas réparer l'article vous-même, cela annulerait la garantie.
- Avant d'utiliser le produit, veuillez l'inspecter pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne rien attacher à l'article.
- N'utilisez pas le produit dans son emballage.
- Retirez les piles de l'article si elles ne vont pas être utilisées pendant une longue période.

## Avertissements généraux sur les batteries

- Les piles alcalines ne peuvent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Les enfants ne sont pas autorisés à changer les piles sans surveillance.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+/–).
- Ne jetez pas les piles dans le feu et ne les exposez pas à une chaleur excessive.
- Les piles ne doivent pas être avalées!
- Afin de profiter de l'article pendant une longue période, retirez toujours les piles d'un article s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Ainsi, ils empêchent les batteries de se décharger et protègent l'article de toute fuite de la batterie.
- Si les piles ont coulé, retirez-les du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon et jetez-les comme prévu.
- Évitez le contact de la peau et des yeux avec l'acide de la batterie. Si vous avez un contact visuel avec l'acide de la batterie, rincez-vous abondamment à l'eau et contactez immédiatement un médecin. Si la peau entre en contact avec l'acide de la batterie, lavez-la à grande eau et au savon.
- Veuillez prendre en compte le fait que l'article consomme une petite quantité d'électricité même lorsqu'il est éteint (mode veille) (courant de repos). Il s'agit d'un processus normal et techniquement inévitable qui n'a rien à voir avec la qualité et les performances de la batterie ou du produit lui-même.

## Explications de symboles

Symbole	Désignation	Explication
	CE marque	Cet article est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation communautaire concernant leur fixation conformément au règlement UE 765/2008.
	Symbole pour l'élimination des appareils électriques	Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement obligé d'éliminer les appareils, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'ils puissent être recyclés. Cela garantit que les déchets seront recyclés en respectant l'environnement et en évitant les effets négatifs sur celui-ci. Par conséquent, les appareils électriques sont marqués par ce symbole
	Symbole pour l'élimination des batteries et accumulateurs	Chaque consommateur est légalement obligé de jeter les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives* ou non, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'elles puissent être recyclées en respectant l'environnement. Toujours apporter pour recyclage des piles et batteries déchargées ! * Polluants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
	Symbole BellandDual (exploitation des emballages)	Les taxes légales relatives à l'exploitation des matériaux utilisés ont été préalablement payées par le fabricant. Le consommateur final doit donc faire éliminer l'emballage par la société de recyclage financée (double système).
	Classe de protection 3	Les lampes reposent sur la protection contre les chocs électriques lors de l'application de la très basse tension de sécurité (TBTS–SELV). Aucune tension supérieure à la TBTS (SELV) n'est générée.
	Symbole relatif au respect du mode d'emploi	Avant la mise en service de l'article, veuillez lire les précautions dans le mode d'emploi.
	Symbole d'avertissement universel	Symbole d'avertissement mettant en garde contre un danger / permettant d'identifier un danger dans le cadre des règles de prévention des accidents.

## Premières étapes et mise en service de l'article

### Commande de l'article

- 1) Retirez soigneusement chaque boule et chaque arbre de la boîte et placez-les sur une surface lisse. Assurez-vous que les balles et le sommet de l'arbre ne peuvent pas tomber de la surface lisse.
  - 2) Assemblage du compartiment des piles avec les piles: ouvrez le compartiment des piles en dévissant le loquet de la balle dans le sens de l'ouverture.
  - 3) Équipez le compartiment à piles avec une pile alcaline AAA (fournie) et fermez à nouveau le couvercle du ballon.
  - 4) Ensuite, vous équipez également le compartiment à piles du plateau avec une pile alcaline AAA et fermez le compartiment à piles avec la base en plastique du sommet en le vissant soigneusement sur le compartiment à piles.
  - 5) Mise en marche de la télécommande infrarouge: faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche vers l'arrière. Insérez les deux piles alcalines AAA incluses dans le compartiment à piles en respectant la polarité, puis fermez-le à nouveau.
- Remarque: le jeu de boules de Noël avec sommet d'arbre ne peut être utilisé qu'avec la télécommande infrarouge fournie.
- 6) Appuyez sur le bouton „ON“ de la télécommande pour vérifier le fonctionnement des boules de sapin de Noël et du sommet de l'arbre. Si ceux-ci brillent, vous avez tout fait correctement.
  - 7) Dans votre appartement, trouvez un endroit agréable et approprié pour les boules et le sommet de l'arbre de Noël et activez-les au moyen de la télécommande. Avec la ficelle, vous pouvez suspendre les boules de sapin de Noël.

### Si vous souhaitez retirer ou changer les piles de la télécommande.

En appuyant légèrement et en poussant le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche, le compartiment à piles s'ouvre. Vous pouvez maintenant retirer complètement le couvercle du compartiment de la batterie. Insérez les piles appropriées (piles 1,5 V AAA) en respectant la polarité dans le compartiment à piles. Le compartiment à piles peut maintenant être refermé. Pour vérifier, appuyez brièvement sur le bouton „ON“ et vérifiez si le voyant rouge est allumé. Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez à nouveau l'utilisation correcte des piles. 3