



Zündknopf: Halten Sie diese Taste bei der Zündung eingedrückt. Lassen Sie den Zündknopf nach der Zündung los oder er schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch aus.

Schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch

Das Produkt ist leicht heiß, wenn es kontinuierlich zweimal oder mehrmals verwendet wird.

Batterieleistungsanzeige: Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf, wenn nur eine Leiste vorhanden ist.

Die Anzeigelampen blinken während des Ladevorgangs abwechselnd. Das Produkt ist vollständig aufgeladen, wenn alle Lichter leuchten.

Batterieinformationen: 3,7 V 220 mAh Li-Ionen-Akku

Ladezeit: 1 – 2 Stunden

Warnung:

1. Bitte überladen Sie den Akku nicht.
2. Nicht nass machen oder in Flüssigkeit tauchen.
3. Setzen Sie es nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
4. Berühren Sie das elektrische Kabel nicht mit Ihrem Finger.
5. Reinigen Sie die Elektroden rechtzeitig.
6. Es ist kein Spielzeug. Von Kindern bitte fernhalten.
7. Es wird nicht empfohlen, es mehr als zweimal kontinuierlich zu verwenden. Es sollte vor der Wiederverwendung abgekühlt werden.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen

Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.



Bouton d'allumage: Appuyez sur ce bouton pour allumer le briquet. Relâchez ce bouton après l'allumage ou il va s'éteindre automatiquement après 5 secondes.

Fermez le couvercle après chaque utilisation

Ce produit deviendra un peu chaud s'il est utilisé consécutivement deux fois ou plus.

Témoin d'énergie de batterie. Rechargez-le avec le câble USB fourni quand il reste seulement une barre.

Les témoins indicateurs vont clignoter l'un après l'autre pendant le chargement. Ce produit est totalement chargé quand tous les témoins sont allumés constamment.

Information de batterie: Batterie Li-ion de 3,7 V 220mAh

Temps de chargement: 1-2 heures

Avertissement:

1. Ne pas surchargez la batterie.
2. Ne le submergez pas dans aucun liquide.
3. Ne l'exposez pas au rayon direct du soleil pour une longue durée.
4. Ne touchez pas le fil électrique avec les doigts.
5. Nettoyez les électrodes à temps.
6. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.
7. Il n'est pas recommandé de l'utiliser consécutivement plus de deux fois. Laissez-le refroidir avant sa réutilisation.

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 1.08.2020



Ontstekings knop: blijf op deze knop drukken wanneer ontsteking. Laat de knop los na het ontsteken of het wordt automatisch uitgeschakeld na 5 seconden.

Sluit het deksel na elk gebruik

Het product wordt een beetje heet als het continu twee keer of vaker wordt gebruikt.

Batterij vermogen indicatie: opladen met de meegeleverde USB-kabel wanneer er slechts één balk is.

De indicatie lampjes knipperen om beurten tijdens het opladen. De produkt is volledig opgeladen als alle lampjes continu branden.

Batterij informatie: 3,7 V 220 mAh Li-ionbatterij

Opladen tijd: 1-2 uur

Waarschuwing:

1. Alsjeblieft niet over opgeladen de batterij.
2. Niet doen dompel het onder in een vloeistof.
3. Niet doen stel het langdurig bloot aan direct zonlicht.
4. Niet doen raak de elektrische draad aan met uw vinger.
5. Reinig de elektroden op tijd.
6. Het is geen speelgoed. Houd het in de buurt van kinderen.
7. Het is niet adviseren naar gebruik het doorlopend meer dan twee keer. Het zou moeten zijn afkoelen voor hergebruik.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 1.08.2020

GB

Plasma-Lighter „Big Flame“ - 46959



Ignition button: keep pressing this button when ignition. Release the button after ignition or it will turn off automatically after 5 seconds.

Close the lid after each use

The product will be slightly hot if it is continuous used twice or more.

Battery power indicator: recharge with the provided USB cable when there is only one bar.

The indicator lights will flash in turns during charging. The product is fully charged when all the lights are steady on.

Battery information: 3.7V 220mAh Li-ion battery

Charging time: 1-2 hours

Warning:

1. Please don't over charge the battery.
2. Do not submerge it into any liquid.
3. Do not expose it under direct sunlight for long period of time.
4. Do not touch the electric wire with your finger.
5. Clean the electrodes in time.
6. It is not a toy. Keep it away from children.
7. It is not recommend to use it continuous more than twice. It should be cool down before reuse.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 0720 204 001 or info@eurotops.at

in Switzerland 071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 020262 1958 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

in Belgium 070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 1.08.2020