



Teleskop-Astscheren



DE

EN

FR

ES

IT

Hinweise zum Gebrauch

Instructions for Use

Consignes d'utilisation

Instrucciones de uso

Indicazioni per l'uso

DE

wir freuen uns, dass du dich für die **Hoiberg Teleskop-Astscheren** entschieden hast. Lese vor der ersten Benutzung die nachfolgenden Hinweise zum Gebrauch sorgfältig durch und befolgen sie. Bei Fragen zum Gerät kontaktiere gern unseren Kundenservice über die Webseite:

www.hoberg-shop.de

Erklärung der Symbole

Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.

Erklärung der Signalwörter

WANRUNG warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr

VORSICHT warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen

HINWEIS warnt vor Sachschäden

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum manuellen Schneiden von Ästen bestimmt.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nutze das Gerät nur wie in diesen Hinweisen zum Gebrauch beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Kunststoffbeutel und Folien von Kindern und Tieren fernhalten.

VORSICHT – Verletzungsgefahr!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren.

- Die Klingen nicht berühren, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

- Beim Schneiden das Gerät mit beiden Händen ausschließlich an den Grifßen halten. Niemals in die Nähe der Klingen kommen!

- Das Gerät so verstauen, dass niemand daran hängenbleiben oder darüber stolpern kann.

- Immer darauf achten, dass die Klingen nicht auf Personen oder Tiere gerichtet werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

- Bei der Benutzung auf genügend Sicherheitsabstand achten, sodass der Benutzer und andere Personen nicht verletzt werden.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.

- Keine Änderungen am Gerät vornehmen und nicht versuchen, es zu reparieren. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.

- Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes und bei Beachtung der Sicherheitshinweise, können noch Restrisiken auftreten. Daher immer aufmerksam und vorsichtig im Umgang mit dem Gerät sein!

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Trocken lagern. Das Gerät schützen vor: Feuer, langanhaltender Feuchtigkeit und Nässe.

- Keine Drähte oder ähnliche Metallgegenstände durchschneiden. Die Klingen könnten beschädigt werden.

- Kein zusätzliches Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät legen oder stellen.

- Zum Reinigen keine ätzenden oder schieuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Lieferumfang

- Überprüfe das Gerät auf mögliche Transportschäden. Verwende das Gerät bei Schäden nicht, sondern kontaktiere den Kundenservice.
- Nutze das Gerät nur wie in diesen Hinweisen zum Gebrauch beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Kunststoffbeutel und Folien von Kindern und Tieren fernhalten.

VORSICHT – Verletzungsgefahr!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren.

- Die Klingen nicht berühren, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

- Beim Schneiden das Gerät mit beiden Händen ausschließlich an den Grifßen halten. Niemals in die Nähe der Klingen kommen!

- Das Gerät so verstauen, dass niemand daran hängenbleiben oder darüber stolpern kann.

Technische Daten

Artikelnummer:

09357

Modellnummer:

JD3077

Länge:

68-98cm

Astdurchmesser:

max. 44 mm

ID Hinweise zum Gebrauch:

Z 09357 M HO V1 1219 md

Entsorgung

Entsorge das Verpackungsmaterial umweltgerecht und

füre es der Wertstoffsammlung zu.

- Even if the device is used in the designated way and the safety notices are observed, residual risks may still arise. You should therefore always be attentive and careful when handling the device!

Explanation of the Symbols

Danger symbol:

This symbol indicates dangers of injury. Read through the associated safety notices carefully and follow them.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Store in a dry place. Protect the device from: fire, persistent moisture and wet conditions.

- Do not cut through any wires or similar metal objects. The blades could be damaged.

- Do not use any additional accessories not recommended by the manufacturer.

- Do not lay or place heavy objects on the device.

- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the device. These may damage the surface.

Items Supplied

- Cet appareil est conçu pour la taille manuelle de branches.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique, non professionnel.

- L'appareil s'utilise uniquement tel que stipulé selon les présentes consignes d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Utilisation conforme

- 1X telescopic branch shears

- 1X protective sleeve

- 1X instructions for use

Adjustment

- The length of the arms of the shears can be adjusted to 4 levels.

- Press the yellow release button and pull apart the shear arm or push it together. When the required length is reached, let go of the release button and move the shear arm a little until it engages.

Intended Use

- Cet appareil est destiné à être utilisé pour la taille manuelle de branches.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique, non professionnel.

- L'appareil s'utilise uniquement tel que stipulé selon les présentes consignes d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Composition

- S'assurer que l'appareil ne présente aucun dommage imputable au transport. En cas de dommages, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service après-vente.

- 1X cisaille télescopique

- 1X étui de protection

- 1X consignes d'utilisation

Réglage

- Tenir les sacs en plastique et les films hors de portée des enfants et des animaux.

ATTENTION – Risque de blessure !

- Keep plastic bags and films away from children and animals.

CAUTION – Danger of Injury!

- Tenir les sacs en plastique et les films hors de portée des enfants et des animaux.

Care

- Wipe down the branch shears with a cloth each time after you use them to remove any moisture and dirt.

- Remove slight rust with steel wool. Then spray the branch shears with oil and wipe off the last dirt and contamination.

- If the blades become blunt, have them sharpened by a professional shears grinder. Blades which are not sharp not only require a huge amount of effort to use, but also present an increased risk of injury.

Entretien

- La cisaille s'essuie avec un chiffon après chaque utilisation afin de la nettoyer et d'enlever toute humidité.

- Les légers points de rouille s'éliminent à la laine d'acier. Vaporiser ensuite de l'huile sur la cisaille et éliminer les impuretés restantes.

- Si les lames viennent à s'émousser, les faire affûter par un professionnel. Travail avec des lames émoussées exige non seulement plus d'efforts mais représente également un risque de blessure accrus.

Indicazioni per l'uso

Alle Rechte vorbehalten.

All rights reserved.

©

Technical Data

Article number:

09357

Model number:

JD3077

Length:

68-98 cm

Branch diameter:

max. 44 mm

ID of instructions for use:

Z 09357 M HO V1 1219 md

Disposal

Dispose of the packaging material in an environmental-

friendly manner and take it to a recycling centre.

Explanation of the Symbols

Danger symbol:

Symbol de danger : ce symbole signale les risques de blessures. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- À conserver au sec. Veiller à protéger l'appareil du feu, de l'humidité prolongée et de la pluie.

- Ne pas sectionner de fils ou autres objets métalliques avec l'appareil. Cela risquerait d'endommager les lames.

- Ne pas utiliser d'accessoires supplémentaires que le fabricant n'aurait pas recommandés.

- Ne pas déposer d'objets lourds sur l'appareil.

AVERTISSEMENT – Risque de suffocation !

- Tenir les sacs en plastique et les films hors de portée des enfants et des animaux.

ATTENTION – Risque de blessure !

- Keep plastic bags and films away from children and animals.

CAUTION – Danger of Injury!

- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (enfants y compris) ne disposant pas de toute leur intégrité sensorielle ou mentale ou bien manquant d'expérience ou de connaissances. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cette machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants) qui ont des déficiences sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience ou de connaissances. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Conserver l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.


- Ne pas toucher les lames afin d'éviter toute coupure.

- Do not touch the blades to prevent cut injuries.

Caractéristiques techniques

Référence article : 09357
Numéro de modèle : JD3077
Longueur : 68-98 cm
Diamètre max. des branches : 44 mm
Identifiant consignes d'utilisation : Z 09357 M HO V1 1219 md

Mise au rebut

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



www.hoberg-shop.de

Explicación de los símbolos

 Señal de peligro: este símbolo indica riesgo de lesiones. Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y cumplirlas.

Explicación de las palabras de advertencia

ADVERTENCIA Advierte de posibles lesiones graves y peligro de muerte

¡ATENCIÓN! Advierte de lesiones leves a moderadas.

AVISO Advierte de daños materiales

Uso previsto

- El aparato se ha diseñado para cortar ramas.
- Este aparato está previsto únicamente para el uso privado, no para el uso industrial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera un uso indebido.

ADVERTENCIA – Peligro de asfixia

■ Mantenga las bolsas de plástico y las láminas alejadas de niños y animales.

ATENCIÓN – Peligro de lesiones

■ Este aparato no está previsto para su uso por parte de niños ni personas cuya capacidad sensorial o mental esté limitada o que carezcan de experiencia y/o conocimientos acerca del mismo. Deben vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

■ La pila y el aparato se deben guardar fuera del alcance de los niños y animales.

■ No toque la cuchilla para evitar lesiones por corte.

■ Al cortar, sujetel el aparato solo con ambas manos por las asas. No se acerque nunca a las cuchillas.

■ No almacene el aparato nunca de manera que alguien pueda tropezarse o engancharse.

■ No apunte nunca a personas o animales con la cuchilla para evitar posibles lesiones.


ES

Estimado/a cliente/a:

Nos alegramos de que se haya decidido por estas **tijeras de podar telescópicas de Hoberg**. Antes del primer uso, lea las siguientes instrucciones con detenimiento y respételas. Si tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto a través de la web con el servicio de atención al cliente:

www.hoberg-shop.de

Mise au rebut

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Explicación de los símbolos

 Señal de peligro: este símbolo indica riesgo de lesiones. Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y cumplirlas.

Explicación de las palabras de advertencia

ADVERTENCIA Advierte de posibles lesiones graves y peligro de muerte

¡ATENCIÓN! Advierte de lesiones leves a moderadas.

AVISO Advierte de daños materiales

Uso previsto

- El aparato se ha diseñado para cortar ramas.
- Este aparato está previsto únicamente para el uso privado, no para el uso industrial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera un uso indebido.

ADVERTENCIA – Peligro de asfixia

■ Mantenga las bolsas de plástico y las láminas alejadas de niños y animales.

ATENCIÓN – Peligro de lesiones

■ Este aparato no está previsto para su uso por parte de niños ni personas cuya capacidad sensorial o mental esté limitada o que carezcan de experiencia y/o conocimientos acerca del mismo. Deben vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

■ La pila y el aparato se deben guardar fuera del alcance de los niños y animales.

■ No toque la cuchilla para evitar lesiones por corte.

■ Al cortar, sujetel el aparato solo con ambas manos por las asas. No se acerque nunca a las cuchillas.

■ No almacene el aparato nunca de manera que alguien pueda tropezarse o engancharse.

■ No apunte nunca a personas o animales con la cuchilla para evitar posibles lesiones.

Estimado/a cliente/a:

Nos alegramos de que se haya decidido por estas **tijeras de podar telescópicas de Hoberg**. Antes del primer uso, lea las siguientes instrucciones con detenimiento y respételas. Si tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto a través de la web con el servicio de atención al cliente:

www.hoberg-shop.de

Mise au rebut

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Explicación de los símbolos

 Señal de peligro: este símbolo indica riesgo de lesiones. Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y cumplirlas.

Explicación de las palabras de advertencia

ADVERTENCIA Advierte de posibles lesiones graves y peligro de muerte

¡ATENCIÓN! Advierte de lesiones leves a moderadas.

AVISO Advierte de daños materiales

Uso previsto

- El aparato se ha diseñado para cortar ramas.
- Este aparato está previsto únicamente para el uso privado, no para el uso industrial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera un uso indebido.

ADVERTENCIA – Peligro de asfixia

■ Mantenga las bolsas de plástico y las láminas alejadas de niños y animales.

ATENCIÓN – Peligro de lesiones

■ Este aparato no está previsto para su uso por parte de niños ni personas cuya capacidad sensorial o mental esté limitada o que carezcan de experiencia y/o conocimientos acerca del mismo. Deben vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

■ La pila y el aparato se deben guardar fuera del alcance de los niños y animales.

■ No toque la cuchilla para evitar lesiones por corte.

■ Al cortar, sujetel el aparato solo con ambas manos por las asas. No se acerque nunca a las cuchillas.

■ No almacene el aparato nunca de manera que alguien pueda tropezarse o engancharse.


■ No apunte nunca a personas o animales con la cuchilla para evitar posibles lesiones.

Estimado/a cliente/a:

Nos alegramos de que se haya decidido por estas **tijeras de podar telescópicas de Hoberg**. Antes del primer uso, lea las siguientes instrucciones con detenimiento y respételas. Si tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto a través de la web con el servicio de atención al cliente:

www.hoberg-shop.de

Mise au rebut

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Explicación de los símbolos

 Señal de peligro: este símbolo indica riesgo de lesiones. Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y cumplirlas.

Explicación de las palabras de advertencia

ADVERTENCIA Advierte de posibles lesiones graves y peligro de muerte

¡ATENCIÓN! Advierte de lesiones leves a moderadas.

AVISO Advierte de daños materiales

Uso previsto

- El aparato se ha diseñado para cortar ramas.
- Este aparato está previsto únicamente para el uso privado, no para el uso industrial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera un uso indebido.

ADVERTENCIA – Peligro de asfixia

■ Mantenga las bolsas de plástico y las láminas alejadas de niños y animales.

ATENCIÓN – Peligro de lesiones

■ Este aparato no está previsto para su uso por parte de niños ni personas cuya capacidad sensorial o mental esté limitada o que carezcan de experiencia y/o conocimientos acerca del mismo. Deben vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

■ La pila y el aparato se deben guardar fuera del alcance de los niños y animales.

■ No toque la cuchilla para evitar lesiones por corte.

■ Al cortar, sujetel el aparato solo con ambas manos por las asas. No se acerque nunca a las cuchillas.

■ No almacene el aparato nunca de manera que alguien pueda tropezarse o engancharse.

■ No apunte nunca a personas o animales con la cuchilla para evitar posibles lesiones.

Estimado/a cliente/a:

Nos alegramos de que se haya decidido por estas **tijeras de podar telescópicas de Hoberg**. Antes del primer uso, lea las siguientes instrucciones con detenimiento y respételas. Si tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto a través de la web con el servicio de atención al cliente:

www.hoberg-shop.de

Mise au rebut

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Explicación de los símbolos

 Señal de peligro: este símbolo indica riesgo de lesiones. Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y cumplirlas.

Explicación de las palabras de advertencia

ADVERTENCIA Advierte de posibles lesiones graves y peligro de muerte

¡ATENCIÓN! Advierte de lesiones leves a moderadas.

AVISO Advierte de daños materiales

Uso previsto

- El aparato se ha diseñado para cortar ramas.
- Este aparato está previsto únicamente para el uso privado, no para el uso industrial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera un uso indebido.

ADVERTENCIA – Peligro de asfixia

■ Mantenga las bolsas de plástico y las láminas alejadas de niños y animales.

ATENCIÓN – Peligro de lesiones

■ Este aparato no está previsto para su uso por parte de niños ni personas cuya capacidad sensorial o mental esté limitada o que carezcan de experiencia y/o conocimientos acerca del mismo. Deben vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

■ La pila y el aparato se deben guardar fuera del alcance de los niños y animales.

■ No toque la cuchilla para evitar lesiones por corte.

■ Al cortar, sujetel el aparato solo con ambas manos por las asas. No se acerque nunca a las cuchillas.

■ No almacene el aparato nunca de manera que alguien pueda tropezarse o engancharse.


■ No apunte nunca a personas o animales con la cuchilla para evitar posibles lesiones.

Estimado/a cliente/a:

Nos alegramos de que se haya decidido por estas **tijeras de podar telescópicas de Hoberg**. Antes del primer uso, lea las siguientes instrucciones con detenimiento y respételas. Si tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto a través de la web con el servicio de atención al cliente:

www.hoberg-shop.de

Mise au rebut

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Explicación de los símbolos

 Señal de peligro: este símbolo indica riesgo de lesiones. Leer con atención las instrucciones de seguridad correspondientes y cumplirlas.

Explicación de las palabras de advertencia

ADVERTENCIA Advierte de posibles lesiones graves y peligro de muerte

¡ATENCIÓN! Advierte de lesiones leves a moderadas.

AVISO Advierte de daños materiales

Uso previsto

- El aparato se ha diseñado para cortar ramas.
- Este aparato está previsto únicamente para el uso privado, no para el uso industrial.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera un uso indebido.

ADVERTENCIA – Peligro de asfixia

■ Mantenga las bolsas de plástico y las láminas alejadas de niños y animales.

ATENCIÓN – Peligro de lesiones

■ Este aparato no está prev