



## **Tischgrill**

**Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise**

**Type TG 8081**

## Beschreibung



### D Beschreibung

- 1 Grillrost mit Rösthöhenverstellung
- 2 Heizelement
- 3 Temperaturregler
- 4 Kontrollampe
- 5 Verriegelung des Heizelements
- 6 Standfüße

## Inhalt

Beschreibung.....	2
Sicherheitshinweise.....	3
Lieferumfang.....	7
Montage.....	7
Vor der ersten Inbetriebnahme.....	8
Inbetriebnahme des Grills.....	8
Reinigung und Aufbewahrung.....	9
Technische Daten.....	9
Entsorgung.....	9
Garantiebedingungen.....	10

## Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter.

**Bestimmungsgemäße Verwendung:** Dieses Gerät ist zum Grillen im privaten Haushalt geeignet. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, sondern nur in Innenräumen. Es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Benutzen Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.



**Achtung! Bei Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr und andere Gefahren stets folgende, grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:**

- Das Gerät muss an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.  
Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.

- Verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.



- **Achtung! Das Gerät nicht verwenden wenn:**

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder Netzkabel hat
- es Funktionsstörungen aufweist
- Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Beschädigungen. Sollte das Netzkabel oder Gerät beschädigt sein, darf es keinesfalls mehr benutzt werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einem Fachmann (\*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Versuchen Sie nie selbst das Netzkabel oder das Gerät zu reparieren um alle Gefährdungen auszuschließen. Für sämtliche Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (\*).

*(\*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*



- **Achtung! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.**
- **Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden.**  
**Dieses Gerät kann nur dann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn diese ständig beaufsichtigt werden.**
- **Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.**
- **Das Gerät und das Netzteil mit dessen Netzkabel sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.**
- **Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.**
- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch elektrischen Strom.
  - Gefahr durch heiße Geräteteile (wie Gehäuse, Deckel) und heißen Inhalt.
  - Gefahr durch entweichenden, heißen Dampf.
  - Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
- Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.

- ⚡ • **Vorsicht Stromschlaggefahr!** Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens.
  - Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder auf feuchtem Boden stehend.
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit oder Hitzequellen ausgesetzt werden.
- **Vorsicht! Heiße Oberfläche! Das Gerät wird während des Betriebes sehr heiß!** Fassen Sie das Gerät möglichst nur an den Thermostatreglern an. Berühren Sie niemals den heißen Grillrost, heiße Heizelemente oder das heiße Gehäuse!
- Transportieren Sie das Gerät nicht im heißen Zustand. Lassen Sie es ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.



- **Achtung Brandgefahr!** In der unmittelbaren Umgebung dürfen sich während des Gebrauchs keine hitzeempfindlichen oder leicht entzündbaren Materialien befinden!
- Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln und Gardinen oder Küchentüchern ein.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heißen Teile des Gerätes (Kochplatten, Gehäuse, etc.) berührt um Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät stets sauber, da es Kontakt mit Nahrungsmitteln hat.



- **Achtung Brand- und Überhitzungsgefahr! Lassen Sie das Gerät während Sie grillen oder kochen nie unbeaufsichtigt! Es könnte etwas überkochen, oder anbrennen.**

- **Vorsicht! Öl- und Fettszubereitungen können bei Überhitzung brennen!** Äußerste Vorsicht ist geboten. Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung während des Gebrauchs des Gerätes.
- **Ziehen Sie den Netzstecker**
  - Nach jedem Gebrauch und wenn Sie das Gerät nicht benutzen
  - bevor Sie das Gerät reinigen (es muss vor der Reinigung abgekühlt sein!)
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen um Schaden am Netzkabel zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Es darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.

Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Knicken Sie das Netzkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das erhitzte

## Lieferumfang

- Grillrost
- Tropfwanne
- Heizelement mit Thermostateinheit

## Montage

**Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene, trockene, hitzeresistente und rutschfeste Arbeitsfläche.**

**Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.**

**Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.**

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und hitzeresistente Arbeitsfläche.
- Platzieren Sie die Tropfwanne auf das äußere Grillgehäuse.
- Befüllen Sie die Tropfwanne mit kaltem Wasser. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht die „MAX“-Markierung in der Tropfwanne überschreiten.
- **Während der Verwendung verdampft das Wasser in der Tropfwanne und sollte nachgefüllt werden. Andernfalls wird das Gerät zu heiß!**
- Hinweis: Achten Sie darauf, kein Wasser auf das Heizelement tropfen zu lassen.
- Setzen Sie das Heizelement mit Bedienfeld in das Kunststoffgehäuse. Drehen Sie den Schalter Verriegeln/Entriegeln in die „verriegelte“ Position, damit das Heizelement mit dem Bedienfeld fest auf dem Gehäuse fixiert ist. Wenn Sie das Heizelement entfernen müssen, drehen Sie den Schalter in die „entriegelte„ Position.
- Setzen Sie den Grillrost in die Schlitze der Höheneinstellung.

#### Hinweis:

- Es gibt zwei einstellbare Grillpositionen. Die können den Grillrost für eine hohe oder niedrige Grillposition in die Schlitzze oder in die Löcher der Höheneinstellung einsetzen.
- Benutzen Sie hitzebeständiges Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn Sie die Grillposition während des Betriebs einstellen möchten.
- Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Wenn das Heizelement mit dem Bedienfeld auf dem Kunststoffgehäuse verriegelt ist, wird der Sicherheitsschalter (auf der Rückseite des Bedienfelds) aktiviert. Andernfalls kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Kontrollieren Sie das Gerät auf Vollständigkeit des Lieferumfangs.
- Reinigen Sie den Grill wie in „Reinigung und Aufbewahrung“ beschrieben.
- **Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und einschalten**, bitte immer etwas Wasser in die Tropfwanne einfüllen. Dies verhindert beim Grillen Rauchentwicklung und dass die Grillwanne zu heiß werden kann. Das Wasser sollte dabei den Boden der Tropfwanne (Reflektor) bedecken. **Achtung: Füllen Sie nie zu viel Wasser ein, da sonst das Heizelement mit Wasser in Berührung kommen könnte. Beachten Sie die Markierung für die maximale Einfüllmenge des Wassers.** Füllen Sie stets nur bis unterhalb dieser Markierung.
- Beim ersten Gebrauch können durch das Verbrennen von Schutzfetten Rauch und Gerüche entstehen. Das Gerät sollte deshalb einige Minuten ohne Nahrungsmittel aufgeheizt werden (den Raum während dieses Vorganges lüften).
- Dieses Gerät ist ein Elektrogrill. Benutzen Sie nie Holzkohle oder andere brennbare Materialien mit dem Gerät.

### Inbetriebnahme des Grills



**Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Betriebes sehr heiß! Berühren Sie keine heißen Teile des Gerätes wie Grillrost, Reflektor oder Gehäuse, sondern benutzen Sie immer die Griffe.**



**Vorsicht! Beim Grillen entweicht heißer Dampf!**

**Achtung Hitzeentwicklung und Brandgefahr! In der unmittelbaren Umgebung dürfen sich während des Gebrauchs keine hitzeempfindlichen oder leicht entzündbaren Materialien befinden! Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln und Gardinen oder Küchentüchern ein.**

**Öl- und Fetzzubereitungen können bei Überhitzung brennen. Vorsicht ist geboten. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Gebrauchs des Gerätes.**

**Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heißen Teile des Gerätes (wie z. B. die Grillflächen oder das Gehäuse) berührt.**

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Stufe ein, das Gerät heizt auf und die Kontrolllampe leuchtet. Wir empfehlen das Gerät ca. 7 Minuten auf maximaler Temperaturstufe vorzuheizen.
- Legen Sie das Grillgut direkt auf den Rost. **WICHTIG: Legen Sie keine Alufolien, Grillschalen oder andere Gegenstände auf den Grillrost um Hitzestau zu vermeiden.**

- Die Garzeit hängt von der Art des Grillgutes, der Menge und dem gewünschten Garzustand ab. Garzeiten sind abhängig nach Art, Größe und Beschaffenheit des Grillgutes und nach eigenen Erfahrungen zu ermitteln.
- Der Reflektor (Boden der Tropfwanne) erhöht den Grilleffekt. Um die Rauchentwicklung zu verhindern, füllen Sie bitte Wasser (wie im vorherigen Kapitel beschrieben) hinein. Das Wasser sollte nie vollständig verdunsten. Füllen Sie nicht zuviel Wasser ein.
- Mit dem höhenverstellbaren Grillrost können verschiedene Grillstufen erreicht werden.
- Bereiten Sie nur Nahrungsmittel zu, die zum Verzehr geeignet sind.
- **Nach jedem Gebrauch den Temperaturregler auf Position MIN ( 0 ) stellen, stets den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.**



## Reinigung und Aufbewahrung



**Vor dem Reinigen oder Transport grundsätzlich Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.**

**Vorsicht Stromschlaggefahr! Thermostateinheit, Kabel und Netzstecker NIEMALS IN WASSER TAUCHEN! Diese Teile nicht in eine Geschirrspülmaschine geben!**



- Die Thermostateinheit mit dem Heizelement vor der Gerätereinigung aus dem Gerät nehmen. Dann nur mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Grills und den Grillrost mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel bei großer Verschmutzung.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme auf der Geräte- und Reflektoroberfläche einsetzen! Benutzen Sie keine spitzen, scharfen oder scheuernden Reinigungsgeräte, um die Oberflächen nicht zu zerkratzen.
- Lassen Sie das Gerät komplett trocknen bevor Sie es erneut benutzen.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel zum Verstauen erst auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.
- Nach der Reinigung setzen Sie das Gerät zum Aufbewahren zusammen, wie unter „Montage“ beschrieben. Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper oder anderen Hitzequellen auf. Kunststoffteile könnten beschädigt werden oder schmelzen. Bewahren Sie es an einem trockenen Platz, geschützt vor dem Zugriff durch Kinder auf.

## Technische Daten

220-240V~ 50Hz 2200W

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

## Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (s. rechts) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale



Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.  
Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## Garantiebedingungen

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

**Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.** Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

**Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21**

Service Fax: (089) 3000 88 –11

PRODOMUS Vertriebsgesellschaft mbH

Hausgeräte Kundendienst

Landsbergerstraße 439

81241 München

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder

- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 12/2016

Importeur:  
PRODOMUS Vertriebs-GmbH  
Landsberger Str. 439  
81241 München  
Deutschland