Technaxx[®] * Gebrauchsanleitung

Überwachungskamera-Set mit

7"-Touchscreen TX-128

Einführung

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: **www.technaxx.de/** (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de** Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren vergewissern Sie sich, dass keine Strom-/Netz-/Elektrokabel und/oder Rohrleitungen beschädigt werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials übernehmen wir nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine fachgerechte Montage. Sie alleine haften dafür, dass das Befestigungsmaterial für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist, und dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr! Daher sorgen Sie für geeignete Absturzsicherungen.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
1. Merkmale	3
2. Produktübersicht	3
2.1 Touch Screen 7"-Monitor	4
2.2 Außenkamera (TX-145)	5
3. Kurzanleitung	6
3.1 Inbetriebnahme des TX-128-Sets	6
3.2 Verbinden des TX-128-Sets mit der Security Premium-App	7
3.3 Hinzufügen einer zusätzlichen Kamera zum TX-128-Set	8
4. Bedienung des Monitors	9
4.1 Erste Schritte	9
4.2 Hauptmenü	10
5. Erste Schritte (Anmeldung/Registrierung)	16
5.1 Lokaler Modus & Benutzermodus	16
5.2 Registrierung	16
5.3 Passwort vergessen	17
6. So fügen Sie ein Gerät hinzu	18
6.1 Gerät hinzufügen (Einfach)	18
6.2 Gerät per Geräte-ID (Cloud ID) hinzufügen	19
6.3 Gerät aus dem selben Netzwerk hinzufügen	20
7. So navigieren Sie durch die App	23
7.1 Mein Gerät	23
7.1.1 Live-Ansicht	23
7.1.2 Wiedergabe	27
7.2 Meine Zentrale (persönlicher Bereich)	28
8. So nutzen Sie die PC-Software unter Windows (& MAC)	30
8.1 Installation	30
8.2 Anmeldung und Gerät hinzufügen	31
8.3 Live-Ansicht aufrufen	33
8.4 Aufzeichnungen wiedergeben	33
9. Häufig gestellte Fragen	34
10. Wichtige zusätzliche Informationen	35
10.1 Erhöhung der Sendereichweite	35
10.2 Richtige Positionierung und Ausrichtung der Antenne	35
11. Technische Daten	37

1. Merkmale

- Touch Screen 7"-Monitor (1024x600 Pixel)
- Live-Ansicht auf 4 Kanälen, Wiedergabe auf 1 Kanal (gleichzeitig)
- Max. 4 Kameras mit 7" Monitor verbinden (eine Kamera im Set enthalten)
 Kamera mit 90° horizontalem & 55° vertikalen Sichtfeld
- FullHD-Videoauflösung 1920 x 1080 mit max. 15 Bildern/s
- Brillanter 1/2,9" CMOS-Farbsensor (2MP)
- Bewegungserkennung bis zu ~8m (PIR 120°)

● 3 IR-LEDs für optimale Nachtsicht bis ~15m ● Gratis "Security Premium "-APP für weltweiten Zugriff [erhältlich über Google Play & APP Store] ● Wasser- und staubdichtes Kameragehäuse IP66

- Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone
- Integriertes Mikrofon & Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
- Unterstützt MicroSD-Karten(HC/XC) bis zu 128GB

• H.264/H.265-Videokompression (für platzsparende Aufnahmen in hoher Qualität)

Unterstützt 2,4GHz-Drahtlosnetzwerke (WLAN / IEEE 802.11/b/g/n) bis zu 30m

2. Produktübersicht

IR-LED:

Bei schwacher Beleuchtung aktivieren die Kameras das Infrarotlicht automatisch.

MicroSD-Kartensteckplatz:

MicroSD-Karten sind als lokaler Speicher vorgesehen (max. 128GB). Sorgen Sie vor dem Einsetzen der MicroSD-Karte dafür, dass es sich bei dem Dateisystem um FAT32 handelt und mehr als 256MB Speicherplatz zur Verfügung stehen, damit der ordnungsgemäße Betrieb der MicroSD-Karte gewährleistet ist. Verwenden Sie eine MicroSD-Karte mit einer Speicherkapazität von 64-128GB. Formatieren Sie die MicroSD-Karte über das Bildschirmmenü. Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss der Monitor im Gerätespeicher den folgenden Status anzeigen: Formatiert.

Akkuschalter:

Bringen Sie den Schalter in die AUS-Stellung, um das Gerät bei abgezogenem Netzteil außer Betrieb zu nehmen. Bringen Sie den Schalter in die EIN-Stellung, damit der Monitor bei abgezogenem Netzteil im Akkubetrieb arbeitet.

2.1 Touch Screen 7"-Monitor

1	USB 2.0-Anschluss (Sicherung, Aktualisierung, Maus, Tastatur)				
2	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 128GB)				
3	Akkuschalter (Akku ein-/ausschalten)				
4	Stromversorgung (DC5V/2,5A)				
5	Antenne (drahtlose Signalübertragung)				
6	Wandhalterung				
7	Standfuss (klappbar)				
8	Akkufach (2 x Akku des Typs 18650)				
9	Lautsprecher (Audioausgang)				
10	7" Touch Screen (Navigation durch das Gerätemenü)				
11	Mikrofon (Gegensprechanlage)				
12	Ladeanzeige (grün)				
13	Aufnahmeanzeige (blau)				

2.2 Außenkamera (TX-145)



1	Antenne 7		PIR-Sensor	
2	Metallgehäuse (IP66)		Vandalismussicheres Gehäuse	
3	IR-LEDs		Integrierter Lautsprecher	
4	4 Linse		MicroSD-Kartensteckplatz	
			(HC/XC) (unter der Abdeckung)	
5	5 Lichtsensor		Verstellbare/-r Halterung /	
			Standfuß	
6	Mikrofon 11		Montagebohrungen	
Kabelanschlüsse:				
	DC-Netzeingang		Reset-Taste (unter der Abde-	
	(12V/1A)		ckung)	
	LAN-Anschluss			

3. Kurzanleitung

3.1 Inbetriebnahme des TX-128-Sets

→ Öffnen Sie das Akkufach und setzen Sie die Akkus (2x Typ 18650) ein. Verschließen Sie das Akkufach anschließend wieder.

→ Setzen Sie eine MicroSD Karte (max. 128GB) in den rechts am Monitor befindlichen MicroSD-Kartensteckplatz ein. (Voraussetzung für Aufnahmen; Formatieren Sie die MicroSD-Karte nach dem erstmaligen Einlegen)

→ Schließen Sie den Monitor (5V/2,5A) und die Kamera (12V/1A) über das jeweilige Netzteil an eine Steckdose an. Beide Geräte schalten sich daraufhin automatisch ein.

→ Wählen Sie die gewünschte Sprache über die auf dem Bildschirm eingeblendeten Hoch- und Runter-Pfeile aus. Tippen Sie auf "Fertig".

 \rightarrow Die im Set enthaltene Kamera ist bereits ab Werk mit dem Monitor gekoppelt.

Hinweis: Jede weitere Kamera muss einmalig manuell gekoppelt werden.

→ Tippen Sie einmal auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Bildschirm, um im unteren Bereich die Menüleiste aufzurufen.

 \rightarrow Tippen Sie nun auf das Haus-Symbol, um in das Hauptmenü zu gelangen

→ Wählen Sie den Menüpunkt "Systemkonfiguration", um die drahtlose Internetverbindung einzurichten.

→ Tippen Sie auf "Kabelloses Internet " und aktivieren Sie sie.

→ Tippen Sie anschließend auf "Verfügbare Netzwerke (WLAN)" und warten Sie einige Sekunden, bis der Name Ihres WLAN-Routers angezeigt wird. Die Navigation durch die Seiten erfolgt über die eingeblendeten links und rechts Pfeile. **Hinweis:** Das TX-128 unterstützt ausschließlich das 2,4-GHz-Band.

→ Tippen Sie auf den Namen Ihres WLAN-Routers. Daraufhin erscheint automatisch ein Eingabefenster. Geben Sie das WLAN-Passwort (WLAN Schlüssel) ein. Haben Sie dies getan, tippen Sie auf "Bestätigen" und anschließend auf "Verbinden". (Das oben angezeigte WLAN-Symbol sollte sich nun von einem roten X zunächst in ein gelbes Ausrufezeichen und dann in das normale WLAN-Symbol verwandeln.

 \rightarrow Der Monitor ist jetzt mit Ihrem WLAN Router verbunden.

→ Nächster Schritt. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Aufnahmeeinstellungen" aus.

→ Wählen Sie "Speicher verwalten" und tippen Sie auf "Formatieren". Hierdurch werden sämtliche auf der MicroSD-Karte gespeicherten Daten gelöscht. Vergewissern Sie sich, dass sich keine wichtigen ungesicherten Daten darauf befinden. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

3.2 Verbinden des TX-128-Sets mit der Security Premium-App

→ Geben Sie zum Herunterladen der Security Premium-App im Apple App Store oder Google Play Store den Suchbegriff "Technaxx Security Premium " ein oder scannen Sie den unten abgebildeten QR-code.

[iOS 9.0 oder aktueller; Android 7.0 oder aktueller (06-2020)]



→ Rufen Sie auf Ihrem Gerät die Security Premium-App auf.

→ Registrieren Sie sich für den Benutzermodus, damit Ihre Daten gespeichert werden und sich wiederherstellen lassen. Zum Testen der App können Sie einfach auf "App testen" tippen.

→ Tippen Sie, nachdem Sie die App aufgerufen und den Anmeldevorgang abgeschlossen haben, auf das Plus-Symbol (+) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Gerät hinzufügen"

→ Wählen Sie den Kameratyp. Für das TX-128 ist "Touch screen NVR" auszuwählen.

 \rightarrow Die App sucht jetzt in Ihrem Heimnetzwerk nach verfügbaren Geräten.

→ Tippen Sie auf die angezeigte Nummer (ID), um das Gerät hinzuzufügen.

→ Die App fordert Sie nun möglicherweise dazu auf, das Passwort zu ändern. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dieser Aufforderung nachkommen.

→ Auf Wunsch können Sie den Gerätenamen ändern, indem Sie auf "Gerät1" tippen.

→ Wenn Sie soweit sind, tippen Sie oben rechts auf "Fertig".

Das TX-128-Set sollte nun in der App als online angezeigt werden.

Hinweis: Um Benutzern von Android-Smartphones die Konfiguration zu erleichtern, ermittelt die App sämtliche WLAN-Informationen in der Nähe. Das Smartphone fragt Sie daher, ob Sie der Anwendung die entsprechende Berechtigung erteilen möchten. Tippen Sie auf "Zulassen".

3.3 Hinzufügen einer zusätzlichen Kamera zum TX-128-Set

Kompatible mit dem TX-128 Set: TX-145 (außen); TX-146 (Innen)

Erster Schritt: Schalten Sie sowohl den Monitor als auch die Kamera ein. (Im Normalfall verwenden Sie den Monitor bereits, wenn Sie eine zusätzliche Kamera hinzufügen, sodass dieser bereits in Betrieb sein sollte.)

Zweiter Schritt: Setzen Sie die neue Kamera zurück, um den Kopplungsmodus einzuleiten.

→ Drücken Sie dazu auf die Reset-Taste am Ende des Kabels. Beachten Sie, dass sich diese unter einer Abdeckung verbirgt.

→ Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Kamera eine Sprachansage ausgibt.

Dritter Schritt: Rufen Sie auf dem Monitor den Anzeigebildschirm auf und tippen Sie auf "Matchcode".

→ Wählen Sie den Menüpunkt "Matchcode" im Hauptmenü.

→ Auf dem nächsten Anzeigebildschirm werden Ihnen nun die maximale Anzahl von Kameras und ihr jeweiliger Status angezeigt.

→ Tippen Sie auf "Matchcode", um mit dem Kopplungsvorgang zu beginnen. Tipps:

1) Die Kopplung der Kamera ist nur im zurückgesetzten Zustand möglich, weshalb die Kamera zunächst zurückgesetzt werden muss. Hinweis: War die Kamera bereits mit dem Monitor verbunden und Sie haben sie aus der Verbindungsliste gelöscht, dann können Sie die Verbindung über "Matchcode" problemlos wiederherstellen.

2) Sollte sich die Kamera nicht mit dem Monitor koppeln lassen, probieren Sie es durch Tippen der Schaltfläche "Matchcode" erneut. Alternativ können Sie auch noch einmal die Kamera zurücksetzen.

3) Möchten Sie eine Kamera durch eine neue ersetzen, tippen Sie bitte auf "X", um den Kanal zu löschen, und anschließend auf "Matchcode".

Back				翁躍 2353643654	
Camera	-1 Matched	9ca3a92c6433		Wifi Channel	
Camera	-2 Matched	9ca3a927b877	X		
Camera	-3 UnMatch		X		
Camera	-4 UnMatch		X	Match Code	

4. Bedienung des Monitors

4.1 Erste Schritte

Bei der ersten Inbetriebnahme wird Ihnen die Aufnahme der Kamera in Echtzeit auf dem Monitor angezeigt. Der berührungsempfindliche Bildschirm erlaubt lediglich zwei Bedienbefehle:

• Einmal tippen: Hauptsächlich zur Navigation durch das Bildschirmmenü

• Zweimal tippen: Für das Umschalten zwischen geteiltem Bildschirm und Vollbild



Tippen Sie einmal auf den Bildschirm, um im unteren Bereich des Monitors die Menüleiste aufzurufen. Es erscheinen 5 Symbole, die bei Inaktivität automatisch wieder ausgeblendet werden.

	Ton ein / stumm: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton des ausgewählten Kanals
ř	Hauptmenü: Tippen Sie hierauf, um den Menübildschirm aufzurufen
Ð	Zoom: Tippen Sie hierauf, um in die Zoom-Optionen zu gelangen. Tippen Sie zum Vergrößern auf den gewünschten Bildausschnitt der Live-Ansicht. Zum Verkleinern genügt es, auf eine beliebige Stelle auf dem Monitor zu tippen. Um die Zoom-Funktion zu beenden, tippen Sie auf das Lupen-Symbol oben links.
${igstar}$	Wiedergabe: Hierüber gelangen Sie zum Anzeigebildschirm für die Wiedergabe
400 400	PTZ (nur für Zusatzkamera TX-146 verfügbar; Funktionen: oben, unten, links, rechts)

4.2 Hauptmenü

Im Hauptmenü werden Ihnen sämtliche Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.



Videowiedergabe

Hier können Sie sich die durch die Bewegungserkennung ausgelösten Aufnahmen ansehen.

Dafür stehen Ihnen Übergeordnetes Verzeichnis, 01, 02, 03 und 04 zur Verfügung. Das "Übergeordnete Verzeichnis" erlauben Ihnen, einen Schritt zurück zu gehen. Unter den Zahlen, die dem jeweiligen Kamerakanal entsprechen, finden Sie zunächst das Datum und können nach Bestimmung des gewünschten Tages eine Uhrzeit auswählen. Nun können Sie eine Aufnahme aus diesem Zeitraum auswählen. Während der Wiedergabe werden sowohl oben als auch unten jeweils vier Symbole angezeigt. Sollten Sie diese nicht sehen können, tippen Sie einmal auf den Bildschirm, um sie aufzurufen. Die Symbole werden bei Inaktivität automatisch ausgeblendet.

Um die Wiedergabe des aktuellen Videos zu verlassen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Zurück" oben links. Um die Wiedergabe-Funktion zu beenden, tippen Sie auf die Schaltfläche "Ausgang" unten rechts.

2	→ Geöffnetes Schloss: Die Symbole werden nach kurzer Zeit
Ŀ	ausgeblendet. Tippen Sie auf den Bildschirm, damit sie wieder
D	angezeigt werden.
	→ Geschlossenes Schloss: Die Symbole bleiben dauerhaft ein-
	geblendet.
Ð	Während das Video abgespielt wird, können Sie es durch ein-
<u>U</u>	maliges Tippen den Bildausschnitt vergrößern /verkleinern.
	Nicht möglich, wenn die Wiedergabe pausiert ist.

団	Tippen Sie auf den Mülleimer und bestätigen Sie mit "Ja", um das Video zu löschen. Das Video wird unwiederbringlich ge- löscht.			
	Tippen Sie auf das USB-Datenträger-Symbol, um die Videodatei			
	auf einem angeschlossenen USB-Datenträger zu speichern			
	(max. 32GB, FAT32)			
	I< > Tippen Sie hierauf, um die "vorherige" / "nächste"			
1< >	Videodatei wiederzugeben			
	> Tippen Sie hierauf, um die Videowiedergabe zu "star-			
	ten" / "pausieren"			
	Tippen Sie auf das Lautsprecher-Symbol, um den Ton des			
	Videos ein-/auszuschalten.			
Systemkon	figuration			
 Sprache 	Wählen Sie über die Hoch- und Runter-Pfeile die ge-			
	wünschte Sprache aus. Tippen Sie dazu auf die Sprache			
	und bestätigen Sie Ihre Auswahl.			
 Zeiteinste 	\rightarrow Uhrzeit synchronisieren: Für automatische Festlegung			
lung	der Uhrzeit aktivieren. Für manuelle Festlegung der Uhrzeit			
	deaktivieren.			
	\rightarrow Server: Wählen Sie den Server aus, der für die Syn-			
	chronisierung der Uhrzeit herangezogen werden soll.			
	\rightarrow Zeitzone: Wählen Sie die richtige Zeitzone für Ihre Re-			
	gion aus.			
	\rightarrow Datumsformat: Wählen Sie zwischen JJJJ/MM/TT,			
	MM/TT/JJJJ oder TT/MM/JJJJ			
 Kabell 	oses \rightarrow WLAN: Aktivieren Sie diese Option, um eine Verbindung			
Internet 🛜	zu Ihrem WLAN-Router herzustellen und über die Security			
	Premium-App auch von unterwegs Zugriff auf die Li-			
	ve-Ansicht zu haben.			
	\rightarrow Daraufhin wird der Name des verbundenen			
	WLAN-Routers angezeigt			
	→ Netzwerkeinrichtung: Ist DHCP aktiviert, weist der			
	WLAN-Router dem Monitor automatisch eine IP-Adresse			
	zu. Ist DHCP deaktiviert, konnen Sie IP-Adresse, Sub-			
	netzmaske, Gateway und bevorzugtes DNS manuell fest-			
	iegen			
	→ verrugbare inetzwerke: Hier werden innen WLAN-Router			
	in der Nane angezeigt zu denen Sie eine Verbindung her-			

	stellen können. Verwenden Sie die Option, um das WLAN des Monitors bei Bedarf zu ändern, z.B. wenn Sie einen neuen WLAN-Router bekommen.			
Drahtloses	ESSID: Zeigt die SSID des Monitors an, mit dem die Ka-			
Setup	meras verbunden sind.			
•	Region: Legen Sie die WLAN-Region für Ihre Drahtlos-			
	übertragung fest.			
	WLAN-Kanal: Wählen Sie den besten Kanal, um eine op-			
	timale Verbindung zu den Kameras zu gewährleisten.			
	Nach dem Kanalwechsel nehmen die Kameras den			
	Wechsel automatisch vor gehen jedoch kurz offline und			
	stellen erst dann wieder eine Verbindung her			
	Tinn: Fine Änderung des Kanals kann die Übertragungs-			
	qualität verbessern und Interferenzen mit anderen			
	WI AN-Sendekanälen wie Ihrem WI AN-Router verbindern			
• Kamera- Au-	Aktivieren/Deaktivieren Sie das Audiosignal der Kamera			
	für ieden Kanal senarat			
	Stellen Sie den Lautstärkenagel des im Meniter integrierten			
Lauisiarke-	Stellen Sie den Lautstarkepeger des im Monitor integrierten			
	Lauisprechers auf eine Stule zwischen 0 und 4 ein.			
 Bildschirm- Otage allege 	Legen Sie fest nach weicher Dauer (30 Sek., 1 Min., 5			
Standby	Min., 10 Min.) sich der Bildschirm des Monitors automa-			
	tisch ausschaltet (Standby). Wenn diese Option deaktiviert			
	ist, bleibt der Bildschirm permanent eingeschaltet.			
Automati-	Aktivieren/Deaktivieren Sie diese Funktion, damit die An-			
scher Wechsel	sicht automatisch zwischen den Kameras umschaltet bzw.			
	stets nur die aktuell ausgewählte Kameraansicht angezeigt			
	wird. Stellen Sie außerdem die Anzahl der Sekunden			
	(10/20/30 Sek.) ein, nach der die Umschaltung stattfinden			
	soll.			
Aufnahmeeinste	llungen			
Aufnahme-	Sie können bis zu 4 Zeitpläne festlegen. Jeder Zeitplan,			
zeitplan	kann anschließend separat aktiviert/deaktiviert werden. Sie			
	können zudem bestimmen, welche der Kamerakanäle von			
	dieser Einstellung betroffen sein sollen. Sie können die			
	Wochentage und die Zeit einstellen, zu der die Kameras			
	per Bewegung oder Timer (kontinuierliche Aufnahme)			
	aufnehmen sollen.			

 Speicher 	Als Speichermedium wird hier die SD-Karte angezeigt.			
karte	arte Dies kann nicht geändert werden. Es handelt sich hier			
um das einzige Medium, auf dem Aufnahmen gespeiche				
werden können. Hinweis: USB-Sticks bis max. 32GB sin				
	ausschließlich für die Sicherung der Videodateien (Ba			
	ckup) vorgesehen.			
 Speicher 	Zeigt die Gesamtkapazität, den belegten Speicherplatz			
verwalten	und den freien Speicherplatz der eingesetzten			
	MicroSD-Karte an. Der Status weist zudem daraufhin, ob			
	die MicroSD-Karte formatiert ist oder nicht.			
	Wenn Sie auf die Schaltfläche "Formatieren" tippen, wird			
	die MicroSD-Karte formatiert und alle darauf befindlichen			
	Daten werden gelöscht.			
• Über-	Aktivieren/ Deaktivieren Sie mit dieser Option die Über-			
schreiben	schreibfunktion. Bei Aktivierung und vollständig belegter			
	MicroSD-Kartenkapazität wird die älteste Datei gelöscht			
	und durch die neueste Aufzeichnung ersetzt.			
Matchcode				
Hier können Si	e Kameras, die an den Monitor angeschlossen oder noch nicht			
daran angesch	lossen sind, entfernen/hinzufügen.			
Wenn Sie auf "	WLAN-Kanal "tippen, können Sie einen Wechsel des Kanals			
vornehmen.				
Wenn Sie nun a	auf "Matchcode" tippen, sucht der Monitor nach Kameras, die			
für eine Verbindungsherstellung in Frage kommen. Die Kamera wurde ent-				
weder bereits mit dem Monitor gekoppelt oder zuvor zurückgesetzt und sollte				
automatisch ei	ne Verbindung zum Monitor herstellen. Die Option "Match-			
code " ist hierbei für beide Fälle vorgesehen.				
Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Kameras über eine				
LAN-Verbindung mit dem Monitor zu verbunden ist. (LAN ist ausschließlich				
für eigenständig arbeitende Kameras vorgesehen.)				
Alarmeinricht	ung			
Einstellung	Stellen Sie die Lautstärke des Alarmtons ein, der bei Bewe-			
der Alarm-	larm-			
lautstärke				
 Geteilter 	• Geteilter Aktivieren/Deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist,			
Bildschirm	nimmt der Monitor nach Abschluss der bei Bewegungser-			

	also selbst bei einer Bewegungserkennung, ein geteilter			
	Bildschirm angezeigt.			
Kanal 1-4	Die folgenden Optionen können für jeden Kanal separat			
	eingestellt werden:			
	→ Bewegung: Aktivieren/Deaktivieren, um bei Bewegungs-			
	erkennung automatisch die Aufnahme zu starten.			
	→ App-Alarm: Aktivieren/Deaktivieren, um über die Security			
	Premium-App Push-Benachrichtigungen zu erhalten.			
	→ Alarmton: Aktivieren/Deaktivieren Sie hierüber den			
	Alarmton, der über den Lautsprecher des Monitors ausge-			
	geben wird.			
	\rightarrow Empfindlichkeit: Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe			
	(Niedrigste, Niedrig, Mittel, Hoch, Höchste) ein, bei der die			
	Bewegungserkennung ausgelöst wird.			
	→ IR-cut-Modus: Wählen Sie zwischen verschiedenen Modi			
	(Infrarotmodus, Smart-Modus, Vollfarbmodus, Tageslicht,			
	Nacht). Die Modi können dazu beitragen, den Einflüssen der			
	Umgebungsbedingungen, denen die Kamera ausgesetzt ist,			
	entgegenzuwirken.			
	\rightarrow Bereich bearbeiten: Legen Sie den Bereich fest. in dem			
	Bewegungen registriert werden sollen. Jedes Quadrat kann			
	hierzu einzeln angetippt werden. Ist ein Quadrat rot, bedeutet			
	dies, dass darin die Bewegungserkennung aktiviert ist.			
System verwa	lten			
 System- 	Hier können Sie die wichtigsten Informationen wie Gerä-			
informationen	temodell, Cloud-ID (Geräte-ID), Netzwerkstatus, S/W-Version			
0.0	und Fertigungsdatum einsehen.			
one	Wenn Sie auf "Weitere Parameter " tippen, werden Ihnen			
	der Kanal (CH1-4), die ID der WLAN-Kamera, die Firmwa-			
	re-Version und die Signalstärke der einzelnen Kameras an-			
	gezeigt.			
Werks-	\rightarrow Teil zurücksetzen: Sämtliche Einstellungen mit Ausnahme			
einstellung	der Kamera- und der Netzwerkeinstellungen werden zu-			
	rückgesetzt.			
	\rightarrow Alles zurücksetzen: Sämtliche Einstellungen werden zu-			
	rückgesetzt. Die Werkseinstellungen des Monitors werden			
	wiederhergestellt. Die Kameras müssen erneut über die			
	Schaltfläche "Matchcode" hinzugefügt werden.			

 Passwort ändern 	Ändern Sie hier Ihr aktuelles Passwort. Geben Sie zunächst das aktuell verwendete Passwort (altes Passwort) ein. Geben Sie dann zweimal das neue Passwort ein, dass Sie von nun an für das Hinzufügen zu der Security Premium-App benöti- gen.
 Aktualsier- ung (Monitor) 	 → Lokale Aktualisierung: Führen Sie die nachstehend ge- nannten Schritte immer dann durch, wenn auf unserer Web- seite www.technaxx.de/support unter Security Premium eine neue Firmware-Version aufgeführt ist. Kopieren Sie die neue Version auf einen leeren USB-Datenträger (max. 32GB) und schließen Sie diesen an den USB-Anschluss des Monitors an. Wählen Sie anschließend "Lokale Aktualisierung ", um die Firmware auf den neusten Stand zu bringen. → Logo: wird nicht unterstützt → Channel-Logo: wird nicht unterstützt
 IPC- Atua- lisierung (Kamera) 	 → Info: Zeigt Ihnen die aktuell auf der Kamera installierte Firmware-Version an. → Kanal: Wählen Sie die Kamerakanäle aus, die Sie aktualisieren möchten. → Quelle: In diesem Fall steht Ihnen ausschließlich die lokale Aktualisierung zur Verfügung. Führen Sie die nachstehend genannten Schritte immer dann durch, wenn auf unserer Webseite www.technaxx.de/support unter Security Premium eine neue Firmware-Version aufgeführt ist. Kopieren Sie die neue Version auf einen ungebrauchten USB-Datenträger (max. 32GB) und schließen Sie diesen an den USB-Anschluss des Monitors an. Downgrade zulassen: Aktivieren/Deaktivieren, um die Instal- lation einer älteren Firmware-Version zuzulassen. Drücken Sie nach der Ausführung der obigen Schritte auf "Start ".

Die Abbildungen der App in den Abschnitten 5 und 6 basieren auf der Security Premium-Version 3.3.6 bzw. 3.3.7 für iOS und Android.

5. Erste Schritte (Anmeldung/Registrierung)

5.1 Lokaler Modus & Benutzermodus

Die App lässt sich entweder im **Lokalen Modus** oder im **Benutzermodus** verwenden. Anwender, die über kein registriertes Benutzerkonto verfügen, können auf "Lokal " tippen und die App ausgiebig testen.

→ Im Lokalen Modus werden die Daten jedoch lediglich lokal gespeichert und können nicht wiederhergestellt werden.

→ Benutzermodus: Daten (z. B. das Gerät), die von Benutzern hinzugefügt oder gruppiert wurden, werden vom Server verwaltet und können selbst dann nicht verloren gehen, wenn sämtliche Daten auf dem Smartphone gelöscht werden. Vorausgesetzt, der Benutzer installiert die App erneut und meldet sich mit seinem alten Konto an, werden sämtliche Daten für einige der Zusatzfunktionen wie beispielsweise die Benachrichtigungen zum Gerätestatus und zum Alarm wiederhergestellt.

	<	<
Log in	Register	Setup password Verification code has been sent to
Please input email address/cellphone numer $ \bigtriangledown \bigtriangledown$	Please input email address/cellphone numer	technaxxpro@web.de ,please check. Please input verification code
Please input password		Get verification code again(54S)
Forget password? Register	Confirm	Please input password
Confirm	Strate to the software user service agreement and privacy protocol.	Please input password
Remember Password		Password contains 6-20 characters, using numbers or letters and case-sensitive
Local experience	Already have account. log in	Confirm
5.1 Registrierung oder	5.2 E-Mail-Adresse	5.2 Bestätigungscode
Lokal	eingeben	und Passwort eingeben

5.2 Registrierung

Benutzer ohne Konto benötigen nur wenige Sekunden für die Registrierung. Tippen Sie auf "Registrieren", geben Sie die E-Mail-Adresse ein und verbinden Sie sie mit Ihrem Konto (das System sendet an diese E-Mail-Adresse eine Nachricht). Melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an, kopieren Sie den Bestätigungscode und geben Sie ein Passwort ein, um die Registrierung abzuschließen (Führen Sie diesen Schritt unbedingt durch, da Benutzer die Funktion "Passwort vergessen " andernfalls nicht nutzen können).

5.3 Passwort vergessen

Sollten Sie das Passwort einmal vergessen haben und Sie möchten es zurückerhalten, so genügt das Antippen der Schaltfläche "Passwort vergessen ". Geben Sie nun die E-Mail-Adresse in das Eingabefeld ein und tippen Sie auf "Bestätigen ". Das System sendet daraufhin eine Bestätigungs-E-Mail, die der Benutzer über sein E-Mail-Konto abrufen kann).

6. So fügen Sie ein Gerät hinzu

Loggen Sie sich in die App ein, falls dies noch nicht geschehen ist, und rufen Sie die Oberfläche "Mein Gerät " auf.

Hinweis: Aufgrund der Einschränkungen des iOS-Systems stehen einige Funktionen der Android-Version unter iOS nicht zur Verfügung.

6.1 Gerät hinzufügen (Einfach)

Die WLAN-Konfiguration wurde bereits über den Monitor vorgenommen. Das von Ihnen verwendete Smartphone und der Monitor des TX-128 befinden sich im selben WLAN-Netzwerk.

1. Tippen Sie, nachdem Sie die App aufgerufen und den Anmeldevorgang abgeschlossen haben, auf das Plus-Symbol (+) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Gerät hinzufügen "

2. Wählen Sie den Kameratyp. Für das TX-128 ist "Touch screen NVR " auszuwählen.

3. Die App sucht jetzt in Ihrem Heimnetzwerk nach verfügbaren Geräten.

4. Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um das Gerät hinzuzufügen.

5. Die App fordert Sie nun möglicherweise dazu auf, das Passwort zu ändern. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dieser Aufforderung nachkommen.

6. Auf Wunsch können Sie den Gerätenamen ändern, indem Sie auf "Gerät1 " tippen.

7. Wenn Sie soweit sind, tippen Sie oben rechts auf "Fertig".

Device Group +.	< Add device	< LAN scan
	WIFI camera	Choose device $\frac{2^{M_{c}}}{2548818XXX}$
+	Bluetooth camera	
	VCR/NVR	
	Mini NVR device	
	Touch screen NVR	
	LAN scan	
Q Q My device Personal center	Networked devices	
1	2	3



6.2 Gerät per Geräte-ID (Cloud ID) hinzufügen

Mit dieser Methode können Geräte hinzugefügt werden, die bereits konfiguriert und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Hierzu müssen Sie das Gerät lediglich der Security Premium-App hinzufügen. Die WLAN-Konfiguration wurde bereits über den Monitor vorgenommen. Nach dem Hinzufügen können Sie sich u. a. das Live-Ansicht ansehen (siehe Abbildung 6.2).

Hinweis: Das Hinzufügen des Geräts mittels Geräte-ID kann von überall erfolgen, wenn Ihnen der Benutzername und das Passwort bekannt sind. Darüber hinaus können Sie das Video von überall ansehen, vorausgesetzt, Ihr Smartphone verfügt über eine bestehende Internetverbindung.

Geräte-ID hinzufügen: Auf der Unterseite der TX-128 finden Sie einen Aufkleber mit ID-Nummer (und Barcode). Bei dieser ID-Nummer handelt es sich um die Geräte-ID. Benutzer können das Gerät hinzufügen, indem Sie die ID

manuell eingeben (oder 🗧 den Barcode scannen).

Geben Sie dazu den Gerätenamen, den Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein. Das **Passwort können Sie** über den Monitor ganz nach Ihren Wünschen **anpassen**. Der **ab Werk festgelegte Benutzername** lautet "**admin** " und das Feld für die Eingabe des **Passworts bleibt leer**.

< Add o	device	<	ADD by device	D Con	nplete	ζ ι	AN scan	
WIFI	l camera	Device ID	Please inp	ut cloud ID	8	Choose device		
		Device name		ut device na		2548818xxx		>
Blue	tooth camera	User name	admin					
VCR	/NVR	Password	Input devi		÷	_		
Mini	NVR device							
Touc	ch screen NVR							
LAN Networke	scan ed devices		Other adding w	ay				
6.2 & 6.3 Ti	ppen Sie auf	6.2 Ge	eben Sie	e die	Ge-	6.3 Wähle	n Sie	die ge-
"LAN-Scan	" oder	räte-ID	manuel	ll ein d	oder	fundene G	Geräte-	ID und
"Vernetzte C	Geräte ".	scanne	en Sie	den	Bar-	geben Sie	einen	Gerä-
		code.	Geben	Sie	den	tenamen,	den	Benut-
		Geräte	namen,	den	Be-	zernamen	und	das
		nutzerr	namen	und	das	Passwort e	ein.	
		Passwo	ort an.					

6.3 Gerät aus dem selben Netzwerk hinzufügen

In diesem Modus können Sie Geräte, die bereits konfiguriert und mit einem Netzwerk verbunden sind, zur App hinzufügen und die Aufnahme in Echtzeit ansehen (siehe Abbildung 6.3).

Hinweis: Ihr Smartphone muss mit demselben lokalen WLAN wie das TX-128 verbunden sein.

Per LAN/Netzwerk-Scan hinzufügen: Durch Antippen der Schaltfläche "LAN/Netzwerk-Scan " sucht die App im lokalen Netzwerk nach bereits konfigurierten Kameras (TX-128). Wählen Sie die Geräte-ID. Geben Sie anschließend den Gerätenamen, den Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein. Das **Passwort können Sie** über den Monitor ganz nach Ihren Wünschen **anpassen**. Der **ab Werk festgelegte Benutzername** lautet "**admin** " und das Feld für die Eingabe des **Passworts bleibt leer**. Tippen Sie auf "Fertigstellen ", um die Einstellungen zu speichern.

6.4 Hinzufügen per IP/DDNS

Wenn Sie auf "Vernetzte Geräte " (1) tippen, wird die Oberfläche "Per Geräte-ID hinzufügen " aufgerufen. Hier können Sie auf "Weitere Methoden zum Hinzufügen " tippen (2). Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das TX-128 per IP-Adresse oder DDNS (3) hinzuzufügen.

<	Add device	<	ADD by device ID	Complete	<	ADD by IP address	Complete
	WIFI camera	Device ID	Please input clou	id ID 🗧 🖯	IP/DDNS	Please input IP	address/DDNS
		Device name	Please input dev		Port	80	
Q	Bluetooth camera	User name	admin		Device name	Please input de	vice name
0		Password	Input device pas	sword 😽	User name	admin	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VCR/NVR				Password	Input device pa	ssword 👾
	Mini NVR device				Channel nur	nber	1 >
					VR device		\bigcirc
	Touch screen NVR						
	LAN scan Networked devices		Other adding way				
(1) Ge	erät hinzufügen	(2) Pe	r Geräte-II	D hin-	(3) Pe	r IP/DDNS	hinzu-
			zufügen			fügen	

Hinweis: Wird das Gerät per IP-Adresse hinzugefügt, ist es nicht möglich von außerhalb Ihres lokalen Netzwerks auf das TX-128 zuzugreifen (keine Verbindung über das Mobilfunknetz 3G/4G/LTE).

Hinzufügen per lokaler Geräte-IP-Adresse: Die IP-Adresse finden Sie entweder im Router-Menü oder in der Security Premium-PC-Software. Geben Sie den den Port (80 ist Standard), einen Gerätenamen, einen Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein. Das Passwort können Sie über den Monitor ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Der ab Werk festgelegte Benutzername lautet "admin " und das Feld für die Eingabe des Passworts bleibt leer. Tippen Sie auf "Fertigstellen ", um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Wird das Gerät per DDNS hinzugefügt, ist es möglich von außerhalb Ihres lokalen Netzwerks auf das TX-128 zuzugreifen (mithilfe des Mobilfunknetzes 3G/4G/LTE). **Hinzufügen per DDNS:** Geben Sie Ihre DDNS-Domain oder die statische IP-Adresse des Routers ein. Hierbei kann es erforderlich sein, eine Port-Weiterleitung für die IP des TX-128 in Ihrem WLAN-Router einzurichten. Ziehen Sie dafür das Handbuch Ihres Routers zu Rate. Geben Sie anschließend den Gerätenamen, den Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein.

Das **Passwort können Sie** über den Monitor ganz nach Ihren Wünschen **anpassen**. Der **ab Werk festgelegte Benutzername** lautet "**admin** " und das Feld für die Eingabe des **Passworts bleibt leer**. Tippen Sie auf "Fertigstellen ", um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Gehen Sie zur Verwendung der DDNS-Funktion wie folgt vor:

→ Entweder registrieren Sie sich bei einem Drittanbieter (z. B. DynDNS, No-IP usw.), der Ihnen eine DDNS-Domäne zur Verfügung stellt, **ODER** → Sie verfügen über einen Router, der eine statische IP-Adresse von Ihrem Internetanbieter zugeteilt bekommen hat.

7. So navigieren Sie durch die App 7.1 Mein Gerät

In der Benutzeroberfläche "Gerät " werden Ihnen all Ihre hinzugefügten Geräte angezeigt. Wenn Sie auf die drei Punkte neben dem Status (online, verbinden, offline) tippen, können Sie das Gerät ganz oben anzeigen lassen, sich manuell gemachte Fotos/Aufnahmen ansehen sowie die Kamera bearbeiten oder löschen. Unter dem Bildausschnitt der Kamera finden Sie die Schaltflächen "Info" (Push), "Wiedergabe" und "Konfiguration".



7.1.1 Live-Ansicht

Wenn Sie in der Benutzeroberfläche "Mein Gerät " auf die Wiedergabe-Taste tippen, gelangen Sie zur Kameraansicht in Echtzeit. Kann das Smartphone keine Verbindung zum Gerät herstellen, wird Ihnen "offline " angezeigt. Sollte das Passwort falsch sein, wird "Falsches Passwort " angezeigt und Sie werden zur erneuten Eingabe aufgefordert. Tippen Sie auf die drei Punkte rechts daneben und anschließend auf "Bearbeiten ". Hier können Sie versuchen, das Passwort erneut einzugeben.

Gestensteuerung

• Tippen Sie mit einem Finger zweimal auf einen der vier Bildausschnitte, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

• Wischen Sie mit einem Finger nach links/rechts, um den Kanal der Kamera zu wechseln.

• Berühren Sie mit zwei Fingern den Bildschirm und bewegen Sie sie voneinander weg, um das Bild zu vergrößern.

• Berühren Sie mit zwei Fingern den Bildschirm und bewegen Sie sie aufeinander zu, um das Bild zu verkleinern.

≡	Geräte- konfigura- tion	Tippen Sie oben rechts auf den Bildschirm, um Vi- deodateien zu sichern (Backup) oder Kameraein- stellungen zu ändern.
	Verbindung	Zeigt die Datenübertragungsrate an
fs,	Schwenk- automatik	Tippen Sie darauf. Die Kamera beginnt sich mit 35°-Schritten° in die horizontale Richtung zu dre- hen. 10 Schritte ergeben hierbei jeweils eine voll- ständige Umdrehung (für dieses Modell nicht ver- fügbar)
53	Vollbild	Gelangen Sie hierüber zur Vollbild-Ansicht
5	Wiederga- be	Geben Sie auf der MicroSD-Karte gespeicherte Vi- deos wieder oder kehren Sie zurück zur Li- ve-Ansicht.
	Anteil	Benutzer können hier die Modi wählen, die ihren Anforderungen entsprechen.
SD	Auflösung	Benutzer können hier die Modi wählen, die ihren Anforderungen entsprechen.
Q	Gegen- sprechan- lage	Klicken Sie darauf, um die bidirektionale Kommu- nikation zu öffnen. Halten Sie das Mikrofon ge- drückt, um zu sprechen
	Schnapp- schuss	Fertigen Sie ein Bildschirmfoto der aktuellen Li- ve-Ansicht an. Dieses wird auf Ihrem Smartphone gespeichert. Möchten Sie sich die angefertigten Bilder ansehen, gehen Sie zu "Meine Zentrale" und tippen Sie auf "Bildschirmfoto/Aufzeichnung".
	Ton (Klin- geln)	Schalten Sie hier den während der Live-Ansicht oder Wiedergabe ausgegebenen Ton ein/aus

Liste der Tastenfunktionen für die Live-Ansicht und Wiedergabe

O H O	Aufnahme	Tippen Sie darauf, um das aktuelle Geschehen als Video aufzuzeichnen. Tippen Sie erneut darauf, um die Aufzeichnung zu beenden und die Videodatei auf Ihrem Smartphone zu speichern. Möchten Sie sich die angefertigten Aufzeichnungen ansehen, gehen Sie zu "Meine Zentrale " und tippen Sie auf "Bildschirmfoto/Aufzeichnung ".
5	Echtzeit	Tippen Sie hier, um zur aktuellen Live-Ansicht zu- rückzukehren
	Kalender	Wählen Sie das Datum, dessen Aufnahmen Sie wiedergeben möchten
Ð	Vergrößer- ung	Tippen Sie darauf, um die Zeitachse zu vergrößern bzw. zu verkleinern

Gerätekonfiguration

Tippen Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration" unter der Live-Ansicht. Dadurch wird die unten abgebildete Benutzeroberfläche für die Gerätekonfiguration aufgerufen.

< Device setup	Save	<	Device setup	Save	×	Device setup	
Device info	*	Device info		•	Device info		+
Device ID	2548818 XXX	Basic Settings		*	Basic Settings		+
Device type	TX-14X	Equipment WI Change device of	FI mettor WP(>	time setting		v
Device version	2.4.10.0	Audio frequen	су		Time sync Instantia targe of ca	Aphonicanal device	0
Help	>	Voice prompt	prompt attain start.	Tum on 🗦	Choose time z	one	GMT+1 5
Basic Settings	•	Device volume	a but output volume	>	advanced settin	gs	*
ime setting	+	Motion detect	ion management	>	Video screen i	nversion	>
idvanced settings	+	Time recording	g management	Turm on 5	Video image se	ettings in clustry	>
etup password	+	Firmware upd	ate	>	Privacy zone s	etting	>
		Device storag	e	>	Setup password	i .	*
		time setting		•	User name		admin
		advanced setti	nge	•	Password		>
		Setuo passwor	d				
Restart the camera			Restart the camera		Restart the camera		
ioco Roputzoro	borflöch	o konn	obhöngig	davan	oh Sia i	OS odor	Androi

Diese Benutzeroberfläche kann abhängig davon, ob Sie iOS oder Android nutzen, geringfügig von der Abbildung abweichen. Sämtliche Optionen werden im Folgenden erläutert.

Caräta ID	Hierbei handelt es sich um die ID-Nummer des Geräts. Dieses
	Feld kann nicht bearbeitet werden. Die Geräte-ID wird auto-
(Cloud-ID)	matisch unter Berücksichtigung des Gerätetyps konfiguriert.

Hilfe	Hier finden Sie Informationen zur Verwendung der App sowie eine kleine FAQ.
	Die folgenden Optionen sind unter "Gerätespeicher " aufge- listet.
Geräte- speicher	 Status der MicroSD-Karte: Zeigt den Status der MicroSD-Karte an (normal oder abnorma). Sollte der Status nicht normal sein, formatieren Sie die MicroSD-Karte. Dies dauert etwa 3-5 Minuten. Verfügbare Speicherkapazität: Zeigt die verfügbare Spei- cherkapazität der MicroSD-Karte an. Format: Tippen Sie darauf, um die MicroSD-Karte zu forma- tieren. Der Vorgang nimmt etwa 3-5 Minuten in Anspruch und wird nicht durch andere Vorgänge behindert. Hinweis: SD-Karten mit einer Kapazität von 64-128GB müssen über die App oder den Monitor formatiert werden! Es kann vorkommen, dass die Formatierung so lange wiederholt werden muss, bis die App den folgenden Status der MicroSD-Karte anzeigt: Formatiert oder Normal.
Firmware- Aktualisier- ung	Tippen Sie darauf und prüfen Sie, ob eine neue Softwarever- sion verfügbar ist. Ist dies der Fall, tippen Sie darauf und füh- ren Sie die Aktualisierung direkt durch, damit das Gerät das Upgrade über Funk erhält. Handelt es sich dabei bereits um die neueste Version, wird Ihnen eine entsprechende Meldung angezeigt.
Signalweg einstellen	Legen Sie hierüber den WLAN-Kanal fest. Zur Auswahl stehen die Kanäle 1-13. Bringen Sie in Erfahrung, welche Kanäle hauptsächlich in Ihrer Nachbarschaft genutzt werden, um Störungen sowie einer schlechten Signalqualität vorzubeugen.
Zeitsynchro-	Führen Sie eine Synchronisierung der Uhrzeit zwischen
nisierung	Smartphone und Kamera durch.
Zeitzone	Die Zeitzone wird automatisch ermittelt. Ist dies nicht der Fall, können Sie sie hier anpassen.
Sommerzeit	Aktivieren/Deaktivieren Sie die Sommerzeit. Wählen Sie au- ßerdem das gewünschte Land aus
Benutzer-	"Admin" ist ein ab Werk festgelegter Benutzername, der nicht
name	geändert werden kann.
Passwort	Tippen Sie auf "Passwort ", um das alte Passwort durch ein neues zu ersetzen.

		Gerätename: Geben Sie dem Kanal einen beliebi- gen Namen.
		Modell: Hierbei handelt es sich um das Modell der
		Kamera, das nicht geändert werden kann.
		Softwareversion: Zeigt Ihnen die aktuell auf der
		Kamera installierte Firmware-Version an.
		Signalqualität: Überprüfen Sie die Signalstärke bei
		der Datenübertragung zwischen Kamera und Mo-
		nitor.
Kanalaus-	Kanal	Modus: Wählen Sie zwischen "Automatisch",
wahl	1-4	"Weißlicht " und "Nacht ". (Für dieses Modell nicht verfügbar!)
		Alarmeinstellungen: (Für dieses Modell nicht ver-
		fügbar!) Legen Sie den Alarmplan über den Monitor
		fest.
		Privatsphäre-Einstellung: Legen Sie einen ge-
		schützten Bereich fest, der sowohl in der Li-
		ve-Ansicht als auch in den Aufnahmen geschwärzt
		wird. Dabei kann es sich z. B. um den Garten Ihres
		Nachbarn oder einen öffentlichen Bereich handeln.

7.1.2 Wiedergabe

Tippen in der Live-Ansicht auf ,Fernwiedergabe ".

Voraussetzungen für die Fernwiedergabe des TX-128:

→ Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit zwischen Kamera und App bereits synchronisiert wurde → Setzen Sie eine geeignete MicroSD-Karte in den Monitor ein. → Legen Sie den Aufnahmezeitplan fest und aktivieren Sie die Option "Aufnahme bei Bewegungserkennung". Beide Voraussetzungen müssen zwingend erfüllt sein. Nur dann kann die Fernwiedergabefunktion des Geräts verwendet werden.

→→ Wählen Sie den gewünschten Zeitpunkt, indem Sie die Zeitachse durch Wischen nach links oder rechts bewegen. →→Der rote Cursor markiert den Zeitpunkt, an dem die Wiedergabe gestartet wird. →→ Berühren Sie mit zwei Fingern die Zeitachse und bewegen Sie sie voneinander weg, um die Zeitskala zu verkleinern. →→Berühren Sie mit zwei Fingern die Zeitachse und bewegen Sie sie aufeinander zu, um die Zeitskala zu vergrößern. →→ Drücken Sie das Wiedergabe-Symbol in der Mitte des Bildes, um die Wiedergabe zu starten.

Auf der Zeitachse befinden sich ROT eingefärbte Abschnitte. ROT markiert Aufnahmen, wurden durch eine Bewegung ausgelöst.



7.2 Meine Zentrale (persönlicher Bereich)

Über diese Oberfläche können Benutzer ihr Konto einrichten und App-Einstellungen anpassen. Siehe Abbildungen oben.

 Tippen Sie hier, um eine E-Mail-Adresse, eine Handynummer oder ein WeChat-Konto hinzuzufügen, mit dem Sie sich verbinden und einloggen können. Hier können Sie u. a. auch das Passwort Ihres Kontos ändern (siehe Abbildung unten). → Hard Decoding aktivieren/deaktivieren (nur Android) → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie daran erinnert werden möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden. → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) → Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet-nutzung ein. → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		
 den und einloggen können. Hier können Sie u. a. auch das Passwort Ihres Kontos ändern (siehe Abbildung unten). → Hard Decoding aktivieren/deaktivieren (nur Android) → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie daran erinnert werden möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden. → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) → Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		Tippen Sie hier, um eine E-Mail-Adresse, eine Handynummer oder ein WeChat-Konto hinzuzufügen, mit dem Sie sich verbin-
Passwort Ihres Kontos ändern (siehe Abbildung unten). → Hard Decoding aktivieren/deaktivieren (nur Android) → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie daran erinnert werden möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden. → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) → Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android)	1	den und einloggen können. Hier können Sie u. a. auch das
 → Hard Decoding aktivieren/deaktivieren (nur Android) → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie daran erinnert werden möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden. → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) → Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		Passwort Ihres Kontos ändern (siehe Abbildung unten).
 →Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie daran erinnert werden möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden. → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) →Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. →Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		\rightarrow Hard Decoding aktivieren/deaktivieren (nur Android)
 möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden. → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) → Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		\rightarrow Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie daran erinnert werden
 → Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS) → Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. → Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		möchten, dass Sie ein 2G/3G/4G-Mobilfunknetz verwenden.
 →Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet- nutzung ein. →Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android) 		\rightarrow Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur iOS)
nutzung ein. →Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android)		→Sehen Sie hier Statistiken bezüglich Ihrer mobilen Internet-
→Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch in der App angezeigt werden sollen (nur Android)		nutzung ein.
in der App angezeigt werden sollen (nur Android)		\rightarrow Aktivieren/Deaktivieren, wenn Geräte in der Nähe automatisch
		in der App angezeigt werden sollen (nur Android)

	→Die Schüttel-Option zum Finden neuer hinzufügbarer Geräte aktivieren /deaktivieren. (nur Android)
	→ Wählen beim Vorschau-Modus zwischen den Optionen "Echtzeit " oder "Stabilität ".
	→ Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (nur Andro- id)
	→ Tippen Sie hier, um bei einem Absturz der App einen Fehler- bericht hochzuladen
	Rufen Sie hierüber Ihre Schnappschüsse / Aufnahmen auf
	Hier sind die Geräte aufgelistet, die Sie mit anderen Benutzern teilen.
?	Tippen Sie hierauf, wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration Ihrer Kamera benötigen.
ß	Informieren Sie sich hier über das Unternehmen
0	Nutzungsbedingungen / Datenschutzbestimmungen
0	Tippen Sie hier, um sich die aktuelle APP-Version anzeigen zu lassen

< Setup				< 1	Personal info
2G/3G/4G network remind				BASIC INFO	
Message push				Account	Tech_Maxx
Mobile data traffic statistics	>			Email address	support@technaxx.de
Preview mode	Real time >			Cellphone number	Bind >
Upload crash file	>			Wechat	Bind >
				OTHERS	
				Change password	>
					Logout
nutzeroberfläche für	die Konfig	gu-	Benu	tzeroberfl	äche für die pers
ration				chen D	aten (Konto)

Die Beschreibung von Abschnitt 8 basiert auf der Security Premium-Anwendung für Windows mit der Versionsnummer 2.0.6.

8. So nutzen Sie die PC-Software unter Windows (& MAC)

Achtung: Es ist nicht möglich, die Kamera mit der PC-Software zu konfigurieren!

8.1 Installation

→ Führen Sie zunächst die Security Premium.exe aus, die Datei können Sie unter www.technaxx.de/support --> Security Premium --> TX-128 Set herunterladen.

→ Führen Sie einen Doppelklick auf die Security Premium.exe aus, um die Installation zu starten.

→ Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf "OK".

→ Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, indem Sie auf "Ich stimme zu " klicken.

→ Wählen Sie den Pfad, in dem die Software installiert werden soll, oder belassen Sie es bei dem vorgeschlagenen Eintrag und klicken Sie auf "Installieren ".

→ Warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist und klicken Sie auf "Fertigstellen ". Die Software startet automatisch.

→ Passen Sie nun das Erscheinungsbild (klassisch oder modern) der Software an (Sollte Ihnen das Erscheinungsbild doch nicht gefallen, können Sie es später in der Software noch einmal ändern.)

→ Wir empfehlen, auf "Nächste Seite " zu klicken und der Anleitung zur Konfiguration zu folgen. Alternativ können Sie auch einfach die Ein-Klick-Konfiguration wählen. Dadurch wird die Software sofort gestartet und Sie können mit Abschnitt 8.2 fortfahren.

→ Im nächsten Schritt können Sie die Sprache, die Art der Anmeldung (lokal oder Cloud; Cloud: mit Ihrem Benutzerkonto der App), die Anzahl der Bildschirme, die Anzeige der Geräteliste (Baum oder Grafik) sowie die manuelle oder automatische Verbindungsherstellung für Geräte auswählen. Klicken Sie anschließend auf "Nächste Seite".

→ Passen Sie nun die Zeitachse an, aber geben Sie weder den Namen des WLANs noch das Passwort ein. Wenn Sie möchten, können Sie außerdem den Speicherpfad für Bildschirmfotos, lokale Videodateien und Video-Downloads festlegen, indem Sie auf die drei Punkte hinter dem voreingestellten Pfad klicken. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf "Nächste Seite ".

Wichtig: Ein Windows-Firewall-Popup wird angezeigt. Wählen Sie abhängig von Ihrem Heimnetzwerk zwischen den Optionen "Privates Netzwerk " und "Öffentliches Netzwerk ". Wählen Sie im Zweifelsfall einfach beide aus. Klicken Sie auf "Zugriff gewähren ", bevor Sie mit der Anleitung zur Konfiguration fortfahren.

→ Beim letzten Schritt der Einrichtung werden die in Ihrem Netzwerk vorhandenen Geräte angezeigt. Markieren Sie nun die Geräte, die Sie hinzufügen möchten und geben Sie einen (beliebigen) Gerätenamen ein. Der Benutzername lautet "admin" und das Passwort ist Gerätepasswort, welches während des Hinzufügens zur Security Premium App vergeben wurde oder Sie über den Monitor vergeben haben. Klicken Sie auf "Fertigstellen", sobald Sie bereit sind.

8.2 Anmeldung und Gerät hinzufügen

→ Die PC-Software startet automatisch. Ein Anmeldefenster wird angezeigt. Haben Sie in der Anleitung zur Konfiguration die Option "Lokale Anmeldung " gewählt, genügt ein Klick auf "Anmelden ".

 \rightarrow Sollten Sie sich für die **Cloud-Anmeldung** entschieden haben, geben Sie stattdessen die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Kontos ein, das Sie mithilfe der Security Premium App erstellt haben.

Hinweis: Der Vorteil der Cloud-Anmeldung besteht darin, dass alle hinzugefügten Geräte in Ihrem Konto sofort auf der PC-Software angezeigt werden.

→→ Wenn Sie die Lokale Anmeldung gewählt haben, können Sie in der Geräteverwaltung nun das Gerät auswählen, das Sie hinzufügen möchten. Haben Sie das Gerät bereits hinzugefügt, sehen Sie es rechts in der Liste. Markieren Sie das hinzugefügte Gerät, indem Sie darauf klicken und wählen Sie "Bearbeiten". Geben Sie das Passwort des Monitors ein, welches während des Hinzufügens zur Security Premium App vergeben wurde oder Sie über den Monitor vergeben haben.

🥮 Security Premium										-		Х
Security Premium	Live View	Playback	Device Management	Resource M	Manage	ment				ប	3 X	?
									+ Add	ß	Modify	
									Device list			\sim
			l	Jser login								
			0 admin			ר ר						
			Please	enter passwor	d				·			
			Remember pa	ssword	Auto logi	n						
				Login								
			Fo	orget Password?								
			Switch	h to Login Clou	ud							
									Group			^
Current version: 2.0.6				C)	恣		<u>(</u>)	00 1 (50)	PTZ Control			^

	Add	Device Mod	ify ork					
😹 Group	LAN	Add: Enter IP or I		Device: Enter device name Q	Add			
		ID IP Channel Device Type				Device Name		Modify
		615157 XXX	192.168.1.125	8	NVR			Clear
		1164171.XXX	192.168.1.188	4	NVR			Delete
		1430020 XXX	192.168.1.204	1	IPC			Add Area

8.3 Live-Ansicht aufrufen

Wählen Sie zum Aufrufen der Live-Ansicht zunächst einmal das Live-Ansicht-Menü. Wählen Sie die Kamera, deren Bildausschnitt Sie anzeigen möchten, aus der rechts eingeblendeten Liste aus und doppelklicken Sie auf das Gerät. In dem Fenster, das mit einem roten Rahmen markiert ist, öffnet sich daraufhin die Live-Ansicht.



8.4 Aufzeichnungen wiedergeben

Klicken Sie auf "Wiedergabe", um die dazugehörige Benutzeroberfläche anzuzeigen. Die Software wird Sie nun dazu auffordern, alle aktuell geöffneten Live-Ansichten (sofern vorhanden) zu schließen. Stimmen Sie dem zu, damit das Fenster geschlossen und der Wechsel zur Benutzeroberfläche der Wiedergabe möglich wird. Klicken Sie auf das "+" vor der Kamera auf der rechten Seite und wählen Sie den Kanal aus. Klicken Sie nun auf "Aufrufen". Nach erfolgreicher Suche werden auf der Zeitachse farbige Balken angezeigt. Dies sind die aufgezeichneten Dateien, die auf der sich in der Kamera befindlichen MicroSD-Karte gespeichert sind.



9. Häufig gestellte Fragen

F1: Wenn ein Gerät per LAN oder Seriennummer hinzugefügt wird, erscheint die Warnung "Gerät ist nicht online " oder "Gerät ist nicht registriert " A1: Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die Internetverbindung, die das Gerät verwendet, problemlos möglich ist. Überprüfen Sie, ob die DHCP-Funktion des Routers aktiviert ist. Sollten Sie die Netzwerkparameter des Geräts manuell geändert haben, empfehlen wir, DHCP zu aktivieren oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

F2: Das Gerät ist online und es finden auch Bewegungen im Überwachungsbereich statt, aber warum erhalte ich keine Alarmbenachrichtigung auf meinem Mobiltelefon?

A2.1: Stellen Sie sicher, dass die Geräte-IP von der APP auf dem Mobiltelefon ausgeführt wird und die Bewegungserkennungsfunktion aktiviert wurde.
A2.2: Sollten Sie ein Apple-Gerät verwenden, tippen/klicken Sie auf den Menüpunkt "Mitteilungsbenachrichtigung " im iOS-Betriebssystem und navigieren anschließend zur Security Premium-App.

F3: Warum tritt die Meldung "Speicherkartenfehler " beim Einsetzen der MicroSD-Karte auf?

A3: Teile der MicroSD-Karte sind beschädigt, wodurch das Gerät nicht ordnungsgemäß lesen und schreiben konnte. Vor der erneuten Verwendung ist eine Formatierung mit dem Computer erforderlich. Formatieren Sie mithilfe des PCs die 64-128GB große SD-Karte auf exFAT, sofern dies möglich ist.

F4: Warum kommt es bei der Wiedergabe zu Unterbrechungen? **A4:** Die Aufzeichnung von Videos verringert die Lebensdauer der MicroSD-Karte erheblich. Wenn das Gerät bewegte Bilder erkennt, lässt sich im intermittierenden Zustand Speicherplatz sparen und die Nutzungsdauer der MicroSD-Karte verlängern.

F5: Wie lange lässt sich der Monitor mit einem vollständig geladenen Akku verwenden?

A5: Im Normalfall sind 1-2 Stunden problemlos möglich.

F6: Verfügt dieses Geräte-Set über die Funktion einer Gegensprechanlage, und wenn ja, wie spricht man?

A6: Das Set unterstützt die Funktion einer Gegensprechanlage. Wählen Sie dazu den Intercom IPC-Kanal aus, vergrößern Sie die Ansicht und tippen Sie auf das Gegensprechanlage-Symbol. Um zu sprechen und die Funktion zu aktivieren, müssen Sie das Symbol jetzt nur noch gedrückt halten. Wenn Sie die Schaltfläche loslassen, wird das Gesprochene nicht länger übertragen.

F7: Wie schalte ich den Alarmton ein bzw. aus? **A7:** Rufen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Alarmeinrichtung " auf. Nun können Sie den Alarmton über die entsprechende Schaltfläche auch für jeden Kanal separat aktivieren/deaktivieren. (Hauptmenü, Alarmkonfiguration, Kanal 1-4, Alarmton ein/aus).

10. Wichtige zusätzliche Informationen 10.1 Erhöhung der Sendereichweite

Die Drahtlosverbindung ist zwar einfach und bequem, aber gewiss kein Wundermittel! Da sich auch Drahtlosverbindungen den Gesetzen der Physik beugen müssen, kommt es unter erschwerten Bedingungen, z. B. beim Passieren eines Hindernisses, zu einer Abschwächung des gesendeten Signals. Wenn Sie die nachstehend beschriebene Methode anwenden, können Hindernisse umgangen und die Sendereichweite des Signals erhöht werden.

10.2 Richtige Positionierung und Ausrichtung der Antenne

Wie aus der folgenden Darstellung der Stabantenne ersichtlich ist, ähnelt die Signalabdeckung der Antenne der Form eines Apfels. Die Antenne befindet sich in der Mitte und ist von mehreren Äpfeln umgeben. Auf mittlerer Höhe ist das Signal stark während es am oberen und unteren Ende der Antenne, also besonders dort, wo keine Abdeckung vorhanden ist, immer schwächer wird.



Stabantenne: Verstärkung im Verhältnis zur Abdeckung

Um eine optimale Bildübertragung des drahtlos verbundenen Geräts zu erzielen, sind gemäß den Sendeeigenschaften der Antenne zum Signal folgende Voraussetzungen zu schaffen:

1. Die Antenne des Monitors (NVR) und die der Kameras (IPC) sollten in ausreichend großer Höhe positioniert sein. Montageorte an Wänden, Metalloberflächen und Hindernisse (z. B. Glas) sind zu vermeiden, da diese zu einer erheblichen Beeinträchtigung bei der Ausbreitung des Signals führen.

2. Die IPC-Antenne ist parallel zur NVR-Antenne auszurichten, um die jeweiligen Winkel der Strahlungsrichtungen zu maximieren. Im Gegensatz dazu kommt es bei einer Ausrichtung, wie sie in der zweiten Abbildung dargestellt ist, zur maximalen Überschneidung des Signals.





richtige Methode

falsche Methode

11. Technische Daten

11.1 Monitor							
Bildschirmgröße: 7" (17,8cm); Touch-Screen, 1024x600 Pixel							
Max. 4 Kanäle							
Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz	Abgestrahlte Sendeleistung: max. 100mW						
WLAN							
WLAN: IEEE802.11b/g/n (30m)	Video-Bitrate: 256kbps – 3,0Mbps						
Protokolle: TCP/IP, UDP, P2P, DNS, DHCP, RTSP, ONVIF							
Anschlüsse: USB, MicroSD-Kartensteckplatz, DC-Netzeingang							
Unterstützt MicroSD-Karten(HC/XC) bis zu 128GB (FAT32/ exFAT) class10							
Video-Dateiformat: .MP4 Integriertes Mikrofon & Lautsprecher							
Werte für eine verbundene Kamera:							
Dateigröße (Nacht; in S/W): 1MB/Min. (32GB mind. 10 Tage Aufnahme)							
Dateigröße (Tag; in Farbe): 4,5MB/Min. (32GB mind. 5,0 Tage Aufnahme)							
Videokomprimierung: H.264/H.265							

Audiokomprimierung: G711A-Law 16 Bit 8 Kbit/s

Streaming mit sich selbst anpassendem Code zur Audiokomprimierung

Aufnahme in Endlosschleife mit automatischer Überschreibung

Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone

Austauschbarer Akku: 2x type 18650 Li-Ion 2600mAh

Stromversorgung: DC5 / 2,5A Stromverbrauch: max. 8W

Betriebsbedingungen: 0°C~+40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% (nicht kondensierend)

Gewicht / Abmessungen: 500g / (L) 19,1 x (B) 12,3 x (H) 3,2cm

11.2 Kamera

Farbsensor: 1/2,9"-CMOS (2 MP)						
Mindestlichtstärke: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC EIN), 0 Lux mit 3x IR-LED						
Sichtfeld: 90° horizontal, 55° vertikal						
Linse / Verschluss: f=3,6mm / 1/25s ~1/25000s						
Signalsystem: PAL/NTSC						
Tag / Nacht-Modus: integrierter IR-Filter mit automatischer Umschaltung						
Integriertes Mikrofon & Lautsprecher						
Videoauflösung: HD (1920*1080), Flüssig (640*480), max. 15 Bilder/s						
Bewegungserkennung: ~8m (PIR	IR-Reichweite: ~15m; 850nm (freies					
120°)	Feld)					
Schutzart: IP66 Anschlüsse: Netzeingang, RJ-45 (LAN)						

Netzwerkschnittstelle:	2,4GHz	Abgestrahlte	Sendeleistung:	max.			
WLAN		100mW	-				
WLAN: IEEE802.11b/g/ı	า	Reset-Taste					
Stromversorgung: DC 12	2V / 1A	Stromverbrauch: max. 6W					
Betriebsbedingungen: -20°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kon-							
densierend)							
Gewicht / Abmessungen: 700g / (L) 20,0 x (B) 8,0 x (H) 6,0cm (+18cm An-							
tenne)							
Allgemeines							
Area Converte Drome in the iOC 0.0 order alterallow Android 7.0 order alterallow							

App "**Security Premium**": iOS 9.0 oder aktueller; Android 7.0 oder aktueller / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Verpackungsinhalt: Überwachungskamera-Set mit 7"-Touchscreen TX-128 (1x Monitor & 1x Kamera; TX-145), 1x 5V/2,5A-Netzteil, 1x 12V/1A-Netzteil, 2x Akku des Typs 18650 2600mAh, 5x Schrauben & Dübel, Gebrauchsanleitung (kurz)

This product includes software developed by third parties, including software which is released under the GNU General Public License Version 2 (GPL v2). This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. You may obtain a complete machine-readable copy of the source code for the above mentioned software under the terms of GPL v2 without charge except for the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Technaxx GmbH & Co. KG, Kruppstraße 105, 60388 Frankfurt am Main, Germany.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. (Notice from Technaxx: A copy of the GPL is included below).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE: Version 2, June 1991 / Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. / 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License in-stead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,

you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the

terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding

source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy

42

simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. **10.** If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSE-QUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRO-GRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

HOW TO APPLY THESE TERMS TO YOUR NEW PROGRAMS

(1) If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

(2) To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <yyyy> <name of author>

(3) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of

the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

(4) This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WAR-RANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

(5) You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation Inc; 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

(6) Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

(7) If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

(8) This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

(9) The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

(10) You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

(11) Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 [Ty Coon, President of Vice]

(12) This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.