

### **Auto Perfume Anleitung:**

- 1) Nehmen Sie die Aluminium Halterung in die Hand ziehen den Teil mit der gepunkteten Regulierungsanzeige heraus.
- 2) Nun sehen Sie hier eine runde Öffnung in die Sie den Duftstick einschieben, bis zum Anschlag
- 3) Jetzt wieder in das Gehäuse zurückschieben und fertig.
- 4) Sie können nun den Auto Perfume Stick in die Gebläse- Lamellen einhängen.

- 1) Take the aluminum holder in hand, pull out the part with the dotted regulation indicator.
- 2) Now you see here a round opening into which you insert the fragrance stick, up to the stop
- 3) Now push back into the housing and done.
- 4) You can now attach the Auto Perfume Stick to the fan blades.

- 1) Prenez le support en aluminium à la main, retirez la pièce avec l'indicateur de réglage en pointillé.
- 2) Vous voyez maintenant une ouverture ronde dans laquelle vous insérez le stick de parfum, jusqu'à la butée.
- 3) Maintenant, repoussez dans le logement et c'est fait.
- 4) Vous pouvez maintenant fixer le stick auto-parfumé aux pales du ventilateur.

- 1) Neem de aluminium houder in de hand, trek het onderdeel eruit met de gestippelde indicator.
- 2) Nu zie je hier een ronde opening waarin je de geurstok invoegt, tot aan de aanslag
- 3) Duw nu terug in de behuizing en klaar.
- 4) U kunt de Auto Perfume Stick nu op de ventilatorbladen bevestigen.

- 1) Ta aluminiumholderen i hånd, trekk ut delen med stikkontrollindikatorer.
- 2) Nå ser du en rund åpning der du setter inn duftpinnen, opp til stoppet
- 3) Trykk nå inn i huset og ferdig.
- 4) Du kan nå koble Auto Perfume Stick til viftebladene.