




#52736



Sicherheitsleiter mit Handlauf

#52736

Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

SICHERHEITSWARNUNG:

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer alle Teile, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest sitzen. Überprüfen Sie die Stufen und Sprossen der Leiter auf Verschleiß und stellen Sie sicher, dass sie fest und robust sind.
- Steigen Sie immer mit dem Gesicht zu den Sprossen auf.
- Halten Sie die Sicherheitsleiter während des Gebrauchs immer mit beiden Händen fest.
- Bevor Sie die Sicherheitsleiter verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vollständig geöffnet und die Spreizer eingerastet sind.
- Achten Sie beim Schließen der Leiter auf Ihre Hände, um ein Schneiden oder Einklemmen der Finger zu vermeiden.
- Stellen Sie Werkzeuge nicht dort auf, wo sie sich bewegen oder fallen und Verletzungen verursachen könnten.
- Stellen Sie die Sicherheitsleiter immer auf ebenen Boden ohne Hindernisse. Die Böden sollten sauber und nicht rutschig sein.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Sicherheitsleiter sauber und trocken ist. Schmutz und Feuchtigkeit können dazu führen, dass Sie ausrutschen und fallen.
- Stellen Sie sicher, dass in dem Bereich, in dem Sie die Sicherheitsleiter verwenden, keine Gefahren bestehen, z. B. verschüttetes Öl oder Wasser.
- Haben Sie immer beide Füße in einer Stufe.
- Stellen Sie sicher, dass in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes keine Gefahren über Kopf bestehen.
- Lassen Sie niemals mehr als eine Person gleichzeitig auf der Sicherheitsleiter.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastungsgrenze von 150 kg.
- Tragen Sie niemals Gegenstände auf der Trittleiter oder überdehnen Sie Ihren Körper, indem Sie sich zu weit zur Seite lehnen.
- Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist eine genaue Überwachung erforderlich.
- Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Reparieren Sie es nicht selbst.
- Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

WARNUNGEN UND SYMBOLE:



Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung.



Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Leiter in einwandfreiem Zustand ist.



Maximale Belastung: 150kg



Klappen Sie die Leiter vor der Verwendung vollständig aus.



Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn sie beschädigt ist.



Steigen Sie hinauf oder hinab, indem Sie in Richtung der Leiter blicken.



Verwenden Sie die Leiter nicht an Orten mit elektrischen Gefahren, z. B. unter Stromleitungen oder in der Nähe von freiliegenden elektrischen Geräten.



Nur für den Innenbereich geeignet.

Verwenden Sie die Leiter nicht auf nassen oder rutschigen Böden.



Lehnen Sie Ihren Körper nicht zur Seite.



Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke oder Gehweg.



Es darf immer nur eine Person die Leiter benutzen.




Hängen Sie keine Gegenstände an die Leiter.



Verwenden Sie die Leiter nicht auf unebenem oder instabilem Boden.

MERKMALE:


- ✓ Vordere und seitliche Sicherheitsbügel für zusätzlichen Halt und Stabilität.
- ✓ Größe der obersten Stufe: 36*26.5cm
- ✓ Größe der anderen Stufen: 36*20.5cm
- ✓ Geöffnete Abmessungen: 56*66*130(H)cm
- ✓ Maximale Belastung: 150kg.
- ✓ Produktgewicht: 6,7kg
- ✓ Prüfstandard: EN14183-B-4

TEILELISTE:

- A: Hauptrahmen x1
- B: Oberer Bügel x1
- C: Seitliche Bügel x2
- D: Schraubkappen 28φ6 x4
- E: Schraubkappen 25φ6 x2
- F: Schrauben x6
- G: Innensechskantschlüssel x2
- H: Werkzeugtasche x1


MONTAGE:

1. Hauptrahmen aufstellen: Platzieren Sie den Hauptrahmen auf einer ebenen Fläche und klappen Sie die Stufen vollständig aus. Drücken Sie die Stufen herunter und stellen Sie sicher, dass die Verriegelung einrastet.



2. Montieren Sie den oberen Bügel: Schieben Sie den oberen Handlauf auf die Oberseite des Hauptrahmens der Leiter. Befestigen Sie ihn mit den Schrauben E und F unter Verwendung des Innensechskantschlüssels G.
3. Montieren Sie die seitlichen Bügel: Nehmen Sie die linken/rechten Bügel und setzen Sie sie auf den

Hauptrahmen. Stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet sind. Befestigen Sie sie mit den Schrauben D und F am Hauptrahmen, indem Sie den mitgelieferten Innensechskantschlüssel G verwenden.



4. Montieren Sie bei Bedarf die Werkzeugtasche am oberen Bügel.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	02173-5944600	oder info@eurotops.de
in Österreich	0800 321 768	oder info@eurotops.at
in der Schweiz	071 274 68 06	oder info@eurotops.ch
in den Niederlande	020 2621958	oder info@eurotops.nl
in Frankreich	037-28 44 400	oder info@eurotops.fr
in Belgien	02-27 33 300	oder info@eurotops.be

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen. © 13.01.2025

Escabeau de sécurité avec main courante

#52736

Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ:

- Inspectez toujours toutes les pièces avant l'utilisation en assurant que toutes les vis sont fixées de façon sécuritaire. Vérifiez l'usure des échelons et des barreaux de l'échelle et assurez qu'ils sont robustes et solides.
- Lors de la montée sur l'escabeau, assurez-vous de faire face aux barreaux de l'échelle.
- Tenez l'escabeau avec les deux mains en tout temps lorsqu'elle est utilisée.
- Avant d'utiliser l'escabeau, assurez qu'elle est ouverte complètement et que les écarteurs sont verrouillés en place.
- Veuillez faire attention à vos mains lorsque vous fermez l'échelle afin d'éviter de couper ou de pincer vos doigts.
- Ne pas placer les outils là où ils pourraient bouger ou tomber et provoquer une blessure.
- Placez toujours l'escabeau sur le sol plat et sans obstacle. Les planchers doivent être propres, non glissants.
- Il faut garantir que l'escabeau est propre et sèche avant d'utiliser. La saleté et l'humidité peuvent vous faire glisser et tomber.
- Il faut garantir qu'il n'y a aucun risque ou autre danger dans la zone dans laquelle vous utilisez l'escabeau, par exemple, les déversements d'huile ou d'eau.
- Ayant toujours vos deux pieds en même temps.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun risque de surcharge près de l'endroit où vous allez travailler.
- Ne jamais laisser plus d'une personne sur l'escabeau en même temps.
- Ne pas dépasser la limite de charge maximale de 150kgs.
- Ne jamais porter les objets sur l'escabeau ou ne pas tendre votre corps en vous penchant trop loin d'un côté.
- La supervision étroite est nécessaire lorsqu'elle est utilisée à proximité des enfants.
- Ne pas utiliser l'échelle si elle est endommagée.
- Ne pas la réparer pas vous-même.
- Ne pas utiliser l'échelle comme un pont.
- Le présent produit est destiné à l'usage domestique uniquement.

AVERTISSEMENTS ET SYMBOLES :



Lisez les instructions avant utilisation.



Vérifiez que l'échelle est en bon état avant de l'utiliser.



Poids maximal autorisé : 150kg



Déployez complètement l'échelle avant de l'utiliser.



Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.



Montez ou descendez en regardant la direction de l'échelle.



N'utilisez pas l'échelle dans des endroits présentant des risques électriques, par exemple sous des lignes électriques ou près d'autres équipements électriques



Utilisation en intérieur uniquement.

Ne l'utilisez pas sur un sol mouillé ou glissant.



Ne penchez pas votre corps sur le côté.



Ne l'utilisez pas comme un pont ou une passerelle.



Une seule personne est autorisée à utiliser l'échelle à la fois.



Ne suspendez rien à l'échelle.




Ne l'utilisez pas sur un sol inégal ou instable.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Garde-corps avant et latéraux pour un support et une stabilité supplémentaire.
- ✓ Taille de la marche supérieure : 36*26.5cm
- ✓ Taille des autres marches : 36*20.5cm
- ✓ Dimensions déployées : 56*66*130(H)cm
- ✓ Poids maximal autorisé : 150kg.
- ✓ Poids du produit : 6,7kg
- ✓ Norme de test: EN14183-B-4


LISTE DES PIÈCES :




- A: Cadre principal x1
- B: Garde-corps supérieur x1
- C: Garde-corps latéraux x2
- D: Capuchon de vis 28φ6 x4
- E: Capuchon de vis 25φ6 x2
- F: Vis x6
- G: Clé hexagonale x2
- H : sac à outils x1

ASSEMBLAGE:

1. Installer le cadre principal : Placez le cadre principal sur une surface plane et déployez complètement les marches. Appuyez sur les marches et assurez-vous que le verrou s'enclenche.



2. Montez le garde-corps supérieur : Faites glisser le garde-corps supérieur sur le haut du cadre principal de l'échelle. Fixez-le au cadre principal avec les vis E et F en utilisant la clé hexagonale G.
3. Montez les garde-corps latéraux : Prenez les garde-corps gauche/droite et placez-les sur le cadre principal. Assurez-vous qu'ils sont correctement alignés. Fixez-les au cadre principal avec les vis D et F en utilisant la clé hexagonale G fournie.



4. Montez le sac à outils sur le garde-corps supérieur si nécessaire.

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne	02173-5944600	ou info@eurotops.de
en Autriche	0800 321 768	ou info@eurotops.at
en Suisse	071 274 68 06	ou info@eurotops.ch
en Nederland	020 2621958	ou info@eurotops.nl
en France	037-28 44 400	ou info@eurotops.fr
en Belgium	02-27 33 300	ou info@eurotops.be

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture © 13.01.2025

Veiligheidsladder met handrail

#52736

Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het apparaat te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

VEILIGHEID WAARSCHUWING:

- Inspecteer altijd alle onderdelen voor gebruik en zorg ervoor dat alle schroeven stevig zijn bevestigd. Controleer de stappen en sporten van de ladder op slijtage en zorg ervoor dat ze sterk en stevig zijn.
- Zorg ervoor dat u bij het beklimmen van de trapladder naar de sporten van de ladder kijkt.
- Houd de trapladder altijd met beide handen vast tijdens het gebruik.
- Voordat u de trapladder gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze volledig is geopend en dat de spreiders op hun plaats zijn vergrendeld.
- Let op uw handen bij het sluiten van de ladder om te voorkomen dat u uw vingers snijdt of beknelt.
- Plaats geen gereedschappen waar ze kunnen bewegen of vallen en letsel kunnen veroorzaken.
- Plaats de ladder altijd op een vlakke ondergrond zonder obstakels. Vloeren moeten schoon en niet glad zijn.
- Zorg ervoor dat de ladder voor gebruik schoon en droog is. Vuil en vocht kunnen ervoor zorgen dat u uitglijdt en valt.
- Zorg ervoor dat er geen gevaren of andere gevaren zijn in het gebied waar u de trapladder gebruikt, bijvoorbeeld olie of waterlekage.
- Sta altijd met beide voeten in een stap.
- Controleer of er geen gevaren boven het hoofd zijn in de buurt van waar u gaat werken.
- Sta nooit meer dan één persoon tegelijk op de ladder toe.
- Do niet hoger zijn dan de maximale belasting limiet van 150kgs.
- Draag nooit items de trap op of overbelast uw lichaam niet door te ver naar een kant te leunen.
- Nauw toezicht is noodzakelijk bij gebruik in de buurt van kinderen.
- Gebruik de ladder niet als deze beschadigd is.
- Repareer het niet zelf.
- Gebruik de ladder niet als brug.
- Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik.

WAARSCHUWINGEN EN SYMBOLEN:



Lees de instructies voor gebruik



Controleer de ladder op goede staat voor gebruik



Max. laadgewicht: 150 kg



Open de ladder volledig voor gebruik



Gebruik de ladder niet als deze beschadigd is



Klim omhoog of omlaag terwijl je naar de richting van de ladder kijkt



Gebruik de ladder niet op plaatsen waar elektrische gevaren zijn, bijvoorbeeld bovenleidingen of andere blootgestelde elektrische apparatuur.



Alleen voor binnenshuis gebruik.

Gebruik de ladder niet op een natte of glibberige vloer.



Leun niet met je lichaam naar de zijkant.



Gebruik de ladder niet als brug / loopbrug.



Er mag maar één persoon tegelijk de ladder gebruiken.




Hang geen spullen aan de ladder.



Gebruik de ladder niet op een oneffen / onstabiele vloer.

KENMERKEN:


- ✓ Voorkant en zijbeveiligingsrails voor extra ondersteuning en stabiliteit
- ✓ Afmeting bovenste trede: 36×26,5 cm
- ✓ Afmeting andere treden: 36×20,5 cm
- ✓ Open afmeting: 56×66×130(H) cm
- ✓ Max. laadgewicht: 150 kg
- ✓ Productgewicht: 6,7 kg
- ✓ Teststandaard: EN14183-B-4

ONDERDELENLIJST:

- A: Hoofdkader x1
- B: Bovenste leuning x1
- C: Zijleuning x2
- D: Schroefcap 28φ6 x4
- E: Schroefcap 25φ6 x2
- F: Schroef x6
- G: Inbussleutel x2
- H: Gereedschapszak x1


MONTEREN:

1. Stel het hoofdkader in: Plaats het hoofdkader op een vlakke ondergrond en spreid de treden volledig uit. Druk de treden naar beneden en zorg ervoor dat de vergrendeling in positie klikt.



2. Bevestig de bovenste leuning: Schuif de bovenste handgreep op de bovenkant van het hoofdframe van de ladder. Bevestig deze met het hoofdframe met schroeven E en F, met behulp van de inbussleutel G.
3. Bevestig de zijleuning: Neem nu de linker/rechter leuning en plaats deze op het hoofdframe. Zorg ervoor dat het correct is uitgelijnd. Bevestig het vervolgens op het basisframe met de schroeven D

en F, met behulp van de meegeleverde inbussleutel G.



4. Bevestig de gereedschapszak aan de bovenste leuning indien nodig.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....

in Duitsland	02173-5944600	of info@eurotops.de
in Oostenrijk	0800 321 768	of info@eurotops.at
in Zwitserland	071 274 68 06	of info@eurotops.ch
in Nederland	020 2621958	of info@eurotops.nl
in Frankrijk	037-28 44 400	of info@eurotops.fr
in België	02-27 33 300	of info@eurotops.be

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld. © 13.01.2025

Safety Ladder with Handrail

#52736

Attention: Please read this instruction before use and keep it for future reference.

SAFETY WARNING:

- Always inspect all parts prior to use ensuring all the screws are fixed securely. Check the steps and rungs of the ladder for wear and tear, and make sure they are strong and sturdy.
- When climbing the step ladder, make sure you do face the ladder.
- Hold onto the step ladder with both hands at all times whilst using it.
- Before using the step ladder, ensure it is completely opened up and the spreaders are locked into place.
- Please mind your hands when closing the ladder in order to avoid pinching your fingers.
- Do not place tools where they could move or fall and cause an injury.
- Always place the step ladder on even ground that has no obstructions. Floors should be clean, not slippery.
- Make sure that the step ladder is clean and dry before using. Dirt and moisture can cause you to slip and fall.
- Make sure there are no hazards or other dangers in the area in which you are using the step ladder, for example oil or water spillages.
- Always have both your feet on a step.
- Check that there are no overhead hazards near where you are going to work.
- Never allow more than one person on the step ladder at a time.
- Do not exceed the maximum load limit of 150kgs.
- Never carry items up the step ladder or overextended your body by leaning too far to one side.
- Close supervision is necessary when used near children.
- Do not use the ladder if it is damaged.
- Do not repair it yourself.
- Do not use the ladder as a bridge.
- This product is for household use only.

WARNINGS AND SYMBOLS:



Read the instruction before use



Check the ladder is in good condition before use



Max. loading weight: 150kg



Open the ladder completely before use



Do not use it when it is damaged



Climb up or down when looking at the ladder direction



Do not use the ladder in locations where there are electrical hazards, e.g. overhead power lines or other exposed electrical equipment



Indoor use only.

Do not use it on wet or slippery floor



Do not lean over your body to the side



Do not use the ladder as a bridge / walkway



Only one person is allowed to use the ladder at a time



Do not hang things on the ladder.




Do not use it on uneven / unstable floor

This device must not be used by persons (including children) with reduced physical abilities, sensory or mental abilities or inexperienced or unskilled persons unless they are supervised by persons responsible for their safety or have received instructions from them on how to use this device. Children should not be left without remain supervised to ensure that they do not play with the device.


FEATURES:

- ✓ Front and side safety rails for extra support and stability
- ✓ Top step size: 36*26.5cm
- ✓ Other Steps Size: 36*20.5cm
- ✓ Open size: 56*66*130(H)cm
- ✓ Max. loading weight: 150kg.
- ✓ Product weight: 6.7kg
- ✓ Test standard: EN14183-B-4


ASSEMBLING:

- A: Main frame x1
- B: Top rail x1
- C: Side rail x2
- D: Screw cap 28*φ6 x4
- E: Screw cap 25*φ6 x2
- F: Screw x6
- G: Hex wrench x2
- H: Tool bag x1

1. Set up the main frame: Place the main frame on a flat surface and spread out the step completely. Press down the steps and make sure the lock clicks into place.



2. Mount the top rail: Slide the top handrail onto the top of the ladder main frame. Fasten it with the main frame with screws E and F using the hex wrench G.
3. Mount the side rails: Now take the left/right rail and put it on the main frame. Make sure it is aligned correctly. Then mount it on the base frame with the screws D and F, using the provided hex wrench G.



4. Mount the tool bag onto the top rail if needed.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	02173-5944600	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in Netherland	020 2621958	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 13.01.2025