

la différence par rapport au dernier enregistrement. La valeur actuelle et la différence seront affichées.

1. Principe de conception : bionique et ergonomie
2. Poignée réglable : convient aux utilisateurs de


- MODE DE MESURE RAPIDE**
- Ce mode est réservé pour une mesure rapide. Les valeurs ne seront pas enregistrées.
- Presse $\langle 0,0 \text{ kg} \rangle$, puis maintenez la poignée affectée « 0,0 kg », puis maintenez la poignée pour mesurer.
- 
- polgine vers l'extérieur
- Avant utilisation, vous pouvez régler le bouton pour obtenir une prise idéale
- Par exemple : un utilisateur avec une grande main peut régler le bouton vers le haut pour faire la

MODE DE MESURE RAPIDE

[illegible]

-
- Power off
- ψ/SET
- start to measure
- 23.5 kg


* L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 20 secondes sans activité.



ERR in

Err

INDICATION BATTER



Average value /

Hand the handle

Times of the target achieve wait for 6 seconds

Select the user code

Power off

0/SET 41

0/SET 30

Dans ce mode, l'élément peut afficher le mode de mesure ou l'indication.

* Si les paramètres utilisateur ne sont pas définis, veuillez suivre le « RÉGLAGE DES PARAMÈTRES UTILISATEUR ».

"0.0kg", press $\blacktriangle/M$, l'appareil est en mode mesure

Appuyez sur  quand l'appareil est éteint.
Appuyez sur /M et pour sélectionner le code

données

Recharger si l'icône s'affiche

		MALE (kg)			
AGE	Weak	Normal	Strong	Very Strong	
10-11	<10.8	10.8-19.2	>19.2	<1	
12-13	<16.7	16.7-26.8	>26.8	<1	
14-16	<24.5	24.5-36.1	>36.1	<1	
16-17	<23.0	26.0-46.0	>45.0	<1	
18-19	<30.7	30.7-47.7	>47.7	<1	
20-24	<16	15.6-18.6	>18.6	<1	
25-29	<32.4	32.4-48.4	>48.4	<2	
30-34	<30.9	30.9-47.9	>47.9	<1	
35-39	<30.8	30.8-47.8	>47.8	<1	
40-44	<30.5	30.5-47.5	>47.5	<1	
45-49	<29.8	29.8-46.8	>46.8	<1	
50-54	<29.3	29.3-43.6	>43.6	<1	
55-59	<28.4	28.4-41.7	>41.7	<1	
60-64	<26.0	26.0-41.2	>41.2	<1	
65-69	<24.2	24.2-37.8	>37.8	<1	
70-90	<18.3	18.3-30.2	>30.2	<1	