



SSH-50

denver.eu

12/2023



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


- 1 Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
- 2 Richt de lichtbron niet direct op de ogen van personen of dieren – risico op verblinding en permanente oogschade (netvlies).
- 3 Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
- 4 De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.

- 5 Open het product nooit. De interne elektrische onderdelen aanraken, kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- 6 Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
- 7 Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of weglatingen ontdekt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het adres op het achterblad.

Productoverzicht



De hoofdlamp opladen


1. Open de stofbeschermddop in de batterijhouder.
2. Steek de type-C-stekker in de type-C-poort van het apparaat.
3. De laadindicator schakelt in zodra het opladen start en de led van de laadindicator brandt rood terwijl de hoofdlamp wordt opgeladen.

4. Zodra het opladen is voltooid, springt de indicator op groen en kunt u de laadkabel loskoppelen van het apparaat.
5. Sluit de stofbeschermdop

Gebruiksstappen

1. Druk op de AAN/UIT-knop om het licht in te schakelen. De hoofdlamp zal in de maximale helderheidsmodus inschakelen.
2. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om de hoofdlamp op de gedimde helderheidsmodus te schakelen.
3. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om het zijlicht in te schakelen met maximale helderheidsmodus.
4. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om het zijlicht op de gedimde helderheidsmodus te schakelen.
5. Houd de AAN/UIT-knop in een willekeurige verlichtingsmodus ingedrukt om de hoofdlamp en zijlicht in te schakelen in de stroboscoopmodus.
6. Druk nog een keer op de AAN/UIT-knop om de verlichting uit te schakelen.

7. Druk op de Sensorknop om de sensorfunctie te starten. Beweeg uw handen naast de infraroodsensor binnen een afstand van 15 cm en het licht zal in- en uitschakelen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type lamp: 1x hoofdlamp; 1x zijlicht

Helderheid: 350 lumen (max. helderheid hoofdlamp)/110 lumen (max. helderheid zijlicht)

Type batterij: 102540 lithium-polymeerbatterij (3,7V/1200mAh)

Opladtid: 3,5 u

Gebruiksdur: 2,5-7 u

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product meegeleverde originele laadkabel!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above, please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu