

ANIMAL AFSTOTEND, ULTRASONE UNIVERSELE ZONNESTELSEL

GEbruik EN ONDERHOUD: -Dank u voor het lezen van deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te profiteren van de mogelijkheden van het toestel te nemen en gebruikers fouten te voorkomen.

Voor een beter gebruik van dit apparaat, raden wij u aan de batterijen opladen om de 3 maanden (in de winter).

Bewaar deze instructies.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

Deze jacht is een schadelijk zonnepaneel zorgt ervoor dat de batterij opgeladen.

Plaats de batterijen in het compartiment voorzien voor dit doel aan de achterzijde van het toestel. Zorg ervoor dat de contacten zijn goed + met + en - met -.

Het is raadzaam, voordat u de batterijen, controleer dan of ze nog goed zijn opgeladen.

Sluit het batterijvak (vergeet niet de pakking) met 4 schroeven.

WAARSCHUWING!

Voordat u de batterijen in het apparaat,

Het is raadzaam om ze te herladen

WERKING

- Een sterk ultrasoon signaal af te schrikken dieren
- De dieren voorkomen op het gebied vanwege de onaangename ultrasone
- Het geluid wordt geactiveerd wanneer een dier binnenkomt het assortiment. Zo kunnen dieren niet wennen aan het geluid, en het afstotende effect is sterker.

PLAATSING

- Installeer het spel schadelijk zijn voor de gewenste locatie, zodat de voorkant van de grond te beschermen gezichten.
- Bevestig de paal op het toestel, met twee bijgeleverde schroeven.
- Plant de paal in de grond op de plaats die lijkt gunstiger.

INSTELLINGEN

- Toets "SENS" (links): Instelling van de gevoeligheid en afstand. Door te draaien aan de knop rechtsom om de klok mee, vergroot je de reikwijdte van de bescherming. Te weren kleine dieren, tot u de knop naar rechts.
 - Button FREQ. (Rechts): Frequentiecontrole. Door te draaien aan de knop rechtsom om de klok mee, verhoogt u de frequentie.
- Schakelaar Functie:
- Links: afstoot kleine dieren zoals muizen, kleine knaagdieren, ...
 - Midden: duwt de grotere dieren zoals katten, honden, ...
 - Rechts: afweermiddel als grote honden, dassen, wilde zwijnen ...

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|--|
| Voeding: | 4 oplaadbare batterijen (opgeladen door zonnepaneel) |
| Hoek van de infrarood sensor: | 80 graden |
| Detectiebereik: | 6 tot 7 meter, afhankelijk van grootte van het dier (grootste dier, het bereiken van meer) |
| De sensor activering tijd: | 60 seconden |
| Rode LED: | herder van de dieren in beweging |
| Activering Tijd: | 3 seconden |
| Frequentie: | 10-50 kHz |

