



DEUTSCH

MAGISCHER SCHEIBENWISCHER

(ART.NR.: 10549)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank für den Kauf vom Magischen Scheibenwischer, Mikrofasertuch mit abnehmbarem Griff und schwenkbarem Kopf zum schnellen und einfachen Reinigen und Polieren der Windschutzscheibe.

Magischer Scheibenwischer erleichtert und beschleunigt Die Reinigung der Windschutzscheibe Ihres Autos. Er reinigt die Scheibe ohne jedes Reinigungsprodukt – Wasser genügt.

Der zerlegbare Griff von bis zu 40 cm passt sich jedem Fahrzeugmodell an und ermöglicht das Reinigen schwer zugänglicher Stellen. Beschlagene Scheiben lassen sich schnell und effizient freiwischen.

Dank des zerlegbaren Griffs kommt das Gerät mit wenig Platz aus - es passt sogar in Ihr Handschuhfach.

Vielseitig verwendbar: Magischer Scheibenwischer eignet sich nicht nur zum Reinigen der Scheiben Ihres Autos!, sondern hilft Ihnen auch beim täglichen Hausputz. Sie können damit Fensterscheiben von innen und außen, sowie Glastüren und Küchenflächen reinigen. Mühelos erreichen Sie auch unzugängliche Stellen. Dank des ergonomischen Griffs geht die Arbeit leicht von der Hand.

Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte vollständig.

- Legen Sie das Mikrofasertuch auf die Reinigungsbasis des Magischen Scheibenwischers.
- Befestigen Sie den zerlegbaren Griff, indem Sie auf die beiden Knöpfe an der Seite drücken und den abnehmbaren Teil des Griffs in die Öffnung stecken, bis er hörbar einrastet.
- Befeuchten Sie das Mikrofasertuch mit fließendem Wasser.

Zum Auseinandernehmen drücken Sie wieder auf die Knöpfe an der Seite und ziehen den abnehmbaren Teil des Griffs heraus.

1. Schwenkkopf
2. Zerlegbarer Griff (zur leichten Aufbewahrung)
3. Mikrofasertuch
4. Ergonomisches Design

Lieferumfang:

- a) 2 Zerlegbarer Griffs (bis zu 40 cm)
- b) 4 Mikrofasertücher
- c) 2 Sprühflaschen

WICHTIGER HINWEIS: 80 % Polyester, 20 % Polyamid. Maschinenwaschbar. Keine Bleiche verwenden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 13.09.2012