



FRANÇAIS

MAGIC WIPER (Réf. 10549)

MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du Magic Wiper, un chiffon en microfibre avec manche démontable et tête basculante qui permet de nettoyer et faire briller votre pare-brise facilement et en un clin d'oeil.

Grâce à Magic Wiper, vous pouvez nettoyer votre pare-brise plus facilement et rapidement. En effet, il nettoie les vitres sans aucun produit de nettoyage, simplement avec de l'eau. Son manche extensible de 16" (40 cm) s'adapte à toutes sortes de véhicules et permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès. Magic Wiper est idéal pour éliminer efficacement la buée en un clin d'oeil. Avec son manche démontable, il peut être rangé partout, même dans la boîte à gants.

Usages multiples. Magic Wiper ne sert pas uniquement à nettoyer les pare-brises, il peut aussi servir pour faire le ménage chez vous et nettoyer l'intérieur et l'extérieur des vitres, des cloisons, la cuisine et les endroits difficiles d'accès sans effort. La forme ergonomique du manche permet de nettoyer en toute commodité et en un tour de main.

Avant de commencer à vous servir de Magic Wiper, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions. Ensuite, rangez le manuel dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Indications générales

Lisez attentivement l'ensemble des instructions suivantes.

- Placez le chiffon en microfibre sur la base nettoyante Magic Wiper.
- Pour fixer le manche démontable, appuyez sur les deux boutons des côtés et faites glisser la partie démontable du manche dans l'ouverture jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Humidifiez le chiffon en microfibre avec de l'eau.

Pour démonter le manche, appuyez de nouveau sur les boutons des côtés et retirez la pièce démontable.

1. Tête basculante
2. Manche démontable (pour un rangement facile)
3. Chiffon en microfibre
4. Forme ergonomique

Le kit comprend

- a) 2 Manche démontable de 16"(40 cm)
- b) 4 chiffons en microfibre
- c) 2 Bouteille avec pulvérisateur

IMPORTANT: 80 % polyester, 20 % polyamide. Lavable à la machine. Ne pas utiliser d'eau de Javel.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous
presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 13.09.2012