


## INSTRUCTIEHANDLEIDING

## I. BESCHRIJVING PRODUCT




1. Flitslamp
2. Poort om met stekker op te laden
3. Zoomregeling knop
4. Batterijruimte
5. AAN/UIT schakelaar
6. Kabelhandvat
7. Adapter
8. Clignoteur
9. USB – stekker kabel

Afb. 1

## II. BATTERIJ LADEN

- Controleer of de herlaadbare batterij naar behoren is ingevoerd (zie afbeelding 3).
- Sluit de USB – Stekker kabel (9) aan bij de adapter (7) en bij de zaklamp.
- Sluit de Adapter aan. (7).
- De clignoteur (8) is rood terwijl de batterij opgeladen wordt en wordt groen nadat de het laden voltooid is.
- Ontstop de adapter en de USB – stekker kabel (9) nadat het laden voltooid is. Daarna sluit de poort om de stekker op te laden af (2).



Afb. 2: Open de batterijruimte


Afb. 3: Voer de batterij in en zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) terminalen juist zijn geplaatst.

Afb. 4 : Sluit de batterijruimte af.

## III. GEBRUIKSAANWIJZING

## AAN/UIT

- Druk eens op de AAN/UIT schakelaar (5) om het HOGE licht van de zaklamp aan te zetten.
- Druk opnieuw om het uit te zetten.
- Druk eens op de AAN/UIT schakelaar (5) om het LAGE licht van de zaklamp aan te zetten.
- Druk opnieuw om het uit te zetten.
- Druk eens op de AAN/UIT schakelaar (5) om het SOS-licht van de zaklamp aan te zetten.
- Druk opnieuw om het uit te zetten.




Afb. 5

## DE STRALINGSHOEK WIJZIGEN

Als de zaklamp aangezet is klik op de zoomregeling knop (3) om de stralingshoek aan te passen. Druk opnieuw daarop om de regeling te stoppen. Druk nog eens daarop om de stralingshoek weer te regelen.

De stralingshoek van de zoom van de zaklamp kan van smalle straal naar brede straal geregeld worden dankzij de ingemetseld zoom.



Afb. 7

## IV. VEILIGHEIDSMATREGELEN



OPGELET: Nooit zonder oogbescherming rechtstreeks in de LED-lampjes kijken.

## V. SPECIFICATIES

- Voeding: 1x18650 herlaadbare batterij, 3.7V 2200mAh.
- LED: 3 Watts.
- Oplaadtijd: 8 uur oplaad de eerste drie keer en daarna ongeveer 2.5 uur.
- Autonomie (ongeveer): 3.5 uur.

## VI. ZORG EN ONDERHOUD

- De lamp is niet ontworpen voor onderwater-gebruik. Als uw lamp per ongeluk ondergedompeld of aan extreem natte omstandigheden blootgesteld wordt, dan maakt u die helemaal droog voordat u die weer gebruikt.
- De batterij niet in het licht opslaan gedurende langere periodes; dit kan lekken en schades aan de lamp toebrengen.

## VII. WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD