

GEBRUIKSAANWIJZING

specificatie:

Japan quartz uurwerk,

tijdsinstelling

Trek de Watch Crown naar stand 2 (TIME SET) en vervolgens de kroon met de klok mee om het uur en de minuut handen te stellen.

Duw dan terug de kroon om de tijd instellen te beëindigen.

datum instelling

Trek het horloge kroon naar stand 1 (DATE SET) en vervolgens de kroon met de klok mee om de datum in te stellen.

(* Opmerking: Als de datum wordt ingesteld tussen de uren van rond 9:00 en 1:00, kan de datum van de volgende dag niet te wijzigen)

Na de datum was vastgesteld, duw de kroon terug naar de normale positie.

Batterij verandering:

Dit horloge wordt aangedreven door Japan cels batterij SR626SW.

Non-professionals neem dan de achterkant om te voorkomen dat schade aan de beweging kijken niet openen. Wanneer de Watch leegraakt, kunt u gewoon naar horlogemaker winkel, en vraag hen om de batterij te vervangen voor u.

Gelieve Herinneren:

- 1, Dit product is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege kleine onderdelen.
- 2, Houd de Horloges ver weg van water, stoom, hoge temperatuur, magneetveld, en corrosieve gassen te voorkomen dat schade aan de horloges.
- 3, wordt dit hout mode horloge gemaakt van natuur hout, het is normaal dat de horlogekast of armband hebben kleur aberratie.
- 4, Om band koppelingen toevoegen of verwijderen, neem het horloge naar een professionele juwelier of een horloge deskundige.